
# Radio Elettronica

SETTEMBRE 1973 L. 400

Sped. in abb. post. gruppo III

già RADIOPRATICA











VOLTMETRI
AMPEROMETRI
WATTMETRI
COSFIMETRI
FREQUENZIMETRI
REGISTRATORI
STRUMENTI
CAMPIONE

PER STRUMENTI DA PANNELLO, PORTATILI E DA LABORATORIO RICHIEDERE IL CATALOGO I.C.E. 8 - D.





a chi si abbona



# volume soluzioni



dall'indice

Teoria e pratica delle misure elettroniche - Le sorgenti di energia. Alimentatori. Alimentatori stabilizzati, transistorizzati, ad uscita variabile. - Calibratori - Microamperometri, voltmetri - Voltmetri elettronici, voltmetri a transistor Fet - Generatori marker a cristallo, provaquarzi - Divisori di frequenza a circuiti integrati - Frequenzimetri multiscala, frequenzimetri professionali - Indicatori digitali numerici. Nixie e display - Contatori. Decadi codifica e decodifica - Oscillatori. Generatori di onde sin, quadre. Reti reazionate - Oscillatori con UJT programmabili. Generatori a rotazione di fase a frequenza variabile - Iniettori di segnali a circuiti integrati, a doppio T - Generatori RF e VHF a diodi tunnel. Misure sui transistori.

Un volume di 250 pagine, chiaro e preciso, fitto di argomenti, disegni pratici ed illustrazioni. Per chi comincia, per l'esperto: una guida insostituibile. Il libro, in regalo ai nuovi abbonati di Radio Elettronica, viene venduto fuori abbonamento al prezzo di Lire 4.000 (quattromila).

#### Avviso ai lettori

Tutti i lettori che desiderano abbonarsi, e ricevere subito a domicilio il libro dono, devono spedire debitamente compilato il tagliando che appare a pagina seguente.

#### PROVANDO E RIPROVANDO (Galileo)

Venti capitoli per la carrellata più completa sulla strumentazione sono il nerbo del volume « IL LABORATORIO DELLO SPERIMENTATORE ELETTRONICO ». I progetti sono tutti realizzabili senza grosse difficoltà; i componenti necessari sono facilmente reperibili sul mercato italiano e sono stati scelti ad alta affidabilità. Un valore potenziale di milioni per la gamma più completa di strumenti che nasceranno a poco a poco dalle vostre mani.

Dopo una dettagliata introduzione alla teoria ed alla pratica della strumentazione, il testo descrive la costruzione e l'uso degli strumenti indispensabili per il tecnico da laboratorio: dal microamperometro transistorizzato al voltmetro elettronico, dal frequenzimetro multiscala al generatore di onde di tutti i tipi, al calibratore, all'indicatore digitale numerico.

# A CHI SI ABBONA OGGI STESSO A Radio Elettronica

L'abbonamento annuale a Radio Elettronica, come nella tradizione, vi dà diritto a un regalo: oltre ai dodici numeri del mensile, riceverete l'illustratissimo volume « Il Laboratorio dello Sperimentatore Elettronico ». In più il giornale CB Italia, specializzato per gli appassionati dei 27 MHz, le mappe murali di elettronica applicata, le sorprese del 1973.

GRATIS

# Per ricevere il volume

# NON INVIATE DENARO

PER ORA SPEDITE SUBITO QUESTO TAGLIANDO NON DOVETE
FAR ALTRO
CHE COMPILARE
RITAGLIARE E SPEDIRE
IN BUSTA CHIUSA
QUESTO TAGLIANDO.
IL RESTO
VIENE DA SE'

PAGHERETE CON COMODO AL POSTINO QUANDO RICEVERETE IL VOLUME. INDIRIZZATE A:

#### Radio Elettronica

VIA MANTEGNA 6 20154 MILANO

#### Abbonatemi a: Rudio Elettronico

Per un anno a partire dal mese di ......

Pagherò il relativo importo dell'abbonamento (lire 4.800) quando riceverò gratis:

Il Laboratorio dello

(per favore scrivere in stampatello)

#### SPERIMENTATORE ELETTRONICO

(non sostituibile)

Le spese di imballo e spedizione sono a vostro totale carico

COGNOME

NOME ETA'

VIA Nr.

CODICE CITTA'

PROVINCIA PROFESSIONE

DATA FIRMA

#### IMPORTANTE

QUESTO
TAGLIANDO
NON E' VALIDO
PER IL
RINNOVO
DELL'ABBONAMENTO

Compilate, ritagliate e spedite in busta chiusa, subito, questo tagliando

# Radio Elettronica

SETTEMBRE 1973

già RADIOPRATICA

#### SOMMARIO

- 14 SUL MERCATO: UK 252
- 22 TRIG UNO

27

80

87

#### MANUALE DELLE EQUIVALENZE

- ESPOSIMETRO ELETTRONICO
  - CONSULENZA TECNICA

Direzione Amministrazione Redazione Pubblicità Abbonamenti

Direttore editoriale Redattore Capo Pubblicità e Sviluppo Amministrazione e Abbonamenti Abbonamento annuale (12 numeri)

Conto corrente postale

Distribuzione per l'Italia e l'estero

Spedizione in abbonamento postale Stampa

Registrazione Tribunale di Milano Direttore Responsabile Pubblicità inferiore al 70% Ets: Kompass
20154 Milano, Via Mantegna 6
tal. 34.70.51/2/3/4
telex 33152 Milano
Massimo Casolaro
Mario Magrone
20154 Milano, Via Mantegna 6
tal. 34.70.51/2/3/4
L. 4.800 (estero L. 7.500)
Una copia: Italia L. 400 Estero L. 600
Fascicoli arretrati: Italia L. 500 Estero L. 750
n. 3/11598, intestato a « Etas-Kompass »
Via Mantegna 6, Milano
Messaggerie Italiane
20141 Milano, Via G. Carcano 32
Gruppo III.
«Arti Grafiche La Cittadella »
27037 Pieve del Cairo (Pv)
n. 388 del 2.11.1970
Carlo Caracciolo





Copyright 1972 by ETAS-KOMPASS. Tutti i diritti di proprietà letteraria ed artistica riservati. I manoscritti, i disegni e le fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.


Radio Elettronica è consociata con la IPC Specialist & Professional Press Ltd, 161-166 Fleet Street London EC4P 4AA, editrice per il settore elettronico dei periodici mensili: « Practical Electronics », « Everyday Electronics » e « Practical Wireless ».

Associata all'Unione Stampa Periodica Italiana (U.S.P.I.)





## novita' in breve



#### CHIAVI ELETTRONICHE

La Pye TMC Components Limited di Roper Road, Canterbury, Inghilterra, fabbrica una nuova gamma di chiavi a pulsante che nella sua entità serve per qualsiasi genere di commutazione a pulsante nelle apparecchiature professionali. La nuova « Serie 200 » consiste in sei

tipi di base, tutti dimensionati secondo il sistema metrico decimale e aventi fino a 6 possibilità di commutazione con tutta una varietà di materiali di contatto. Le chiavi possono essere del tipo « senza accesso », che vengono asservite meccanicamente in modo da permettere il funzionamento e l'asservimento di un'unica chiave alla volta. Un altro tipo è la chiave ad « azione bloccante », che rimane inserita e impedisce il funzionamento delle altre chiavi del complesso fino al disinserimento della prima (che avviene premendola nuovamente).

Per maggiori informazioni rivolgersi a: PYE TMC Components Limited Roper Road, Canterbury, Kent, Inghilterra.

### GENERATORE DI TONO PER ORGANI ELETTRONICI

La General Instrument Europe ha annunciato la commercializzazione di un nuovo circuito MOS per organi elettronici studiato e realizzato presso il proprio Centro di Progettazione MOS di Giugliano (Napoli). Il nuovo dispositivo denominato AY-1-0212 è un generatore digitale

di tono in grado di produrre da una sola frequenza di entrata, un'intera ottava di 12 frequenze su 12 terminali separati di uscita.

L'AY-1-0212 è costituito da 12 circuiti in grado di dividere la frequenza di entrata in modo da produrre una scala cromatica di 12 note. Usato



in connessione con un oscillatore e dei divisori di frequenza, può essere impiegato per
realizzare un sistema in
grado di generare tutte le
frequenze richieste da un sintetizzatore elettronico di
musica. Il dispositivo è
disponibile in contenitore
plastico « dual in line » a 16
uscite, con una gamma di
frequenza da 100 KHz a
2,5 MHz.

Il circuito è protetto in ingresso da diodi zener e presenta una bassa impedenza d'uscita Sempre della General Instruments Europe sarà presto disponibile una vasta gamma di nuovi tipi di transistori — MOSFETS — a canale P e a canale N per applicazioni Radio-TV e professionali.

# TESTER obersi afferma 🕻 🔭

T E

ACCESSORI FORNITI A RICHIESTA



TERMOMETRO A CONTATTO
PER LA MISURA ISTANTANEA
DELLA TEMPERATURA
Mod. T-1/N Campo di misura -25° a +250°



PUNTALE PER LA MISURA DELL'ALTA TENSIONE NEI TELEVISORI, TRASMETTITORI, ecc. Mod. VC1/N Portata 25,000 V c.c.

DERIVATORI PER LA MISURA DELLA CORRENTE CONTINUA Mod. SH/30, Portata 30 A c.c. Mod. SH/150 Portata 150 A c.c.

DEPOSITI IN ITALIA:

Via Milano, 13 BARI - Biagio Grimaldi Via Buccari, 13 BOLOGNA - P.I. Sibani Attilio Via Zanardi, 2/10

- Carlo Giongo

 Elettrosicula Via Cadamosto 15/17

Via Fra Bartolomeo. 38 GENOVA - P.I. Conte Luigi Via P. Salvago, 18

PADOVA - P.I Pierluigi Righetti Via Lazara, 8

PESCARA - P.I. Accorsi Giuseppe Via Tiburtina, trav. 304

ROMA - Dr. Carlo Riccardi Via Amatrice, 15

- Dr. Alberto Tiranti

ANCONA

CATANIA

FIRENZE

#### **MOD. TS 210 20.000** $\Omega/V$ c.c. - 4.000 $\Omega/V$ c.a. **8 CAMPI DI MISURA 39 PORTATE**

10 V 50 V 200 V 1000 V VOLT C.C. 6 portate: 100 mV 250 V 1000 V 2.5 kV VOLT C.A. 5 portate: 10 V 50 V 5 mA 50 mA 2 A AMP. C.C. 5 portate: 50 µA 0.5 mA AMP. C.A. 15 mA 150 mA 6 A 4 portate: 1.5 mA **OHM** 5 portate:  $\Omega \times 1$  $\Omega \times 10$  $\Omega \times 100 \Omega \times 1 k$  $\Omega \times 10 \text{ k}$ **VOLT USCITA** 10 V~ 50 V~ 250 V~ 1000 V~ 2500 V~ 5 portate: 70 dB **DECIBEL** 22 dB 36 dB 50 dB 62 dB 5 portate: 4 portate: 0-50 kpF (aliment, rete) - 0-50 μF - 0-500 μF -CAPACITA' 0-5 kuF (aliment, batteria)

● Galvanometro antichoc contro le vibrazioni ● Galvanometro a nucleo magnetico schermato contro i campi magnetici esterni • PROTEZIONE STATICA della bobina mobile fino a 1000 volte la sua portata di fondo scala. • FUSIBILE DI PROTEZIONE sulle basse portate ohmmetriche ohm x 1 ohm x 10 ripristinabile • Nuova concezione meccanica (Brevettata) del complesso jack-circuito stampato a vantaggio di una eccezionale garanzia di durata 

Grande scala con 110 mm di sviluppo 

Borsa in moplen II cui coperchio permette 2 inclinazioni di lettura (30º e 60º oltre all'orizzontale) . Misure di ingombro ridotte 138 x 106 x 42 (borsa compresa) Peso g 400 Assembiaggio ottenuto totalmente su circuito stampato che permette facilmente la riparazione e sostituzione delle resistenze bruciate.

#### CON CERTIFICATO DI GARANZIA



una MERAVIGLIOSA realizzazione della

20151 Milano - Via Gradisca, 4 - Telefoni 30.52.41/30.52.47/30.80.783

AL SERVIZIO: **DELL'INDUSTRIA** 

**DEL TECNICO RADIO TV DELL'IMPIANTISTA DELLO STUDENTE** 

TORINO - Rodolfo e Dr. Bruno Pomè C.so degli Abruzzi 58 bis

sole Lire 11.550 tester prestigioso a

# Procond é giovane matura

# (anche l'elettronica)

Condensatori
in film sintetico ed elettrolitici
per impiego
nell'elettronica civile
e professionale



PROCOND S.p.A. - 32013 Longarone (Belluno) telefono (0437) 76145/76355

#### STEREO SUPERCUFFIA

Evidentemente ispirata dalla cuffia di qualche ordine monastico denominata
Jecklin Float, è leggerissima e, sopratutto, consente che gli auricolari non premano contro le orecchie dell'ascoltatore, contribuendo così a dare quella dimensionalità spaziale del suono che, purtroppo, le cuffie convenzionali non sono mai in grado di dare.

Le dimensioni della mem-

brana (lo spazio non manca « sotto » il cuffione) e l'importatore, Fugagnollo di Milano, assicura che la qualità timbrica è eccezionale, la risposta alle frequenze è linearissima con una resa nei bassi sconosciuta alla maggior parte delle cuffie usuali. I dati sono: sistema elettrostatico con alimentatore separato e possibilità di alimentare due cuffie, membrana da 85 x 95 mm., assolutamente lineare da 30 a 18.000 Hz, sensibilità (così viene comunicato) 106 dB per ogni orecchio.



#### TEFLON, UN OTTIMO ISOLANTE

Con il nome « Teflon » PFATE 9704, un nuovo tipo di resina fluorocarbonica, la Du Pont ha aggiunto alla sua serie un nuovo materiale isolante di alte prestazioni per cavi conduttori elettrici. Il nuovo TE 9704 è considerato una resina di uso generale e le sue applicazioni più tipiche sono l'isolamento dei conduttori ed il rivestimento dei cavi elettrici. Il TE 9704

fonde a temperature comprese tra 302 e 310 °C. La stabilità termica di questa resina consente una vasta gamma di temperature di processo per il rivestimento ad estrusione della maggior parte dei tipi di conduttori. La nuova resina termoplastica presenta inoltre tutte le caratteristiche tipiche dei fluorocarboni, ossia resistenza all'attacco di quasi tutti i composti chimici, basso coefficiente di attrito, antiadesività, ininfiammabilità ed eccellenti proprietà elettriche.

# the world

#### LAFAYETTE HA-600 A

a copertura continua in 5 gamme AM-CW-SSB

L'HA 600 A è un ricevitore a copertura generale solid-state, utilizza i più avanzati circuiti elettronici utilizzando 2 transistors a effetto di campo. Un efficiente sistema per una limitazione automatica dei disturbi. Filtro meccanico A 455 KHz per una superiore selettività. BAND-SPREAD elettrico.

L. 100.000 netto

**多LAFAYETTE** 

S.p.A. Milano
via F.Ili Bronzetti 37 tel. 7386051 CAP 20129



#### AMPLIFICATORI COMPONENTI **ELETTRONICI** INTEGRATI

VIALE E. MARTINI,9-20139MILANO-TEL.53.92.378

CONDENSATORI	ALIMENTATORI stabilizzati con circuito, regolabili:	protezione elettronica anticor	to- CIRCUITI	INTEGRATI
ELETTROLITICI	da 1 a 25 V e da 100 mA a 2			LIRE
TIPO LIRE	da 1 a 25 V e da 100 mA a 5	A L. 9.5	500	1600
1 mF V 40 70	RIDUTTORI di tensione per a	uto da 6-7,5-9 V stabilizzati d		1400
1,6 mF V 25 <b>70</b>	2N3055 per manglanastri e regi ALIMENTATORI per marche Pa	stratori di ogni marca L. 1.9	000	4200
2 mF V 80 80	Philips - Irradiette - per man	giadischi , mangianastri , re	CA3052	4300
2 mF V 200 <b>120</b> 4,7 mF V 12 <b>50</b>	stratori 6-7,5 V (specificare il	voltaggio) L. 1.	OO GA3055	2700
5 mF V 25 50	MOTORINI Lenco con regolato	re di tensione L. 2.0	1A702	1000
10 mF V 12 40	TESTINE per registrazione e ca	ncellazione per le marche Les	a - 1A703	900
10 mF V 70 65	Geloso - Castelli - Philips - Eur TESTINE per K7 Philips - alla	ophon alla coppia L. 1.		600 1000
10 mF V 100 <b>70</b>	MCROCON No Philips - alla	coppia L. 3.	UUU A744	700
25 mF V 12 50	MICROFONI tipo Philips per k	(7 e vari L. 1.	. A740	800
25 mF V 25 60	POTENZIOMETRI perno lungo 4 POTENZIOMETRI con interrutto	o 6 cm L.	160 220 SN7400	250
25 mF V 70 80 32 mF V 12 50	POTENZIOMETRI micromignon d	con interruttore L.	220 SN7401	400
32 mF V 64 80	MICROFONI tipo Philips per K	7 e vari L. 1.	900 SN7402	250
50 mF V 15 60	POTENZIOMETRI perno lungo 4	o 6 cm L.	160 3147403	400
50 mF V 25 75	POTENZIOMETRI con interrutto	re L.	220 SN7404 SN7405	400
50 mF V 70 100	POTENZIOMETRI micromignon o	con interruttore L.	220 SN7407	400 400
100 mF V 15 70	TRASFORMATORI DI ALIMENT.		SN7408	500
100 mF V 25 80	600 mA primario 220 V seconda	rio 6 V L.	900 SN7410	25
100 mF V 60 100	600 mA primario 220 V seconda	rlo 9 V L.	900 - SN7413	60
200 mF V 12 100 200 mF V 25 130	600 mA primario 220 V seconda	rio 12 V L.	900 SN7420	25
200 mF V 25 130 200 mF V 50 140	1 A primario 220 V seconda	rlo 9 e 13 V L. 1.	400 SN74121	95
250 mF V 12 110	1 A primario 220 V seconda 2 A primario 220 V seconda		400 SN7430	25
250 mF V 25 120	2 A primario 220 V seconda 3 A primario 220 V seconda		000 SN7440 000 SN7441	35 110
250 mF V 40 140	3 A primario 220 V seconda		000 SN74141	110
300 mF V 12 100	3 A primario 220 V seconda		000 SN7443	140
400 mF V 25 <b>150</b>	4 A primario 220 V seconda			150
470 mF V 16 110	OFFERTA		SN7447	160
500 mF V 12 100	RESISTENZE + STAGNO + TE	RIMMER + CONDENSATORI	SN7450	40
500 mF V 25 200	Busta da 100 resistenze miste		500 SN7451	40
500 mF V 50 240	Busta da 10 trimmer valori mi		800 SN7473 800 SN7475	100
1000 mF V 15 180	Busta da 100 condensatori pF	voltaggi vari L. 1.		100 90
1000 mF V 25 250 1000 mF V 40 400	Busta da 50 condensatori elet	trolitici L. 1.	400 SN7492	100
1500 mF V 25 400	Busta da 100 condensatori ele	ttrolitici L. 2.	500 SN7493	100
2000 mF V 18 300	Busta da 5 condensatori a vito	ne od a balonetta	SN7494	100
2000 mF V 25 350	a 2 o 3 capacità a 350 V Busta da gr. 30 di stagno		200 SN7496	200
2000 mF V 50 700	Rocchetto stagno da 1 Kg. al	63% L. 3.	170 SN74154 000 SN76013	240
2500 mF V 15 400	Microrelais Siemens e Iskra a		01470013	160
4000 mF V 15 400	Microrelais Siemens e Iskra a	2 scambi L. 1.	300 SN74192 200 SN74193	300 300
4000 mF V 25 450	Zoccoli per microrelais a 4 sc	ambi L	300 TBA240	200
5000 mF V 25 700	Zoccoli per microrelais a 2 sc	ambi L.	220 TBA120	100
10000 mF V 15 900	Molle per microrelais per i due	tipi L.	40 TBA261	160
10000 mF V 25 1000	SCR	6,5 A V 400 1	TBA271	50
			500 TBA800 800 TΔΔ263	160
RADDRIZZATORI	1,5 A V 100 500		800 TAA263 600 TAA300	90
TIPO LIRE	1,5 A V 200 <b>600</b> 3 A V 200 <b>900</b>		000 TAA310	100
B30-C250 200	8 A V 200 900 1100	10 A V 400 1	700 TAA320	150
B30-C300 200	4,5 A V 400 1200		200 TAA250	80 160
30-C450 220	6,5 A V 400 1400		UUU TAA405	160
330-C750 350	6,5 A V 600 1600		300	100
330-C1000 400	8 A V 400 1500	1	000 TAA611 000 TAA611B	100
340-C1000 450	8 A V 600 1800		000 TAA621	160
340-C2200 700	10 A V 400 1700	1	TAA661B	160
340-C3200 800	10 A V 600 <b>2000</b> 10 A V 800 <b>2500</b>	FEET	TAA700	170
80-C1500 500	12 A V 800 2500		600 TAA691	150
80-C3200 900	10 A V 1200 <b>3600</b>		600 TAA775	160
200-C1500 600	25 A V 400 3600		/UU TAA964	160
400-C1500 600	25 A V 600 <b>6200</b>		600 9020	70
3400-C1500 700	55 A V 400 7500		600	
3400-C2200 1100	55 A V 500 <b>8300</b> 90 A V 600 <b>18000</b>		000 UNIG	IUNZIONI
	90 A V 600 18000	ZENER	2N1671	120
420-C2200 1600				
3420-C2200 1600 340-C5000 1100	TRIAC		2N2646	70
B420-C2200 1600	TRIAC 3 A V 400 900	da 400 mW	200 2N2646 2N4870 280 2N4871	70 70 70

#### ATTENZIONE:

Al fine di evitare disguidi nell'evasione degli ordini, si prega di scrivere in stampatello nome ed indirizzo del committente, città e C.A.P., in calce all'ordine.

no calce all'ordine. Non si accettano ordinazioni inferiori a L. 4.000; escluse le spese di spedizione. Richiedere qualsiasi materiale elettronico, anche se non pubblicato nella presente pagina.

PREZZI SPECIALI PER INDUSTRIE - Forniamo qualsiasi preventivo, dietro versamento anticipato di L. 1.000.

#### CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

a) invio, anticipato a mezzo assegno circolare o vaglia postale dell'importo globale dell'ordine, maggiorato delle spese postali di un minimo di L. 450 per C.S.V. e L. 600/700, per pacchi postali.
b) contrassegno con le spese incluse nell'importo dell'ordine.

TIPO											
	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
DY51	750	EF85	550 700	PABC80 PC86	600 800	PL508 PL509	1800 2500	5AW8 6AM8	800 800	17DQ6 25AX4	1500 700
DY87 DY802	650 650	EF86 EF89	580	PC88	800	PY81	600	6AN8	1050	25DQ6	1500
EAA91	600	EF93	550	PC92	600	PY82	600	6ALS	600 700	35D5 35X4	650 600
EABC80 EC86	650 750	EF94 EF97	550 700	PC93 PC900	800 900	PY83 PY88	700 700	6AX5 6BA6	550	50D5	600
EC88	800	EF98	800	PCC84	700	PY500	1800	6BE6	550	50B5	600
ECC81	650 600	EF183	550 550	PCC85 PCC88	600 850	UABC80 UBC81	700 700	6BQ6 6BQ7	1500 750	E83CC E86C	1400 2000
ECC82 ECC83	650	EF184 EL34	1550	PCC189	850	UBF89	650	6CB6	600	E88C	1800
ECC84	700	EL36	1050 1200	PCF80 PCF82	800 700	UCC85 UCH81	650 720	6CS6 6EM5	600 650	E88CC	1800
ECC85 ECC88	600 750	EL41 EL83	900	PCF86	800	UCL82	800	6SN7	750	EE180F 35A2	2200 1400
ECC189	800	EL84	700	PCF200	800	UL41	900 750	6T8 6DE6	650 700	OA2	1400
ECC808 ECF80	850 750	EL90 EL95	600 700	PCF201 PCF802	800 800	UL84 UY41	1000	6U6	550		
ECF82	750	EL504	1300	PCH200	850	UY85	650 650	6AJ5 6CG7	700 650	CONDENSAT	QRI
ECF83 ECH43	800 800	EM84 EM87	800 1050	PCL82 PCL84	800 700	1B3 1X2B	750	6CG8	700	8 mF V 350	110
ECH81	650	EY51	750	PCL85	800	5U4	750 600	6CG9 6DT6	800 600	16 mF V 350 32 mF V 350	200 300
ECH83 ECH84	750 800	EY80 EY81	750 600	PCL86 PCL200	800 800	5X4 5Y3	600	6DQ6	1500	50 mF V 350	300
ECH200	850	EY82	600	PFL200	900	6X4	550 700	9EA8 12CG7	700 700	100 mF V 350	450
ECL80 ECHL82	750 800	EY83 EY86	700 650	PL36 PL81	1400 850	6AX4 6AF4	920	12BA6	550	25 + 25 V 350 32 + 32 V 350	400 400
ECL84	· 750	EY87	700	PL82	700	6AQ5	650	12BE6	550 600	50 + 50 V 350	500
ECL85 ECL86	750 750	EY88 EQ80	750 650	PL83 PL84	850 700	6A76 6AU6	700 700	12AT6 12AV6	550	100 + 100 V 350	800
EF80	520	EZ80	500	PL95	700	6AU8	750	12DQ6	1500 650	200 + 100 + 50 + 25 V 350	900
EF83	850	EZ81	550	PL504	1300	6AW6	650	12AJ8	030	1 25 V 330	300
TIPO	LIRE	TIPO	LIRE I	TIPO	LIRE	DUTT(	JKI LIRE I	TIPO	LIRE	TIPO	LIRE
TIPO AC117K	300	TIPO <b>AF170</b>	200	BC159	200	BCY59	250	BF254	300	2N398	300
AC122	200 200	AF171	200 200	BC160 BC161	350 380	BCY71 BCY77	300 280	BF257 BF258	400 400	2N407 2N409	300 350
AC125 AC126	200	AF172 AF178	400	BC167	180	BCY78	280	BF259	400	2N411	700
AC127	170	AF181	400	BC168	180 180	BCY79 BD106	280 800	BF261 BF302	300 300	2N456 2N482	700 230
AC128 AC130	170 300	AF185 AF186	400 500	BC169 BC171	180	BD107	800	BF303	300	2N483	200
AC132	170 200	AF200	300 300	BC172	180 180	BD111 BD113	900 900	BF304 BF305	300 500	2N526 2N554	300 650
AC137 AC138	170	AF201 AF202	300	BC173 BC177	220	BD115	600	BF311	280	2N696	350
AC139	170	AF239	500 550	BC178	220 230	BD117 BD118	900 900	BF332 BF333	250 250	2N697 2N706	350 250
AC141 AC141K	200 260	AF240 AF251	500	BC179 BC181	200	BD124	1000	BF344	300	2N707	350
AC151	180 200	AF267	. 700 700	BC182	200 200	BD135 BD136	400 400	BF345 BF456	300 400	2N708 2N709	260 350
AC152 AC153	200	AF279 AF280	800	BC183 BC184	200	BD137	450	BF457	450	2N711	400
AC153K	300	ACY17	400	BC186	250 250	BD138	450 500	BF458 BF459	450 500	2N914 2N918	250 250
AC162 AC170	200 170	ACY24 ACY44	400 400	BC187 BC188	250	BD139 BD140	500	BFY50	400	2N929	250
AC171	170 300	ASY27	400	BC201	700 700	BD141 BD142	1500 700	BFY51 BFY52	450 400	2N930 2N1038	250 700
AC172 AC178K	270	ASY29 ASY37	400 400	BC202 BC203	700	BD159	600	BFY56	400	2N1226	330
AC179K	270	ASY46	400	BC204	200 200	BD162	550 550	BFY57 BFY64	400 400	2N1304 2N1305	340 400
AC180 AC180K	200 250	ASY48 ASY77	400 400	BC205 BC206	200	BD163 BD168	600	BFY74	400	2N1307	400
AC181	200 250	ASY80	400	BC207	180 180	BD169 BD221	600 500	BFY90 BFW16	800 1300	2N1308 2N1358	400 1000
AC181K AC183	200	ASY81 ASY75	400 400	BC208 BC209	180	BD224	550	BFW30	1350	2N1565	400
AC184	200 200	ASZ15	800 800	BC110	300 300	BD216 BF115	700 300	BSX24 BSX26	200 250	2N1566 2N1613	400 250
AC185 AC187	230	ASZ16 ASZ17	800	BC211 BC212	200	BF123	200	BSX45	500	2N1711	280
AC188	230 280	ASZ18 AU106	800 1300	BC213 BC214	200 200	BF152 BF153	230 200	BSX46 BFX17	500 1000	2N1890 2N1893	400 400
AC187K AC188K	280	AU107	1000	BC225	180	BF154	220	BFX40	600	2N1924	400
AC190 AC191	180 180	AU108 AU110	1000 1300	BC231 BC232	300 300	BF155 BF158	400 300	BFX41 BFX84	600 600	2N1925 2N1983	400 400
AC192	180	AU111	1300	BC237	180	BF159	300	BFX89	800	2N1986	400
AC193 AC194	230 230	AU111 AUY21 AUY22	1400 1400	BC238 BC239	180 200	BF160 BF161	200 400	BU100 BU102	1300 1700	2N1987 2N2048	400 450
AC193K	280	AU35	1300	BC258	200	BF162	230	BU104	2.000	2N2160	700 400
AC194K AD130	280 650	AU37 BC107	1300 170	BC267 BC268	200 200	BF163 BF164	230 230	BU107 OC74	2.000 180	2N2188 2N2218	350
AD139	600	BC108	170	BC269	200	BF166	400	OC75	200	2N2219 2N2222	350 300
AD142 AD143	550 550	BC109 BC113	180 180	BC270 BC286	200 300	BF167 BF173	300 330	OC76 OC169	200 300	2N2284	350
AD148	600	BC114	180	BC287	300	BF174	400	OC170	300	2N2904	300 350
AD149 AD150	550 550	BC115 BC116	180 200	BC300 BC301	400 3 <b>5</b> 0	BF176 BF177	200 300	OC171 SFT214	300 800	2N2905 2N2906	250
AD161	350	BC117	300	BC302	400	BF178	∘300	SFT226	330	2N2907	300 500
AD162 AD262	350 400	BC118 BC119	170 <b>220</b>	BC303 BC307	350 200	BF179 BF180	320 500	SFT239 SFT241	630 300	2N3019 2N3054	700
AD263	450	BC120	300	BC308	200	BF181	500	SFT266	1200	2N3055	700
AF102	350 250	BC126 BC125	300 200	BC309 BC315	200 300	BF184 BF185	300 300	SFT268 SFT307	1200 200	MJ3055 2N3061	900 400
AF106 AF109	300	BC123 BC129	200	BC317	180	BF186	250	SFT308	200	2N3300	600
AF114	300 300	BC130	200 200	BC318 BC319	180 200	BF194 BF195	200 200	SFT316 SFT320	220 220	2N3375 2N3391	5500 200
AF115 AF116	300	BC131 BC134	180	BC320	200	BF196	250	SFT323	220	2N3442	1500
AF117	300	BC136	300	BC321 BC322	200 200	BF197 BF198	250 250	SFT325 SFT337	220 240	2N3502 2N3703	400 200
AF118 AF121	450 300	BC137 BC139	300	BC330	450	BF199	250	SFT352	200	2N3705	200
AF124	300	BC140	300 300	BC340 BC360	350 350	BF200 BF207	450 300	SFT353 SFT367	200 300	2N3713 2N3731	1800 1400
AF125 AF126	300 300	BC142 BC143	350	BC361	380	BF213	500	SFT373	250	2N3741	500
AF127	250	BC147	180 180	BC384 BC395	300 200	BF222 BF233	250 250	SFT377 2N172	250 800	2N3771 2N3772	1700 2600
AF134 AF136	200 200	BC148 BC149	180	BC429	450	BF234	250	2N270	300	2N3773	3700
AF137	200	BC153 BC154	180 180	BC430 BC595	450 200	BF235 BF236	230 230	2N301 2N371	400 300	2N3855 2N3866	200 1300
AF139 AF164	380 200	BC157	200	BCY56	250	BF237	230	2N395	250	2N3925	5000
AF166	200	BC158	200	BCY58	250	BF238	280	2N396	250	2N4033	500



#### 50 KΩ/Vcc REKORD 38 portate

Analizzatore universale tascabile ad alta sensibilità

Scatola in ABS elastica ed infrangibile, di linea moderna con flangla - granluce - in metacrilato.

Dimensioni: 150 x 85 x 40 mm. Peso gr. 350. Strumento a bobina mobile e nucleo magnetico centrale, insensibile ai campi magnetici esterni con sospensioni elastiche antiurto. centrale, insensibile ai campi magnetici esterni con sospensioni elastiche antiurto. Ohmmetro completamente alimentato da pile interne, lettura diretta da 0.5Ω a 10 MΩ. Cablaggio eseguito su piastra a circuito stampato.

Accessori in dotazione: astuccio in materiale plastico antiurto, coppia puntali rosso-nero ad alto isolamento, istruzioni per l'impiego.

A cc 20 μA 5 - 50 - 500 mA 2,5 A

A ca 25 - 250 mA 2,5 A

Completa de la completa de la circuito stampato.

B da -- 10 a + 59 dB

Ohm 10 KOhm 10 MOhm

V cc 150 mV - 1,5-5 15-50-150-500-1500 V - 30 KV\*

V ca 7,5-25-75-250-750-2500 V (1500 V max)

VBF 7,5-25-75-250-750-2500 V (1500 V max)



#### CORTINA e C. USI 58 portate 20 KΩ/V

Analizzatore universale con dispositivo di protezione e capacimetro Scatola in ABS elastica ed infrangibile, di linea moderna con flangia - graniuce - in metacrilato. Dimensioni: 156 x 100 x 40 mm. Peso: 650 gr. Strumento a bobina mobile e nucleo magnetico centrale, insensibile ai campi magnetici esterni, con sospensioni elastiche antiurto. Cl. 1-40 μ A - 2500Ω.

Costruction emperometrico cc e ca: bassa caduta di tensione 50  $\mu$ A - 100 mV / 5 A - 500 mV. Ohmmetro in cc completamente alimentato da pile interne; lettura diretta da 0,05 $\Omega$  a 100 M $\Omega$ . Ohmmetro in ca alimentato dalla rete 125-220 V; portate 10 e 100 M $\Omega$ . Costrucione semiprofessionale. Boccole di contatto di nuovo tipo con apine a molia; cablaggio



#### MAJOR e M. USI 55 portate 40 KΩ/V

Analizzatore universale ad alta sensibilità. Dispositivo di protezione, capacimetro

e circuito in ca. compensato tecnicamente
Scatola in ABS elastica ed infrangibile, di linea moderna con flangia - graniuce - in metacrilato.
Dimensioni: 156 x 100 x 40 mm. Peso: 850 gr. Strumento a bobina mobile e nucleo magnetico centrale, insensibile ai campi magnetici esterni con aospensioni elastiche antiurto Cl. 1-17.5 μ A - 5000 Ω.

Ohnmetro in cc.: alimentato da pile interne; lettura da 0,05Ω a 200 MΩ.

Ohnmetro in ca: alimentato dalla rete 125-220 V; portate 20-200 MΩ. Capacimetro a reattanza con tensione di rete da 125 V - 220 V.

Costruzione semiprofessionale. Componenti elettrici professionali di qualità.

Boccole di contatto di nuovo tipo con apine a molla, cablaggio eseguito su piastra a circuito

stampato.

Accessori in dotazione: astuccio in materiale plastico antiurto, coppia puntali rosso - nero, cavetto

d'alimentazione per capacimetro, istruzioni dettagliate per l'implego. V cc 420 mV 1,2 3 12 30 120 300 1200 V (30 KV)\* Ohm ca 20 200 MΩ

V ca 3 12 30 120 300 120 300 120 V V ca 3 12 30 120 300 1200 V A ca 30 300 μA 3 30 mA 0,3 3 A A ca 3 30 mA 0,3 3 A Output in dB da — 10 a + 63 dB Output in VBF 3 12 30 120 300 1200 V Ohm cc 2 20 200 KΩ 2 20 200 MΩ

Cap. a reattanza 50.000 500.000 pF Cap. ballatico 10 100 1000 10.000 100.000  $\mu$  F 1 F Hz 50 500 5000

mediante puntale ad alta tensione AT 30 KV a richiesta



#### DINO e D. USI 50 portate 200 KΩ/V

Analizzatore elettronico con transistori ad effetto di campo (F.E.T.). Dispositivi di protezione e alimentazione autonoma a pile

Scatola in ABS elastica ed infrangibile, di linea moderna con flangia - granluce - in metacrilato. Dimensioni: 150 x 100 x 40 mm. Peso: 650 gr. Strumento Cl. 1-40  $\mu$ A - 2500  $\Omega$  - Tipo a bobina mobile e nucleo magnetico centrale, insensibile al campi magnetici esterni, con sospensioni elastiche antiurto.

che antiurto. Circuito elettronico a ponte bilanciato realizzato con due transistori ad effetto di campo FET che assicura la massima stabilità dello zero. Voltmetro in cc. a funzionamento elettronico. Voltmetro in ca. realizzato con 4 diodi al germanio collegati a ponte, campo nominale di frequenza da 20 Hz a 20 KHz.

Ohmmetro a funzionamento elettronico per la misura di resistenze da 0,2Ω a 1000Ω, alimentazione con sila interesa.

con pile interne. Costruzione semiprofessionale. Componenti elettronici professionali. Boccole di contatto di nuovo tipo con spine a molla, cablaggio eseguito su piastra a circuito stampato. Accessori in dotazione: astuccio in materiale plastico antiurto, coppia puntali rosso nero, istruzioni dettagliate per l'impiego. A cc 5 50  $\mu$ A 0,5 5 50 mA 0,5 5 A Output in VBF 5 15 50 150 500 1500 V Output in VBF 5 15 50 150 500 1500 V Output in VBF 5 15 50 150 500 1500 V Output in VBF 5 15 0 150 500 1500 V Output in VBF 5 15 0 150 500 1500 V Cap. balistico 5 500 5000 500.000  $\mu$ F 5 F mediante puntale alta tensione a richiesta AT 30 KV.


Output in dB da — 10 a + 66 dB Ohm 1 10 100 K $\Omega$  1 10 1000 M $\Omega$  Cap. balistico 5 500 5000 50.000 500.000  $\mu$  F 5 F mediante puntale alta tensione a richiesta AT 30 KV.



Catalogo a richiesta

### DA NOI IL FUTURO É GIÁ UNA REALTÁ

Richiedere catalogo a: CHINAGLIA DINO ELETTROCOSTRUZIONI 13-A. Via Tiziano Vecellio, 32 - 32100 BELLUNO - Tel. 25.102






a cura di Sandro Reis

# DECODIFICATORE STEREO

Unità integrata
per la rivelazione e la separazione
del segnale stereofonico.



La scatola di montaggio UK 252 della Amtron può essere acquistata presso tutti i punti di vendita della rete di distribuzione G.B.C.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 10÷16 Vc.c. non stabilizzati Assorbimento totale:

circa 122 mA

Segnalazione stereo

con indicatore ottico (lampada 12 V - 100 mA) Sensibilità: circa 60 mV eff. Separazione canali:

 $\begin{array}{cccc} & \text{migliore di} & 30 & \text{dB} \\ \hline \textbf{Distorsione:} & 0,5\% \\ \hline \textbf{Soppressione della frequenza} \\ \hline \textbf{pilota:} & 35 & \text{dB} \\ \hline \textbf{Impedenza d'ingresso:} & 50 & \text{k}\Omega \\ \hline \textbf{Impedenza d'uscita:} & 10 & \text{k}\Omega \\ \hline \textbf{Circuito integrato impiegato:} \\ \end{array}$ 

CA3090Q Transistore implegato: CP409 Il decodificatore costituisce una delle parti più delicate di un ricevitore stereofonico. Qualora si volesse realizzarlo con componenti discreti, le difficoltà di ottenere una resa ottima sarebbero fortissime.

Fortunatamente la tecnica moderna ci mette a disposizione un circuito integrato, che con un circuito interno molto complesso, permette di realizzare il miglior risultato oggi possibile, con un minimo di componenti esterni, e con un solo punto di regolazione. Tenuto conto di tutte le condizioni cui deve rispondere un decoder per fornire un'uscita pressoché perfetta, tutto questo ha

del miracoloso. Il circuito integrato porta al suo interno. oltre agli organi strettamente necessari per la decodifica, anche un regolatore per la tensione di alimentazione, un dispositivo che inserisce automaticamente il funzionamento stereo. non appena venga percepito il segnale di pilotaggio emesso dal trasmettitore, accendendo contemporaneamente una lampada spia che informa della ricezione del segnale stereofonico. Una presa entro la quale viene inserito il circuito stampato, facilita la manutenzione ed il collaudo, come pure la sistemazione entro qualsiasi telaio.

#### **DESCRIZIONE DEL CIRCUITO**

Consiste nel circuito integrato CA3090Q, e relativi componenti accessori che passeremo in seguito a descrivere, ed in un transistore NPN tipo CP409 che serve soltanto come booster per poter azionare una lampada di segnalazione di potenza maggiore di quanto permesso dal circuito integrato.

La funzione dei circuiti annessi al C.I. è la seguente:

Il segnale entra nel piedino 1 attraverso il condensatore C5. La rete formata da C1, R1, R5 serve a simulare durante la prova la deviazione di 1 dB a 38 kHz dovuta al rivelatore FM. Tra il piedino due e la massa c'è un condensatore C10 che costituisce il bypass del circuito di ingresso. I piedini 3, 4, 5 sono connessi direttamente a massa. Il piedino 6 è connesso a massa per mezzo di C15, R10


in parallelo che rappresentano il filtro per la modulazione pilota. Tra i piedini 7 ed 8 è connesso un resistore R15 che serve a determinare la sensibilità del rivelatore della presenza del segnale pilota. Tale rivelatore pilota a sua volta il trigger di Schmitt.

Il piedino 9 costituisce l'uscita sinistra ed il piedino 10 l'uscita destra. I condensatori C35 e C40 provvedono alla deenfasi del segnale. Il piedino 11 serve per l'alimentazione generale ed entra nel regolatore di tensione. Dal piedino 13 esce il pilotaggio di base di TR1 che chiude a massa attraverso R25 di stabilizzazione. La resistenza di carico di questo transistore, che funziona in commutazione, è costituita dalla lampada a 12 V 100 mA, che a regime costituisce una resistenza di 12/

 $0.1 = 120 \Omega$ . Al piedino 12 arriva ancora la tensione di alimentazione, non stabilizzata, che alimenta lo stadio pilota della lampada già integrato nel C.I.

Tra il piedino 14 e la massa si collega il filtro del circuito di agganciamento in fase del decoder con il segnale pilota della trasmittente.

Tra i piedini 15 e 16 viene inserito un circuito oscillatorio che determina la frequenza di base dell'oscillatore controllato in tensione. Tale oscillatore fornisce tutte le frequenze interne che andranno confrontate con quelle di pilotaggio prodal trasmettitore. venienti Quindi è necessaria una buona centratura di questa frequenza, che si ottiene variando la induttanza per mezzo di un nucleo ferromagnetico regolabile.



Siccome il gruppo di decodifica va inserito in un ricevitore già costruito, non è stato previsto un contenitore. Il circuito stampato sul quale sono montati tutti i componenti esclusa la lampada, che andrà fissata sul frontale dell'apparecchio radio, porta alla sua base una serie di linguette di contatto che vanno ad inserirsi in un'apposita presa che deve essere fissata al telaio dell'apparecchio radio.

Il montaggio è molto semplice e richiede soltanto la precauzione di inserire correttamente i componenti polarizzati, condensatori elettrolitici, transistori e circuito integrato. Bisogna fare molta attenzione all'operazione di saldatura del circuito integrato, in quanto

un eccessivo calore proveniente dal saldatore, passando attraverso i piedini metallici ai componenti interni, rischia di danneggiarli o di alterarne in modo permanente le caratteristiche. Usare un saldatore di bassa potenza, ed una lega saldante ad alta percentuale di stagno (come quella fornita insieme al kit). La saldatura va fatta nel tempo più breve possibile. Infatti il circuito integrato sopporta una temperatura di saldatura di 265 °C per dieci secondi al massimo. Se la saldatura non riesce in un tempo breve, è conveniente lasciare raffreddare bene il tutto e rifare il tentativo dopo un certo tempo. Non usare una grande quantità di stagno in quanto il supporto

del circuito stampato è cattivo conduttore del calore, e questo tende a passare in gran parte nel piedino. Passiamo ora al montaggio vero e proprio. Con l'aiuto della figura dove appaiono sovrapposte la serigrafia del circuito stampato e la disposizione dei componenti, effettuare per prima cosa l'inserimento dei resistori R1, R5, R10. R15, R20, R25, R30, dopo averne piegato i terminali. Effettuare la saldatura e tagliare i terminali a due mm dal piano del rame.

#### **IL MONTAGGIO**

**UK 252** 

Disposizione serigrafica dei componenti sul circuito stampato.

#### COMPONENTI

#### Resistenze

R1 = 2,2 Kohm R5 = 22 Kohm R10 = 470 Kohm R15 = 150 Kohm R20 = 390 Ohm R30 = 10 Kohm R30 = 22 Ohm

tutte da 0,33 W e tolleranza ± 5%

#### Condensatori

C1 = poliestere 1 nF 125 VI C5 = poliestere 0,22 μF 63 VI C10 = elettr. 22 μF 16 VI C15 = elettr. 1 μF 12 VI C20 = poliestere 3,3 nF 125 VI C25 = poliestere 0,47 μF 63 VI C30 = poliestere 1 μF 63 VI C35 = poliestere 6,8 nF 125 VI

C40 = poliestere 6,8 nF 125 VI

#### Varie

IC1 = CA309OQ TR1 = CP 409 Lamp = lampada 12V/100 mA L1 = bobina Connettore a pettine

UK252 **C10** 22 u F CA3090 Q LAMP. — Inserire e saldare i due ponti indicati sulla figura con due linee tratteggiate. Vediamo ora le operazioni di base per il montaggio. — Inserire, saldare e tagliare i terminali che superano di due mm il piano del rame, i condensatori C5, C30 e C25 per i quali non è necessaria la piegatura dei terminali. - Inserire, saldare e tagliare i terminali dei condensatori elettrolitici C10


e C15, tenendo presente che tali componenti sono polarizzati.

— Montare il transistore TR1 facendo molta attenzione al corretto inserimento dei terminali nei rispettivi fori. Un errore a questo punto potrebbe provocare la distruzione del transistore.


 Inserire il circuito integrato facendo bene attenzione alla posizione dell'intaglio di riferimento, che deve trovarsi alla parte opposta delle linguette di uscita del circuito stampato. Saldare tenendo ben presenti le precauzioni indicate al principio di questo paragrafo.


 Rivestire, per mezzo del saldatore, le linguette terminali con un sottile strato di stagno, badando che non restino tracce di disossidante in superficie. Lo strato deve essere sottile, in quanto altrimenti è difficile inserire la cartolina

nella presa. - Prendere ora il ricevitore sul quale il decoder deve essere montato, e scegliere il posto dove sistemare la contattiera. Tale presa reca un riferimento che rende impossibile l'inserimento invertito del circuito stampato. La sistemazione della presa deve essere molto vicina al rivelatore F.M.



Cablaggio fra connettore, portalampada e segnale stereo.





- Effettuare ora i collegamenti con l'apparecchio radio. Elencheremo i piedini della presa quattro partendo da sinistra, considerando che il piedino mancante, corrispondente al riferimento, stia a sinistra dell'asse di simmetria. - Il primo, il secondo, il terzo, il sesto ed il settimo piedino devono essere collegati al telaio, o alla massa generale. - Il quarto piedino, contrassegnato IN, deve essere connesso con l'uscita del

rivelatore FM. Il collegamento deve essere corto ed in cavo schermato.

— Collegare l'ottavo ed il decimo piedino alle prese di connessione con l'amplificatore stereo di bassa frequenza, rispettivamente all'entrata sinistra (L = left) e destra (R = right).

— Collegare il dodicesimo ed il quattordicesimo piedino alla lampada indicatrice che dovrà essere sistemata sul frontale dell'apparecchio radio o del sintonizzatore. — Il dodicesimo piedino andrà anche collegato al polo positivo di una sorgente capace di fornire circa 150 mA a 12 V. Non è necessario che tale sorgente sia stabilizzata, ma la tensione deve essere ben livellata, per eliminare ogni ronzio.

A questo punto conviene controllare ancora una volta il corretto montaggio dei componenti sul circuito stampato, ed inserirlo nella presa.

#### COLLAUDO E MESSA A PUNTO



La bobina riprodotta nell'immagine è l'unico punto di regolazione per operare la messa a punto. La taratura va eseguita per la massima resa in uscita.

Esiste un solo punto di regolazione e cioè il nucleo ferromagnetico inserito a vite entro la bobina L1. Tale nucleo serve a variare entro certi limiti l'induttanza della bobina, che fa parte del circuite oscillante dell'oscillatore a 76 kHz. Tale oscillatore serve a dare le frequenze di confronto con quelle pilota provenienti dal trasmettitore, quindi il nucleo va regolato in modo da ottenere la migliore resa possibile agli altoparlanti. Usare un cacciavite di materiale isolante.


La messa a punto eseguita durante le trasmissione dei segnali di prova consentono di tarare la separazione, il bilanciamento fra i due canali dell'amplificatore stereo, e la fase degli altoparlanti. Occorre che il segnale irradiato interessi solo un canale, ad esempio il destro: il decoder potrà fornire invece allo amplificatore stereofonico un segnale monoaurale, i due altoparlanti quindi riprodurranno il medesimo segnale. Affinché si realizzi la condizione di massima separazione bisogna regolare il nucleo della bobina L1; sono sufficienti piccole variazioni del nucleo per ritrovare la giusta separazione, una volta posizionato opportunamente il nucleo di L1 per il massimo segnale udibile pel canale destro. L'esatta posizione potrà essere individuata controllando nel canale sinistro il segnale corrispondente al minimo.

Disponendo di un generatore stereo adatto che fornisca un segnale modulato ad 1 kHz, contenente anche il segnale pilota a 19 kHz e di ampiezza non inferiore a 18 mV, si può applicare tale segnale all'ingresso del decoder e verificarne il funzionamento al di fuori del sintonizzatore radio.

Se tutti i componenti sono stati regolarmente montati, il risultato deve essere immediato, in quanto le prestazioni del circuito integrato sono già state verificate in fabbrica, e la possibilità che esso sia difettoso sono quanto mai remote.

Una resa non soddisfacente può essere ricercata nell'insufficiente larghezza di banda dell'amplificatore a frequenza intermedia del sintonizzatore usato, oppure nell'insufficiente linearità del rivelatore. Sempre che, naturalmente, tutto vada bene nell'amplificatore di bassa frequenza.

### Antenne è accessori per antenne 27 MHz - VHF



# **COMMUNICATIONS BOOK**

pagine: Ricetrasmettitori OM-CB

1 6 pagine: Antenne OM-CB

pagine: Accessori

**ACCESSORISTICA...** QUESTA E' LA FORZA GBC!



#### QUANDO GLI ALTRI VI GUARDANO...

STUPITELI! LA SCUOLA RADIO ELETTRA VI DA QUESTA POSSIBILITA', OGGI STESSO.

Se vi interessa entrare nel mondo della tecnica, se volete acquistare indipendenza economica (e guadagnare veramente bene), con la SCUOLA RADIO ELETTRA ci riuscirete. E tutto entro

TEMETE DI NON RIUSCIRE?

Allora leggete quali garanzie noi siamo in grado di offrirvi; poi decidete libe-

#### INNANZITUTTO I CORSI CORSI TEORICO-PRATICI:

RADIO STEREO TY - ELETTROTECNICA - ELETTRONICA INDUSTRIALE - HI - FI STEREO - FOTOGRAFIA.

iscrivendovi ad uno di questi corsi rice-verete, con le lezioni (e senza aumento di spesa), i materiali necessari alta crea-zione di un completo laboratorio tecnico. in più, al termine del corso, potrete fre-quentare gratuitamente per 15 giorni i laboratori della Scuola, per un periodo di pedesticamente per 15 giorni i di perfezionamento.

inoltre, con la SCUOLA RADIO ELETTRA potrete seguire anche i CORSI PROFESSIONALI:

DISEGNATORE MECCANICO PROGET-TISTA - IMPIEGATA D'AZIENDA - MOTO-RISTA AUTORIPARATORE - ASSISTEN-TE E DISEGNATORE EDILE - TECNICO

DI OFFICINA - LINGUE. e il nuovissimo CORSO-MOVITÀ ROGRAMMAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI.

- POI, I VANTAGGI Studiate a casa vostra, nei tempo
- Studiate a Casa vostra, nei tempo libero; regolate l'invio delle dispense e dei ma-teriali, secondo la vostra disponibilità; siete seguiti, nei vostri studi, giorno per giorno;
- vi specializzate in pochi meel.

IMPORTANTE: al termine del corso la Scuola Radio Elettre rilascia un attestato, da cui risulta la vostra pre-

INFINE... molte altre cose che vi diremo in una spiendida e dettagliata documentazione a colori. Richedetela, gratia e senza impegno, specificando il vostro nome, cognome, indirizzo e il corso che vi interessa. Compilate, ritagliate (o ricopiatelo au cartolina poetale) e spedite questo tagliando alla:



Via Stellone 5/772 10126 Torino

Tagliando da compilare, ritagliare e spedire in busta chiusa (o incolleto su cartolina postale) alla: SCUOLA RADIO ELETTRA via Stellone 5/772 10126 TORINO INVIATEMI, GRATIS E SENZA IMPEGNO, TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL CORSO DI (segnare qui il corso o i corsi che interessano) Cognome . Motivo della richiesta: per hobby per professione o avvenire

### Bastano 18 lezioni per imparare l'Elettronica

#### col nuovo metodo IST

Un nuovo metodo di inse-Un nuovo metodo di inse-pamento per corrispon-denza dell'Elettronical Un-corso programmeto in 18 dispense e 6 scatole di montaggio che vi permet-teranno di realizzare, a ca-sa vostra, oltre 70 esperi-menti tra i quali la trasmis-sione senza fili, il lampeg-ciatore un circuito di meglatore, un circuito di me-moria, il regolatore elettro-nico di tensione, l'impianto antifurto, l'impianto telefo-nico, l'organo elettronico, una radio a transistor, ecc.

#### Oggi è necessario conoscere l'Elettronica

Perché domina il nostro progresso in tutti i settori, dall'industria all'edilizia, alle comunicazioni, dal mondo economico all'astronautica. Tuttavia gli apparecchi elet-tronici, che vediamo nor-malmente, pur così com-plessi, sono realizzati con varie combinazioni di pochi circuiti fondamentali che potrete conoscere con il nuovo metodo IST

#### Uno studio che diverte

Gli esperimenti che farete non sono fine a se stessi ma vi permetteranno di ca pire rapidamente i vari cir-

prie rapidamente i vari cir-cuiti e i vari principi che re-golano i Elettronica. Il corso è stato realizzato da un gruppo di ingegneri elettronici in forma chiara e facile, affinche possiate comodamente seguirio da casa vostra. Il materiale adottato è prodotto su sca la mondiale e impiegato senza alcuna saldatura. Di spense e scatole di mon-taggio vengono inviate agli aderenti anche con periodi-cità mensile e ad un costo modesto.

#### In visione gratults il primo fascicolo

Se ci avete segulti fin qui, avrete certo compreso quanto sia importante per voi una solida preparazione in Elettronica. Ma come po tremmo descrivervi in po che parole la validità di un simile corso? Ecco perchè noi vi inviamo in visione gra tuita la 1º dispensa di Elettro nica che, meglio delle paro le, vi convincerà della bontà

Richiedetela OGGI STES-SO alla nostra segreteria, utilizzando preferiblimente il tagliando.



Oltre 65 anni nell'insegnamento per corrispondenza

#### Atutti la flezione gratuita in visione





Tagliando da Inviare in busta chiusa o su cartolina

IST - intituto Svirvero di Tecnica - Via San Pietro 49 33/a - 21016 LU: IO - Tel. (0332) 50 469


Desidero ricevere, in visione gratuita senza impegno, la 1º dispensa di Elettronica con dettagliate informazioni sul corso

Cognome Nome

Via

CAP Località

L'IST è l'unico Istituto Italiano membro del CEC · Con-siglio Europeo Insegnamento per Corrispondenza Bruxelles.



# V/O "ALMAZJUVELIREXPORT"

articoli industriali fabbricati con metalli preziosi (platino, palladio, rodio e leghe di essi): grate per catalizzatori - articoli d'uso tecnico vari fili - barre - foglie di metallo

E' possibile la fabbricazione di articoli su precise ordinazioni.



Esportatore:

Prospekt Kalinina, 29 - Mosca G-19, URSS - Tel.: 202-81-90 - Telex: 7125

# TRIG UNO

Questo circuito rappresenta senza dubbio una eccelleñte « palestra » per i principianti che muovono i loro primi passi nell'affascinante mondo dell'elettronica, ma non ha solo e precisamente compiti propedeutico-didattici; anzi può servire addirittura per applicazioni di tipo professional-industriale.


Non si può dire che serve a « questo » o a « quello »; infatti non ha un'applicazione preva-

lente: è un modulo che con l'impiego di alcune parti secondarie può servire come fotorelais di alta precisione, termostato, relais controllato da un campo magnetico, timer, fotorelais ad azionamento « logico » ed altro.

Le spese per i componenti necessari a realizzarlo sono molto modeste, ed anzi noi abbiamo previsto due versioni del medesimo circuito, una impostata su transistori di comune impiego, reperibili in ogni negozio di parti, e l'altra che prevede elementi normalmente recuperabili sulle famose schede « Surplus » da calcolatore.

Appare a prima vista che, a parte i valori delle resistenze, e naturalmente il modello dei transistori, i due sono perfettamente identici.

Si noti che questi moduli non prevedono l'Impiego di alcun condensatore.



#### **ANALISI DEL CIRCUITO**

Vediamo ora schema e dettagli inerenti.

Il tutto è impostato su di un Trigger di Schmitt seguito da un amplificatore di corrente continua.

Il trigger impiega TR1 e TR2, che sono NPN. Questo particolare circuito è basato sul fatto che i due transistori non possono mai essere contemporaneamente in conduzione, ma « o » conduce uno, « o » l'altro.

Ciò si ottiene riunendo i due emettitori e portandoli a massa tramite un'unica resistenza. In tal modo, il transistore che tende a prendere il sopravvento nella conduzione, rapidamente interdice « l'antagonista » e rimane il solo ad essere « On ». Ma come fa a prendere il sopravvento?


Semplice; questo fattore dipende unicamente dalla tensione di polarizzazione disponibile alla base. Nel nostro modulo, ad esempio, TR2 ha la base polarizzata da R3, R4 ed R5. TR1, invece, « a vuoto » non riceve alcuna tensione, quindi immancabilmente, in queste condizioni

di che l'assetto del trigger determini lo stato dell'ultimo stadio; in altre parole, se il TR1 conduce TR2 e TR3 sono interdetti. Se TR1 è interdetto, TR2 e TR3 conducono. A cosa serve il TR3? Presto detto: il modulo è previsto per controllare, all'uscita, un relais o l'accensione di una lampada-spia, o al limite, un motorino o un elettromagnete.

Tutto questo non sarebbe stato possibile senza un amplificatore di corrente ,perché il TR2, anche quando « prevale », ha una Ic piuttosto moderata, anzi decisamente modesta: inadatta per gli usi previsti.

E' invece possibilissimo con l'innesto del terzo transistore.

A cosa serve il diodo « D1 »? Molti lo avranno già capito; poiché all'uscita si possono collegare avvolgimenti ed altri carichi che danno un « controimpulso di tensione » all'aprirsi del campo magnetico, il TR3 potrebbe anche rompersi, o, come si dice, « forarsi ». Il diodo evita che ciò possa avvenire.



Schema elettrico generale del modulo elettronico.

è il TR2 a prevalere, e TR1 a ... riposare.

Vedremo però in seguito, che tramite adatti circuiti « esterni » al modulo, al TR1 si può applicare una polarizzazione variabile, e se detta supera quella assegnata al TR2 si ha la rapidissima commutazione di stato. Il TR1 passa a condurre mentre il TR2 diviene « Off ». Ora, noi vediamo che al TR2 è accoppiato il TR3; essendo il primo un NPN ed il secondo un PNP, la connessione è diretta. Avviene quin-

E questo per il modulo è tutto: o almeno tutto ciò che più importa. Rivediamo ora la questione « transistori ».

La nota più importante è che TR1 e TR2 devono essere NPN, mentre il TR3 oltre ad essere PNP deve anche possedere una certa potenza, una corrente di collettore abbastanza elevata.

Nel circuito fatto con materiale di recupero, le resistenze sono studiate per l'impiego di elementi al Germanio, quindi, per i due del Trigger possono essere usati i 2N1306 che sono presenti su quasi tutte le schede Computer non molto recenti; altrettanto va detto per i 2N1304 e 2N1302 della stessa serie. Nulla impedisce di impiegare i vecchi OC140 e OC141 (medesima provenienza) o i più moderni AC127. Per tutti questi transistori, gli elementi resistivi possono essere immutati.

Dato che nel trigger noi avevamo impiegato una coppia di 2N1306, per coerenza quale TR3 abbiamo scelto un 2N1307, complementare dei precedenti. Si tratta di un PNP da 300 mA massimi di collettore, munito di un guadagno abbastanza buono (80) ma di una dissipazione molto modesta: appena 150/200 mW. Quest'ultimo dato rende indispensabile l'impiego di un radiatore di medie dimensioni. Il 2N1307

è facilmente reperibile sulle schede, o, come i precedenti, « recuperato con fili lunghi » (così dicono i commercianti di Surplus) per sole L. 60, o 80.

Chi disponesse però dei 2N1306, ma non del 2N1307, al posto di quest'ultimo può impiegare un OC80 (surplus L. 80 circa) oppure un moderno AC188/K. L'ultimo non necessita di radiatore, avendolo incorporato.


Nell'altro circuito, la coppia del Trigger è al Silicio: sono indicati i transistori BC238/b; questi, infatti, costano molto ma molto poco; non più di 160 lire l'uno nel nuovo. Se risultano irreperibili, senza mutare alcun resistore si possono montare gli arcinoti ed ultradiffusi BC108 e BC109, oppure i vecchi ma sempre validi 2N706, 2N708.

Per il TR3 si consiglia l'AC180/K, equivalen-

#### Trig uno

#### **IL MONTAGGIO**

La basetta stampata
per la costruzione del Trig-uno
può essere richiesta alla
segreteria di Radio Elettronica
tramite versamento di L. 500,
anche in francobolli.



Disposizione dei componenti sulla basetta per un corretto montaggio.

#### COMPONENTI

R1 10 Kohm 1/2 W 5% R2 56 ohm 1/2 W 5% = 5,6 Kohm R3 R4 = 3,9 Kohm 1/2 W 5% R5 = 5,6 Kohm 1/2 W 5% = 2,2 Kohm 1/2 W 5% R7 = 1,5 Kohm 1/2 W 5% = 1,5 Kohm 1/2 W 5% = BAY 71 oppure 1N914 TR1 = BC 238bTR2 = BC 238b

TR3 = AC 180/K

Detto delle parti, vediamo il montaggio: nulla di più facile. l modulo può essere realizzato su una basetta di plasica forata, prestampata, tipo Montaprint o su circuito stampato. Il materiale relativo non è determinante: Bachelite, Vetronite, Plastica XXPC, tutto va; qui non vi sono segnali a frequenza alta da trattare criticamente, e neppure segnali! I nostri prototipi che si vedono nelle fotografie, a conferma di questa tesi, hanno basi differenti: uno è realizzato su Vetronite, l'altro su perforato. La traccia « logica » per circuito stampato, comunque, appare nella figura, ed a scanso di errori banali la consigliamo.

E' da notare, al limite, che TR1 e TR2, specie nel circuito con materiale nuovo, hanno una frequenza di taglio molto elevata, ragion per cui in un montaggio particolarmente disordinato potrebbero insorgere inneschi parassitari a livello di RF che impedirebbero il buon fun<mark>zionamento del</mark> modulo. Anche questa considerazione suggerisce l'impiego della basetta stampata. Durante la saldatura delle parti, si dovrà curare innanzitutto che il diodo D1 sia correttamente collegato; una inserzione errata, è evidente, impedirebbe ogni funzione.


Se i transistori TR1, TR2 sono al Germanio, i loro terminali dovranno essere lasciate all'AC188/K. Nulla impedisce di scegliere un AC128/K, per questo impiego, ma il detto transistore è ormai piuttosto « raro » essendo stato superato dai rammentati. Da quanto detto, risulta comunque, o speriamo che risulti, che i transistori da impiegare sono, una volta tanto, non critici. Si ottengono prestazioni molto simili con transistori piuttosto eterogenei, la cui unica affinità è il rientrare in una « fascia » di parametri vagamente simili.

Con questa ultima nota, l'argomento transistori è senza dubbio esaurito. Relativamente agli altri componenti del modulo, diremo che le resistenze devono essere abbastanza precise; infatti, posta la possibilità di mutare entro limiti abbastanza ampi il modello dei transistori, se si prevedesse anche una larga tolleranza per i valori resistivi, ponendo che le tolleranze si allineassero tutte in un senso (capita!), il trigger rimarrebbe assolutamente bloccato, e funzionerebbe in modo quanto mai zoppo.

Quindi, impiegate pure i transistori che vi convengono per prezzo, reperibilità, eventuale disponibilità, ma per le resistenze impiegate elementi al 5%; dopotutto ne occorrono solo otto, con un centinaio di lire ve la cavate.

Il diodo D1 è meno critico dei transistori, il che è tutto dire: qualunque elemento di piccola potenza, per segnali quindi (non rettificatore), può ottimamente servire. Al Germanio o al Silicio non fa differenza. Qualunque diodo ex scheda, qui, rappresenta una soluzione eccellente.

Nel nuovo, il conveniente 1N914, che oggi molti offrono a una cinquantina di lire, è ottimo.



ti lunghi quanto basta per evitare il surriscaldamento: normalmente basta un centimetro, ma 15/18 mm. assicurano minori rischi.

Altrettanto va detto per il TR3 che sarà comunque al Germanio.

Vediamo ora come può essere impiegato il modulo completo.

La tensione di alimentazione non è critica; vanno bene 9V ed anche 12V. Il complesso elettronico funziona senza esitazioni anche con 6V, ma questo valore può essere insufficiente per azionare bene taluni carivhi; quindi, nel normale sarà evitato.

Ebbene, tanto per effettuare un collaudo, possiamo mettere in opera uno dei circuiti di applicazione suggeriti. Questo prevede un potenziometro collegato tra positivo e negativo generale, con il cursore applicato alla base del TR1; un relais in uscita (in paralello al diodo), una alimentazione come detto prima.


Se il modulo funziona correttamente, ruotando lentamente « P » si avrà la chiusura e la riapertura del relais: ciò in linea con il funzionamento succitato, perché la base del TR1 riceve ad un certo punto una polarizzazione superiore a quella del TR2, e minore retrocedendo il cursore.

Il che dimostrerà il buon

#### COMPONENTI

1/2 W 5% 2.2 Kohm = 120 ohm 1/2 W 5% 2 Kohm 3 Kohm 1/2 W 5% 8,2 Kohm 8,2 Kohm = 820 ohm 1/2 W 5% 3 Kohm 1/2 W 5% = BAY 71 oppure 1N914 TR1 = 2N 1306 o similareTR2 = 2N 1306 o similare

TR3 = 2N 1307 o similare



# swl-club

#### AFAYETTE HA-800 B


Ricevitore per radioamatori 6 gamme AM-CW-SSB inclusi i 6 metri.

li nuovo ricevitore Lafayette HA 800 ha una copertura sulla banda radioamatori da 80 m a 6 m con ricezione in CW, AM e SSB. Utilizza un circuito a doppia conversione con 3 Fetf's, 14 transistors + 7 diodi. Sulla frequenza intermedia monta 2 filtri meccanici. Calibrazione di 100 KHz. L. 112.000 netto

LAFAYETTE

S.p.A. Milano
via F.Ili Bronzetti 37 tel. 7386051 CAP 20129

#### Radio Elettronica



# MANUALE DELLE EQUIVALENZE

a cura della redazione - settembre 1973

### nel labirinto dei componenti

I l tecnico elettronico, sia egli solo sperimentatore o più espressamente progettista di apparecchiature, si trova quotidianamente alle prese con un numero incredibilmente alto di componenti elettronici, d'ogni tipo. Tra questi particolare importanza, come tutti sanno, va annessa ai semiconduttori, agli integrati, ai tubi termoionici. Il necessario bagaglio di informazioni relativo a queste specifiche famiglie di componenti è alto: nondimeno è fondamentale per ognuno la conoscenza delle cosiddette equivalenze, concettuali e pratiche, tra i componenti di una stessa famiglia. La produzione industriale arricchisce continuamente il mercato di nuovi prodotti in tutto il mondo senza eccezione: l'eterna ricerca dell'Uomo non conosce soste, sicché il catalogo generale dei componenti si allunga a dismisura. Nelle tabelle delle sigle e delle lingue e dei codici è comunque possibile tentare una classificazione pratica purché non si abbiano pretese di completezza che la cronaca giornaliera si incaricherebbe puntualmente di vanificare. Ecco dunque nascere a poco a poco un manuale, questo che qui presentiamo, che con quella modestia che non è nemica della chiarezza si offre al tecnico della radioelettronica come strumento dell'hobby o di lavoro: ecco quindi finalmente la possibilità di una guida nel labirinto delle corrispondenze tra i tanti transistor che si equivalgono, tra i moderni circuiti integrati delle più varie produzioni, financo tra i tubi termoionici ancora in uso. Completano l'inserto una tabella speciale per i semiconduttori sovietici, un elenco di indirizzi utili, un glossario tecnico, una bibliografia.

nota

I dati, i disegni, le descrizioni, le tabelle contenuti in questo inserto redazionale di Radio Elettronica hanno carattere eminentemente informativo. Pertanto resta esclusa a priori qualsiasi responsabilità per ogni eventuale insufficienza, incompletezza, inesattezza. I dati relativi alle tabelle sono stati raccolti da una vasta bibliografia tecnica italiana e straniera, in massima parte così come forniti dalle Case costruttrici di componenti elettronici. La Redazione ringrazia per la collaborazione prestata la Philips, la Texas, la RCA, la Motorola, la ITT, la Sylvania la Fairchild, la Ferranti, la SGS, la Westinghouse, la Sprague.

### Tipi e modelli: loro equivalenze

#### **SOMMARIO**

#### **Transistor**

Nella prima parte di questo manuale sono tabulati i semiconduttori in produzione Philips equivalenti a quelli delle serie prodotte dalle altre Case costruttrici. E' inteso che la reversibilità nella lettura delle tabelle non è sempre valida. Successivamente sono riportati i transistor siglati con il metodo americano cui corrispondono diversi modelli della normale produzione europea.




#### Diodi

Anche per i diodi, come per i transistor, sono qui riportate le sigle dei modelli in produzione nei laboratori delle varie Case ed il relativo corrispondente Philips di sicura reperibilità in Europa. La gamma dei diodi olassificati comprende quelli adatti alle applicazioni tipiche dell'elettronica moderna, come il raddrizzamento, la rivelazione in alta e bassa frequenza e i modelli impiegati per il completamento di sistemi logici.




#### Tubi a vuoto

Considerata la tendenza alla diminuzione dei circuiti impieganti tubi a vuoto sono tabulate, in una significativa panoramica, le più classiche valvole tutt'ora impiegate nei televisori e, dal settore dei componenti professionali, quelle adatte per frequenze elevatissime alle quali non sono in grado di fornire un elevato rendimento i componenti in stato solido.



#### integrati

La sempre crescente produzione dei circuiti integrati ha fatto sì che sul mercato mondiale siano presenti, con sigla diversa, elementi adatti ad assolvere la medesima funzione. Alla luce di questa realtà, per fornire delle valide indicazioni, sono state raccolte le corrispondenze della produzione di ciascuna Casa rispetto alle altre, sia per i sistemi logici integrati, che per gli amplificatori operazionali.



#### LA TEMPERATURA


on si può fare alcun serio discorso di equivalenza per diodi, transistors e circuiti integrati se non ci si intende prima in generale sulla importanza della temperatura di funzionamento dei componenti detti. Facciamo innanzitutto un prologo rapido sul concetto di temperatura, sovente confusa troppo genericamente con calore. Se una delle forme più conosciute di energia è quella termica, calore sta nei discorsi di tutti per quantità di energia; temperatura non è altro che il livello termico del calore. Poiché tutti gli apparecchi elettrici, quindi anche i diodi i transistors, gli integrati, si riscaldano quando sono attraversati da corrente elettrica, aumenta rispetto all'ambiente e comunque in assoluto la temperatura di ogni giunzione. Queste hanno un limite fisico di resistenza al calore nel senso che superati certi valori si distruggono irrimediabilmente. Da cui la necessità in ogni sostituzione di prevedere affinché la temperatura di giunzione non salga oltre i limiti di tollerabilità. Le tabelle di sostituzione, come fornite dalle Case costruttrici, sono già calcolate in tal senso: è necessario non dimenticare in pratica quando richiesti dal circuito i dissipatori di calore (si vedano

le immagini semplificative). Questi, basati sul noto principio di dissipazione per convezione, lasciano all'ambiente circostante, in genere l'aria, il sovrappiù di calore prodotto. La temperatura intima della giunzione è così limitata al valore voluto. Sempre al fine di un corretto funzionamento, è importante che il dilettante anche alle prime armi si familiarizzi con le posizioni speciali di montaggio dei transistor ad esempio quelli di potenza degli amplificatori montati fuori circuito, al di là della basetta stampata per un più veloce raffreddamento; o con l'uso dei grassi al silicone ad altissima conducibilità termica per non temere anche i sovraccarichi temporanei.

Un discorso diverso anche se sempre legato alla temperatura è quello della corretta posizione del punto di lavoro di un semiconduttore. Come è noto le curve caratteristiche di un transistor cambiano posizione, per così dire, nel piano del diagramma rappresentativo al variare della temperatura di funzionamento. Bastano pochi gradi di variazione per determinaa volte sensibili incrementi rispetto alle posizioni standard. Questo, che era inizialmente un grave limite d'uso per i semiconduttori è oggi facilmente

superato da polarizzazioni combinate in modo da ottenere delle compensazioni automatiche della posizione del punto di lavoro. Durante una sostituzione può ciò nonostante accadere una crisi di rigetto del transistor da parte del circuito. Unica possibilità pratica concreta è quella di usare le resisenze NTC che riescono egregiamente a risolvere il problema.

L'appassionato deve sapervi destreggiare tenendo presente, a proposito della temperatura, le regole fondamentali che sono: saldature rapide e veloci in esecuzione di circuito, studio della temperatura ambiente di funzionamento rispetto alla posemiconduttori. sizione dei montaggio dei transistor con contenitori a stretto contatto termico con una superficie disperdente, uso dei prodotti in commercio che favoriscano rapide smaltimenti del calore, rispetto del valore di max dissipazione indicato dal costruttore per ogni semiconduttore. Non sarà mai abbastanza insistere su questi concetti: si ricordi che il 90% delle cause di mancato funzionamento di un semiconduttore è imputabile alle sovratemperature: se le statistiche servono a qualcosa, c'è da sperare in questo caso che se ne tenga debito conto.





## i transistor

transistor sono troppo noti a dilettanti ed esperti perché in questa sede siano necessari discorsi introduttivi. E' oggi il più nobile dei componenti della tecnologia elettronica, diffuso in milioni e milioni di tipi. E' nato nel '48 regalando il premio Nobel ai suoi inventori e rivoluzionando l'elettronica ed i suoi sistemi di progettazione; gli integrati, oggi sulla cresta dell'onda, in fondo sono soltanto agglomerati di transistor sapientemente disposti.

I primi transistor nacquero oltre Atlantico, nell'America feconda del dopoguerra. Poi vennero i giapponeri, i russi e tutti gli altri a creare nuovi tipi sempre migliori e più sofisticati; nacquero a poco a poco i transistor speciali per gli usi più inediti; i prezzi a poco a poco si sono abbassati enormemente con gran gaudio dello sperimentatore; la casistica di applicazione del transisor è semplicemente enorme, assolutamene non catalogabile.

E' necessario per il tecnico elettronico, comunque a contatto con questi componenti, avere a disposizione valide tabelle di equivalenza per poter

Tipo	Corrispondente Philips
40314 40319 40360 40361 40362 40409 40636 AC 117 AC 121 AC 127 AC 128 AC132 AC 153 AC 153 AC 153 AC 161 AC 162 AC 163 AC 172 AC 172 AC 173 AC 178 AC 180 AC 180 AC 180 AC 185 AC 187 AC 187	BC 140-10 BC 160-10 2N 3019 BC 141-10 BC 161-10 BSW 65 BD 183 AC 128 AC 128 AC 127 AC 128 AC 127 AC 128 AC 128 AC 127 AC 128 AC 127 AC 132 AC 128 AC 127 AC 132 AC 128 AC 127 AC 132 AC 128 AC 127 AC 132 AC 128 AC 128 AC 127 AC 128 AC 128 AC 127 AC 132 AC 128 AC 128 AC 127 AC 132 AC 128 AC 127 AC 132 AC 128 AC 128 AC 128 AC 128 AC 127 AC 132 AC 128 AC 127 AC 187 AC 187 AC 187 AC 187 AC 187
AC 188 K	AC 188 K
AC 194 K	AC 187 K
ACY 23	AC 125
ACY 32	AC 125R
ACY 33	AC 128
AD 130	AD 149
AD 138	ASZ 16 .
AD139	AD 139

Tipo	Corrispondente Philips
AD 149 AD 150 AD 153 AD 153 AD 155 AD 161 AD 162 AD 164 AD 165 AD 262 ADY 26 ADY 27 ADY 28 ADZ 11 ADZ 12 AF 106 AF 109 R AF 118 AF 121 AF 124 AF 125 AF 126 AF 127 AF 139 AF 127 AF 139 AF 120 AF 201 AF 202 AF 202 AF 203 AF 201 AF 202 AF 203 AF 203 AF 209	AD 149 AD 149 AD 149 AD 149 AD 162 AD 161 AD 162 AD 161 AD 139 ADY 26 AD 149 ASZ 15 ADZ 11 ADZ 12 AF 106 AF 109 R AF 118 AF 124 AF 125 AF 126 AF 127 AF 139 AF 121 AF 239 AF 279 AF 280 AF 106 AFY 16

Tipo	Corrispondente Philips	. Tipo	Corrispondente Philips	Tipo	Corrispondente Philips
AFZ 12 + ASY 26 ASY 27 ASY 28 ASY 29 ASY 73 ASY 74 ASY 75 ASY 76 ASY 77 ASY 80 ASY 81 ASZ 15 ASZ 16 ASZ 17 ASZ 18 AUY 19 AUY 21 AUY 22 AUY 30 AUY 31 AUY 32 AUY 33	AF 106 ASY 26 ASY 27 ASY 28 ASY 29 ASY 73 ASY 74 ASY 75 ASY 76 ASY 77 ASY 80 ASY 77 ASZ 15	BC 26 J BC 107 A BC 107 B BC 108 A BC 108 B BC 108 C BC 109 C BC 112 + BC 113 BC 114 BC 115 BC 117 BC 118 BC 119 BC 120 BC 123 BC 123 BC 128 BC 128 BC 139 BC 139 BC 139 BC 140 — 6	BC 179 BC 107 A BC 107 B BC 108 A BC 108 B BC 108 C BC 109 B BC 109 C BC 146 BC 238 B BC 237 A BF 178 BC 237 A 2N 2218 2N 2219 2N 2904 BC 140 — 6	BC 140 — 16 BC 141 — 6 BC 141 — 10 BC 141 — 16 BC 142 BC 143 BC 144 BC 145 BC 146 BC 147 BC 148 BC 153 BC 154 BC 155 BC 156 BC 157 BC 158 BC 159 BC 160 — 6 BC 160 — 10 BC 161 — 10 BC 161 — 10	BC 140 — 16 BC 141 — 6 BC 141 — 10 BC 141 — 16 BC 141-6 BC 161-6 2N 2218A BF 178 BC 146 BC 147 BC 148 BC 149 BC 307 A BC 307 A BC 307 A BC 157 BC 158 BC 159 BC 160 — 6 BC 160 — 10 BC 160 — 16 BC 161 — 10 BC 161 — 16

con sicurezza provvedere ad una sostituzione, o pensare ad un miglioramento nel rendimento del circuito che li utilizza, o trovare la soluzione per un rammodernamento per un tipo obsoleto non più in produzione.

Diciamo subito che a propo-

sito di sigle di transistor è quasi impossibile procedere oggi ad un tentativo di normalizzazione, tali e tante e strane (senza alcuna standardizzazione) sono venute fuori le sigle in totale libertà da ogni Casa costruttrice. I sistemi più seguiti sono comunque i seguenti: il si-

Tipo	Corrispondente Philips	Tipo	Corrispondente Philips	Tipo	Corrispondente Philips
BC 168 BC 169 BC 170 A BC 170 B BC 170 C BC 171 A BC 171 B BC 172 A BC 172 B BC 173 B BC 173 C BC 173 C BC 174 A BC 174 A BC 174 B BC 177 BC 178 BC 179 BC 186 + BC 185 BC 186 + BC 187 +	BC 238 BC 239 BC 238 A BC 238 A BC 237 A BC 237 B BC 237 B BC 238 B BC 238 B BC 238 C BC 239 B BC 239 C BC 174 A BC 174 B BC 177 BC 178 BC 178 BC 179 BC 174 2N 2219 BC 107 A BC 177 VI 2N 2907	BC 215 A BC 215 B BC 221 BC 222 BC 223 BC 224 BC 231 A BC 231 B BC 232 A BC 232 B BC 238 BC 239 BC 239 BC 250 A BC 250 C BC 251 A BC 252 A BC 252 A BC 253 A BC 253 A BC 253 B BC 253 A	BC 327 BC 327 BC 328 BC 338 BC 337 BC 308 B BC 327 BC 327 BC 337 BC 337 BC 337 BC 337 BC 337 BC 338 BC 337 BC 308 BC 309	BC 261 A BC 261 B BC 262 A BC 262 B BC 263 A BC 263 B BC 286 BC 287 BC 289 BC 290 A BC 291 BC 292 BC 300 BC 303 BC 307 BC 308 BC 309 BC 313 BC 307 BC 328 BC 327 BC 328 BC 337 BC 338	BC 177 A BCY 79 IX BC 178 A BC 178 B BC 179 A BC 179 B BC 179 B BC 141-16 BC 161-10 BC 107 BC 107 B BCY 79 VIII BCY 79 X 2N 3019 2N 4036 BC 307 BC 308 BC 309 BC 160-6 BC 327 BC 328 BC 337 BC 338
BC 200 BC 204	BC 200 BC 307	BC 260 B BC 260 C	BC 178 VI BC 178 B	BC 340 — 6 BC 340 — 10	2N 2218 A 2N 2219 A

Tipo	Corrispondente Philips	Tipo	Corrispondente Philips	Tipo	Corrispondente Philips
BC 340 — 16 BC 341 — 6 BC 341 — 10 BC 347 BC 348 BC 349 BC 350 BC 351 BC 352 BC 357 BC 360 — 6 BC 360 — 10 BC 361 — 10 BC 361 — 10 BC 381 BC 382 BC 383 BC 384 BC 385 BC 386 BC 407 BC 408 BC 409	2N 2219 A BC 141-6 BC 141-10 BC 237 A/B BC 237 A/B BC 308 VI/A BC 307 VI/A BC 307 VI/A BC 308 VI/A BC 308 2N 2904 2N 2905 2N 2905 2N 2905 2N 2905 2N 2905 2N 2905 A BC 328 BC 414 A/B BC 413 B BC 237 BC 238 BC 237 BC 238 BC 238 BC 239	BC 413 BC 414 BC 415 BC 416 BC 429 BC 430 BCW 46 BCW 47 BCW 48 BCW 56 BCW 57 BCW 58 BCW 59 BCW 59 BCW 70 BCW 71 BCW 72 BCY 55 BCY 56 BCY 57 BCY 58	BC 413 BC 414 BC 415 BC 416  ———————————————————————————————————	BCY 58 D BCY 59 A BCY 59 B BCY 59 C BCY 59 C BCY 59 D BCY 66 BCY 70 BCY 71 BCY 72 BCY 78 BCY 79 BCY 87 BCY 88 BCY 89 BD 106 A BD 106 B BD 107 B BD 115 BD 115 BD 119 BD 120 BD 124 BD 127 BD 128 BD 128 BD 129	BCY 58X BCY 59VII BCY 59VII BCY 59IX BCY 59X BCY 59 VIII BCY 70 BCY 71 BCY 72 BCY 78 BCY 78 BCY 87 BCY 88 BCY 89 BD 124  BD 115  BD 115  BD 124  BD 115  BD 124  BD 124

stema americano detto Jedec, il sistema europeo (Pro-electron) nuovo, il sistema giapponese. Nel primo l'associazione delle industrie statunitensi decise di siglare i transistor normali con il cifrato 2N seguito da alcuni numeri di registrazione senza significato di codi-

ce. Con questo primo sistema Jedec è chiaro che la sigla totale non dice alcuna specificazione. Gli europei, che comunque costruiscono anche con il sistema Jedec, pensarono ad un codice: dapprima usarono la lettera O (semiconduttore) seguita dalla C (transistore) e

Tipo	Corrispondente Philips	Tipo	Corrispondente Philips	Tipo	Corrispondente Philips
BD 130 BD 131 BD 131 BD 132 BD 135 BD 136 BD 137 BD 138 BD 139 BD 140 BD 141 BD 144 BD 145 BD 157 BD 158 BD 157 BD 158 BD 159 BD 160 BD 178 BD 180 BD 181 BD 182 BD 182 BD 183 BD 190 BDX 10 BDX 11	2N 3055 BD 131 BD 132 BD 135 BD 136 BD 137 BD 138 BD 139 BD 140 2N 3442 BD 144 BD 145 ——— BD 160 —— BD 181 BD 182 BD 183 —— 2N 3055 2N 3442	BDX 12 BDY 15 A BDY 15 B BDY 15 C BDY 16 B BDY 17 + BDY 19 + BDY 20 BDY 34 BDY 38 BDY 55 BDY 60 BDY 61 BDY 62 BDY 80 B BDY 80 C BDY 81 B BDY 82 C BDY 83 B BDY 83 C BDY 83 C BDY 90 BDY 91	2N 4347 BD 124  2N 3055 2N 3442 2N 3055 BD 124 BDY 38 2N 3055 BDY 60 BDY 61 BDY 62	BDY 92 BDY 93 BDY 94 BDY 95 BDY 96 BDY 97 BDY 98 BF 115 BF 117 BF 127 BF 140 BF 152 BF 154 BF 156 BF 157 BF 158 BF 158 BF 159 BF 163 BF 165 BF 166 BF 167 BF 173	BDY 92 BDY 93 BDY 94 BDY 95 BDY 96 BDY 97 BDY 98 BF 115 BF 178 BF 160 BF 173 BF 173 BF 167 BF 185 BF 200 BF 167 BF 173

da un certo numero di catalogo; dopo, il Pro-electron, decisero di usare una sigla di due o tre lettere e un numero (prima lettera A = germanio oppure B = silicio; seconda lettera C = piccola potenza oppure; D = di potenza oppure; L = radiofrequenza, eccetera; terza lettera X = professional, Y = industriale, ecc.).

Il numero variava tra 100 e 999 per transistor commerciali, tra 10 e 99 per quelli professional. In realtà nemmeno il sistema europeo riesce a farci identificare un transistor dalla sigla. Né grandi miglioramenti abbiamo avuto dal sistema giapponese: la sigla è composta da 2S che sta ad indicare transistor e da una lettera che fornisce indicazioni di carattere generale (A = radiofrequenza PNP; D = audiofrequenza NP-N, eccetera). Infine il solito numero di catalogo per l'omologazione.

Oggi ancora a complicare le cose ci si son messi i russi con i caratteri cirillici (diamo comunque una breve scorsa in questo manuale anche ai transistors d'oltre cortina) ed i cinesi che sembra si stiano orientando però verso i modelli americani. Altra industria entrata di prepotenza nel mercato dei componenti elettronici è Israele che sigla in modo veramente inintelligibile.

Da un punto di vista squisitamente pratico, per l'appassionato, quel che serve è avere delle tabelle di sostituzione: trovato sul mercato l'equivalente cercato troverà dai « data » il codice di connessione dei tre terminali (abbiamo messo in evidenza parallelamente i contenitori più utilizzati) e potrà provvedere alla soluzione del problema che gli interessa. L'unica avvertenza chiave è quella della tempera-

	Philips
BF 174 BF 175 BF 176 BF 177 BF 178 BF 179 C BF 180 BF 181 BF 182 BF 181 BF 182 BF 183 BF 184 BF 185 BF 186 + BF 189 BF 194 BF 195 BF 196 BF 27 BF 200 BF 227 BF 240 BF 241 BF 251 BF 251 BF 254 BF 255 BF 277 BF 240 BF 241 BF 251 BF 253 BF 254 BF 255 BF 257 BF 268 BF 288 BF 288 BF 288 BF 288 BF 336 BF 337 BF 338 BF 338 BF 338 BF 3398 BF 336 BF 337 BF 338 BF 388 BF 398 BF 450 BF 451 BFR 22 BFR 23 BFR 24 BFS 17 BFS 18 BFS 20 BFS 22 BFS 23 BFS 47 BFS 18 BFS 20 BFS 48 BFS 92 BFS 93 BFS 47 BFS 48 BFS 95 BFW 16 A BFW 17 A BFW 30 BFW 47	BF 178 BF 167 BF 173 BF 177 BF 178 BF 179 BF 180 BF 181 BF 182 BF 183 BF 184 BF 185 BF 185 BF 194 BF 195 BF 196 BF 197 BF 200 BF 241 BF 167 BF 254 BF 255 BD 115 BF 338 BF 90 BF 311 BF 334 BF 335 BF 336 BF 337 BF 338 BFY 90 BF 311 BF 324 BF 331 BF 324 BF 331 BF 324 BF 335 BF 311 BF 324 BF 331 BF 324 BF 331 BF 324 BF 331 BF 325 BF 311 BF 324 BF 331 BF 324 BF 335 BF 311 BF 324 BF 325 BF 311 BF 324 BF 335 BF 336 BF 337 BF 338  BF 450 BF 311 BF 324 BF 335 BF 336 BF 337 BF 338 BF 338 BF 336 BF 337 BF 338 BF 336 BF 337 BF 338 BF 337 BF 338 BF 450 BF 450 BF 450 BF 351 BF 351 BF 361 BF 371 BFS 172 BFS 93 BFS 93 BFS 93 BFS 94 BFS 95 BFW 16 BFW 17 BFW 30 2N 39553 BFW 92 BFX 34 2N 4030 2N 4031 BCW 49 BFX 47 BFX 89 BF 173 BF 180

Tipo


Corrispondente

Tipo


Corrispondente

Tipo	Corrispondente Philips	Tipo	Corrispondente Philips	
BSW 21 BSW 21 BSW 28 BSW 29 BSW 33 BSW 34 + BSW 35 + BSW 41 BSW 51 BSW 51	BCY 72 BCY 71 BSX 59 BSX 60 BCW 33 BCW 47 BCW 46 BSW 41 2N 2218 2N 2219	BSY 41 BSY 44 BSY 45 BSY 51 BSY 52 BSY 53 BSY 54 BSY 55 BSY 56 BSY 58	BSY 41 BSX 95 2N 1893 BSY 51 BSY 52 BSY 53 BSY 54 BSY 55 BSY 56 2N 2218	O O B E O
BSW 53 BSW 54 BSW 58 BSW 59 BSW 61 BSW 62 BSW 63 BSW 64 BSW 65 BSW 66 BSW 67 BSW 67 BSW 68 BSW 69 BSW 72	2N 2218 A 2N 2219 A BSW 58 BSW 59 2N 2221 2N 2222 2N 2221 A 2N 2222 A BSW 65 BSW 66 BSW 67 BSW 68 BSW 69 2N 2906	BSY 61 BSY 62 BSY 63 BSY 70 BSY 71 BSY 73 BSY 74 BSY 75 BSY 76 BSY 79 BSY 80 BSY 83 BSY 84 BSY 85	BC 238 A BSX 20 BSX 20 BSX 19 2N 2219 A BC 108 A 2N 2221 2N 2222 BSY 79 BC 108 A 2N 2218 A 2N 2218 A BSY 85	B E C
BSW 73 BSW 74 BSW 75 BSW 82 BSW 83 BSW 84 BSW 85 BSX 12 BSX 12 BSX 12 BSX 20 BSX 21 BSX 21	2N 2907 2N 2906 2N 2907 2N 2221 2N 2222 2N 2221 A 2N 2222 A BSX 12 BSX 12 BSX 12 A 2N 2368 2N 2369 BSX 21 BFX 34	BSY 86 BSY 87 BSY 88 BSY 89 BSY 93 BSY 95 A BU 100 BU 102 BU 105 BU 108 BU 126 GA 004 GT 70	2N 3019 2N 1893 2N 3019 —— 2N 2222 BC 108 A —— BU 105 BU 108 BU 126 ASY 27 ASY 26 BC 238 B	B C E
BSX 27 BSX 28 BSX 29 BSX 32 BSX 33 BSX 39 BSX 40 BSX 41 BSX 46 BSX 51 BSX 51 BSX 52 BSX 52 BSX 52 BSX 59	BSX 20 BSX 20 2N 2894 2N 2218 2N 2218 A BSX 20 2N 2904 2N 2905 BSV 64 BCY 58 VII BC 107 A BCY 58 VIII BC 107 B BSX 59	MPS 292 MPS 370 MPS 653 MPS 6532 OC 26 + OC 28 + OC 29 + OC 30 + A OC 30 + B OC 35 + OC 36 + OC 480 PBC 107 PBC 108	BC 238 BC 237 A BC 237 A AD 149 ASZ 15 ASZ 16 AD 162 OC 30 B ASZ 17 ASZ 18 BC 237 BC 238	E B C
BSX 60 BSX 61 BSX 63 BSX 66 BSX 67 BSX 68 BSX 72 BSX 75 BSX 79 BSX 79 BSX 95 BSX 96 BSX 97	BSX 60 BSX 61 BSW 65 BC 108 A BC 108 A BSX 68 BSX 69 2N 2219 BSW 41 BCY 59 VII BSX 95 BSX 96 2N 2218	PBC 109 SFT 223 SFT 229 SFT 321 SFT 322 SFT 323 SFT 351 SFT 352 SFT 353 TIP 34 TIP 34 A TIXS 39 2N 526 +	BC 239 ASY 26 ASY 27 AC 125 AC 125 AC 125 AC 125 AC 125 AC 125 BFW 17 ASY 80	E B C
BSY 17 BSY 19 + BSY 21 BSY 40	2N 914 BSX 20 BSX 20 BSY 40	2N 527 + 2N 696 + 2N 697 + 2N 706 +	ASY 80 2N 2218 A 2N 2218 A BSX 19	Alcuni esempi di contenito per transistor e relativa disposizione dei terminal


tura di funzionamento: la potenza dissipabile da un transistore è legata alla massima temperatura di giunzione. Questa temperatura non deve assolutamente superare 90 gradi per il germanio e 150 gradi per il silicio. Si ricordi a proposito del meccanismo di funzionamento che comunque funzioni il transistore dissipa una certa potenza, e cioè come in tutti gli apparecchi elettrici la potenza assorbita si trasforma in




Collegamenti a emettitore comune, base comune e collettore comune.



Alimentazione tipica di transistor PNP ed NPN.




Tipo	Corrispondente Philips
2N 706 + A 2N 708 + A 2N 707 + 2N 717 + 2N 718 + A 2N 731 2N 733 2N 733 2N 735 2N 739 2N 740 2N 744 + 2N 753 + 2N 760 A 2N 834 2N 914 2N 915 2N 916 2N 918 + 2N 929 + 2N 929 + 2N 1100 2N 1131 + 2N 1132 + 2N 1132 + 2N 1132 + 2N 1130 + 2N 1303 + 2N 1304 + 2N 1305 + 2N 1306 + 2N 1306 + 2N 1307 + 2N 1308 + 2N 1309 + 2N 1309 + 2N 1309 + 2N 1420 + 2N 1488 2N 1489 2N 1490 2N 1507 2N 1565 2N 1565 2N 1566 2N 1613 2N 1700 2N 1711 + 2N 1889 2N 1893	BSX 19 BSX 19 2N 2221 A 2N 2222 A BSX 19 BSX 20 BSX 20 BSX 20 2N 2483 BCY 56 BSX 19 2N 2221 A BCY 56 BSX 19 2N 929 2N 930 2N 1100 2N 2904 2N 2904 2N 2904 2N 2904 BSW 65 2N 2218 ASY 26 ASY 28 ASY 26 ASY 28 ASY 26 ASY 28 ASY 27 ASY 29 ASY 2




calore.

La quantità di calore che in un secondo viene ceduta all'ambiente circostante, dipendente dalla temperatura dell'ambiente stesso, decide in definitiva la quantità di calore nell'interno dell'elemento, quindi nella giunzione. Di qui l'estrema importanza dei dissipatori quando sono consigliati, delle corrette tensioni di alimentazione. Per i transistori di potenza il discorso è spesso

Tipo	Corrispondente Philips
2N 1924 2N 1990 2N 2102 2N 2192 2N 2192 2N 2193 2N 2193 A 2N 2194 A 2N 2194 A 2N 2214 A 2N 2218 A 2N 2218 A 2N 2219 A 2N 2219 A 2N 2220 A 2N 2221 A 2N 2221 A 2N 2222 A 2N 2235 A 2N 2268 A 2N 2368 A 2N 2369 A 2N 2484 A 2N 2538 A 2N 2484 A 2N 2538 A 2N 2540 A 2N 2586 A 2N 2692 A 2N 2692 A 2N 2692 A 2N 2693 A 2N 2694 A 2N 2696 A 2N 2692 A 2N 2696 A 2N 2698 A 2N 2822 A 2N 2824 A 2N 2825 A 2N 2863 A 2N 2884 A 2N 2884 A 2N 2890 A 2N 2894 A 2N 2890 A 2N 2904	ASY 77 BSX 21 2N 2102 2N 2219 A 2N 2218 2N 2218 2N 2218 2N 2218 2N 2219 2N 2219 2N 2211 2N 2221 2N 2221 2N 2221 2N 2222 2N2N 2222 2N2N 2222 2N2N 2222 2N2N 2222 2N2N 2368 2N 2369 2N 2369 2N 2369 2N 2369 2N 2405 2N 2218 2N 2484 2N 2219 2N 2222 2N 2484 2N 2219 2N 2222 2N 2483 2N 2484 2N 2219 2N 2222 2N 2222 BC 107 A BCY 70



Il transistor, considerati i suoi parametri, può essere trattato nella sua struttura equivalente, ad esempio un quadripolo.



Тіро	Corrispondente Philips
2N 2904 A 2N 2905 2N 2905 A 2N 2906 2N 2906 A 2N 2907 2N 2907 2N 2907 2N 3010 2N 3011 2N 3015 2N 3019 2N 3020 2N 3053 2N 3054 2N 3055 2N 3114 2N 3252 2N 3261 2N 3299 2N 3303 2N 3304 2N 3375 2N 3391 2N 3391 2N 3391 2N 3392 2N 3444 2N 3502 2N 3444 2N 3502 2N 3444	2N 2904 A 2N 2905 2N 2905 A 2N 2906 2N 2906 A 2N 2907 2N 2907 2N 2907 A BSX 19 BSX 20 2N 2218 2N 3019 2N 3020 2N 3053 2N 3054 2N 3055 BD 115 BFY 51 BSX 20 2N 2218 2N 3303 BSY 20 BLY 59 BC 238 B BC 238 B BC 238 A 2N 3442 BSX 61 2N 2905 2N 2905 A

Tipo	Corrispondente Philips
2N 3504 2N 3505 2N 3505 2N 3553 2N 3554 2N 3632 2N 3700 2N 3701 2N 3704 2N 3705 2N 3706 2N 3710 2N 3711 2N 3712 2N 3712 2N 3725 2N 3773 2N 3822 2N 3855 2N 3855 2N 3856 2N 3866 2N 3903 2N 3904 2N 3924 2N 3926 2N 3927 2N 3962	2N 2907 2N 2907 2N 2907 A BFW 47 BSX 60 BLY 60 2N 3700 2N 3701 BC 337 BC 337 BC 338 BC 237 A BC 237 A BC 237 B BD 115 BSX 60 BSX 59 2N 3771 2N 3772 ———————————————————————————————————

Tipo	Corr <mark>ispondente</mark> Philips
2N 3963	2N 3963
2N 3964	2N 3963 2N 3964
2N 4000	2N 3019
2N 4001	BSW 66
2N 4030	2N 4030
2N 4031	2N 4031
2N 4032	2N 4032
2N 4033	2N 4033
2N 4036	2N 4036
2N 4037 2N 4046	2N 4037
2N 4048	2N 2218 2N 4048
2N 4049	2N 4048 2N 4049
2N 4050	2N 4049 2N 4050
2N 4051	2N 4051
2N 4052	2N 4052
2N 4053	2N 4053
2N 4347	2N 4347
2N 4402	BC 307 VI
2N 4403	BC 307 A
2N 4427	2N 4427
2N 5007	_
2N 5148	BSW 65
2N 5189	2N 3053
2N 5262	BFX 34
2N 5290	_
2N 5320	BSV 94
2N 5321	BSV 93

critico: il punto più caldo è la giunzione di collettore mentre la temperatura della base del contenitore, ad esempio, sarà inferiore. Se la base viene in stretto contatto termico legata al dissipatore, è ovvio che tutte le temperature tenderanno ad abbassarsi favorendo un miglior funzionameno del componente elettronico in oggetto, il transistor, che addirittura può essere anche sovraccaricato. Quindi qualunque sostituzione si desideri effettuare si stia bene attenti ai discorsi di temperatura: al limite un dissi-

patore in più non dà mai fastidio. La resistenza termica è sempre data dal costruttore e va tenuta sempre presente: spesso il mancato funzionamento di un apparato dipende dal non aver considerato importante questo fattore; non è detto cioè che il transistor bruci, molto più subdolamente smette di funzionare come dovrebbe. A titolo indicativo riportiamo una piccola tabella significativa.

Nelle tabelle di equivalenza comunque si è tenuto conto per i casi normali di tutti questi discorsi, sicché, il dilettante soprattutto non troverà, fastidi notevoli; il pericolo è maggiore per l'esperto incredibilmente perché dimentica nelle elaborazioni di tenere nel dovuto conto l'incremento di temperatura dovuto alla particolare configurazione pratica di utilizzazione del transistor.

Pubblichiamo le tabelle dei transistor con le sigle dei sostitutivi in diverse elaborazioni per dimostrare anche al lettore le possibilità esistenti. A parte suggeriamo anche le equivalenze dei transistor sovietici.

Potenza dissapata (Watt)	Temperatura giunzione (senza dissipatore)	Temperatura giunzione (con dissipatore)
1	55° C	35 °C
3	90 °C	50 °C
6	_	66 °C
10	_	83 oC



	-	×			
1	г	н	n	u	n

#### Corrispondente

2N24A	OC77-309, 2SB89, ACY24, ACZ10.
29127	AC124-125-128-152. AC122-125-151.
2N28 2N34	OC71-72-304-604 NKT210, 2SB101, AC122-124-
811404	129-132-152-163 2N43-44-59-60-61.
2N34A	NKT213. AC125-128-132, 2N34-38-45-104-105-108-
	111-112, OC72. CV5781, OC74-140-318, 2SD11, AC105-117-127-130-
2N35	199-159 9N913-914-783-834
2N36	0074 70 204 804 NRT272 2SH101 AC122-124-120-
21100	132-152-163, 2N37-38-63-65. OC70-303-602, NKT272, 2SB220, AC122-124-128-132-
2N37	OC70-303-602, NKT272, 2SB220, AC122-124-128-132-
	152-163, 2N65-104-105-108. OC70-303-602, NKT272, 2SB220, AC122-124-125-128-
2N38	4E0 4C2
2H38A	OC70-303-602, 2SB220, AC122-124-125-128-132-152-
	467
2N39	0C70-303-602, 2SB220, AC122-125-163, 0C70-303-602, 2SB220, AC122-125-151-163.
2N40 2N41	OC58-71-304-604, 2SB219, AC122-163.
2142	0070 202 802 25B220 AC122-163
2N43	OC72-77-308-604S, 258225, AC117-124-125-126-132-
******	153 ACZ10 ASY77-80.
2N43A	OC72-77-308-604S, 2SB225, AC117-125-128-153, ASY80, BCY12.
2N44	ASY80, BCY12. OC76-307-602S, 2SB224, AC124-125-128-131-152, ACZ10, ASY77, BSY12.
	ACZ10, ASY77, BSY12.
2N44A	
2N45	OC76-307-602S, NKT210, 2SB224, AC124-125-126- 128-131-132-152, ACZ10.
2N46	0C58-71-304-604, 2SB101, AC122-123-125-151-163. 0C58-70-303-602, 2SB32, AC122-123-121-163.
2N47	OC58-70-303-602, 2SB32, AC122-123-151-163.
2N48	OC58-70-303-602, 2SB32, AC122-123-125-151-163. OC58-70-303-602, NKT245, 2SB32, AC122-123-125-
ZN49	151_163
2N51	OC72-208-604S 2SB222 AC117-128-153.
2N54	OCTE 207-8029 25R224 AC124-128-131-132-134-
2N55	0078 207 R098 95R224 AC124-128-131-132-132-
2N56 2N57	OC76-307-602S, 2SB224, AC124-128-131-132-152. ACY33.
2N59	OC72-308-604S, 2SB222, AC117-124-128-152-153,
	ACV33
2N59C	OC70-303-602, NKT237, 2SB32, AC22-163, BCY12.
2960	OC72-318-604S, NKT241, 2SB222, AC117-128-153, ACY33.
21480A	OC74-318 NKT241, 2SA219, AC105-117-128-153,
	ACV22
2961A	OC76-307-802S, NKT248, 2SB224, AC131-152,
29861B	ACY33. OC70-303-602, NKT239, 2SB220, AC122-163, ACY33.
29002	OC76-307-602S, 298224, AC124-126-131-132-152.
	ACV33
21003	OC70-303-602, NKT225, 2N217-322, 2SB220, AC122-
4000	124-128-132-152-163. OC71-304-804, NKT262, 2N217-322, HJ15, AC122-
29964	124-128-132-152-163.
	124-120-102-100-100.

#### Corrispondente Tipo

2N65

291105

291106 250107 200100

201100

OC71-304-604, NKT223, 2N193-323-506, HJ15, AC122-128-163.
OC30, AD139.
OC30, OD803, 2N101-158, 2SB240, AC139.
AC151, ACY23, ACZ10.
OC30, 2SB240, AC151, ACY23, ACZ10.
AC151, ACY23, ACZ10.
2N1614, AC151, ACY23, ACZ10.
2N1614, AC151, ACY23, ACZ10.
2N1614, AC151, ACY23, ACZ10.
2N1614, AC151, ACY23, ACZ10.
OC70-303-602, 2N322, 2SB220, AC122-125-151-183.
OC58-71-304-604, NKT213, 2N324-402, 2SB101, AC122-128-163. **2N06** 2N68 2N68 29(7) 21472 2N74 2M75 2N78 20177 AC122-126-163. OC44-140-400-613, CV5620, NKT736, HJ23D, 2N439-445, AF101, ASY74-75. OC71-304-604, 2N206-321-331-403, HJ15, AC122-125-2N78 2N79 151-163. 151-163. 0C71-804-804, 2N192-508, HJ15, AC125-163. 0C70-303-602, 2N189-1098, 2SB220, AC122-163. 0C70-303-602, 2N1098, 2SB220, AC122-163. 0C30, 0D603, 2SB240. 0C30, 0D603, 2SB240. 2N34-109-403, AC124-128-132-152. 2N34-109-403, AC124-128-132-152. 2N34-109-403, AC124-128-132-152. 2N82 2N83 2N84 2N86 2N87 2N34-109-403, AC124-128-132-152. OC58, 2N34-105-402. OC58, 2N105-217-402. OC58, 2N105-217-402. OC58, 2N105-217-402. OC74-318, 2SA219, AC105-117-122-125-151-153. OC74-140-318, NKT773, 2N138-186-291-1009, 2SA219, AC105-117-153, ASY74. OC30, OD603, 2SB240, AC125, 2N1330-1332. OC70-303-602, 2N190-206-322-331-403, 2SB220, AC122-125-151-163. 2N89 2N89 2 N 100 2N85 **2N96** AC122-125-151-163. NKT734, 2N169-444. OC139, ASY73, 2N99-332-333-335-337-745-789-790. OC139, 2N169-438-445, ASY73, 2N98-332-333-335-337-338-745-746-789-790. OC141, 2N439-446, ASY75. OC30, OD603, 2SB240, 2N68-268-307-463-553-1007. 553-1007. 2N97 2N100 2N101 2N142-144, AD161. 20102 2N29-35-98-99-117-118-119-120-160-170. 2N103 OC72-308-604S, NKT214, 2N34-109-188-215-217-402-407-464-565-612-1415, 2S32, AC117-122-125-151-2N104

153, ASY80. 9C58-71-304-604, NKT213, 2N108-191-321-402-403-465-565, 2SB220, AC122-125-163, ASY80.

465-665, 2582/20, AC1722-125-163, AS780.

OC72-308-8048, NKT216, 2N104-109-180-402-4651087, 2532, AC117-125-152.

OC70-303-802, NKT272, 2N34-83-84-217-218-402444, 258170, AC122-125-162.

OC70-303-602, 2N322, NKT272, 258170, AC122-162.

OC318, NKT213, 2N34-43-44-60-61-180-185-187,
2S37, AC106-128-132-153-177.

Tipo	Corrispondențe	Tipo	Corrispondente
Tipo  2N110 2N1111 2N1111 2N1113 2N1113 2N1113 2N1115 2N118 2N1116 2N1119 2N120 2N120 2N120 2N120 2N120 2N121 2N126 2N127 2N128 2N129 2N130 2N131 2N132 2N133 2N133A 2N133A 2N133A 2N133A 2N133A 2N133A 2N133A 2N134 2N135 2N136 2N137 2N138 2N136 2N137 2N138 2N1384 2N1384 2N1384 2N1384 2N1385 2N1384 2N1385 2N1384 2N1385 2N1386 2N1384 2N1385 2N1386	AC125-126. OC45-390-612, NKT135, 2N112-113-114-218-271-614, 2SA206, AF101-127, ASY26, OC45. OC44-45-390-612, NKT135, 2N118-135-145-170-396-427-450, 2SA206, AF101-126, ASY26. OC44-45-390-612, NKT137, HJ23D, 2N111-112-137-139-147-293, AF101-126. OC44, 2N140-1309, AF126. OC16-26-304-604, 2N175-270, 2SB221, AC122-163, AD140. OC57-68-331-622, 2N133-1-75, 2SB39. 2N332, AF127. 2N119, BDY10. 2N118, BDY10. 2N118, BDY10. 2N118, BDY10. OC44-400-613, 2N168-404-426, HJ23D, AF101-127, ASY27. OC139, NKT773, 2N293-445, ASY73. OC140, NKT734, 2N126-167-448-585, ASY73. OC140, NKT734, 2N126-167-448-585, ASY74. 2N167-440. 2N247-373-603, AF115-125. OC58-76-307-602S, NKT225, 2N105-186-220-319-402-464-564-612-613-1056, 2SB224, AC125-131-152. OC58-72-308-604S, NKT224, 2N105-131-132-133-187-568, 2SB103, AC117-125-153. OC72-308, NKT223, 2N105-109-220-241-321-403-466. 2SB103, AC117-124-128-152-153. OC66-71-304-604, NKT219, 2N130-131-133-229-233-321-1419, AC122-128-163. OC72-308, 2N175, NKT224, AC117-128-153. OC53-331-622, NKT137, AF101-127, 2N110-111-112-113-114-175-320. NKT137, OC44-390, NKT137, AF101-127, 2N110-111-112-113-114-136-271. OC44-400-612, NKT137, AF101-127, 2N110-111-112-113-114-136-271. OC44-390, NKT137, AF101-126, ASY27, 2N135-136-496-559-649-705-710-711. OC74-318, NKT272, 2N406, AC117-128-132-153. OC390, NKT1137, AF101-127, 2N110-111-112-113-114-136-271. OC44-390, NKT137, AF101-127, 2N110-111-112-113-114-136-271. OC44-390, NKT137, AF101-127, 2N150-111-112-13-144-136-271. OC44-390, NKT137, AF101-127, 2N150-111-112-113-114-136-271. OC44-390, NKT137, AF101-126, ASY27, 2N135-136-496-559-649-705-710-711. OC74-318, NKT272, 2N406, AC117-128-132-153. OC390, NKT137, AF101-127, 2N150-111-112-113-114-136-271. OC44-390, NKT34, 2SA206, AF101, ASY73, 2N78-145-146-167-254-556-694-702. OC45-139-390, NKT734, 2SA206, AF101, ASY73, 2N78-145-145-167-254-556-694-702. OC44-1300, NKT734, 2SA206, AF101, ASY74, 2N78-145-145-167-254-556-694-702. OC44-140-400, NKT734, DSA206, AF101, ASY74, 2N78-145-146-167-254-556-604-702.	2N166 2N167A 2N168A 2N168A 2N168A 2N170 2N170 2N174 2N174 2N175 2N176 2N176 2N178 2N180 2N181 2N182 2N183 2N184 2N185 2N188 2N188 2N188 2N188 2N188 2N188 2N188 2N188 2N189 2N199 2N191 2N199 2N191 2N199 2N199 2N199 2N199 2N199 2N199 2N199 2N199 2N199 2N198	OC140, NKT734, ASY74, 2N170-1086-1087. OC140, NKT736, 2N1090, ASY29. NKT734, ASZ16. OC44-400, AF101, ASY73, HJ23D. NKT736, ASY75, 2N78-167-169-292-293-448-449. CV5785, OC45-390, NKT736, 2S36, ASY75, AF101-117, 2N78-167-292-293-448-449. OC45-390, NKT773, 2SA206, AF101, ASY74, 2N1086-1087. NKT734, ASY74, 2N78-145-146-147-167-254-556-694, CV5703, ADZ11, ASZ16, 2N443-1099-1100-1412-1970. CV5773, ADZ12, 2N1100-1412. CV9767, 2N1100-1358-1412. C066-304, NKT216, 2SB221, AC122-163, 2N65-123-220-450-496-535-536. OC30, OD603, 2SB107, AD149, 2N178-257-268-297. OC30, OD603, 2SB107, AD149, 2N178-257-268-297. OC30, OD603, 2SB107, AD149, 2N178-257-268-297. OC72-308, NKT213, 2S32, AC117-132-153, 2N110-181-217-518-923-924-925-944-945. OC318, NKT213, 2SB222, AC117-124-128-132-152-153, 2N270-943-945-1174-1230. NKT713, ASY73-74, 2N29-183-184-377-385. ASY74, 2N29-182-184-377-385. NKT736, ASY75, 2N29-182-183-377-381, OC141. OC72-308-604S, NKT274, 2N188-270-320-360-362, 2SB221, AC117-124-128-132-152. NKT225, 2N61-186-187-217, AC124-128-132-152. OC72-76-308-604S, NKT224, 2N61-109-188-320-382-422-462-465-633, 2SB220, AC117-128-153, 2N43-44-59-60-61-109. OC318, NKT224, 2N270, 2SB222, AC117-124-125-128-153. OC70-303-602, NKT225, 2SA219, 2N34-104-109-190-266-381-402-403-408-464-465, AC122-125-128-162. OC71-304-604, NKT224, 2N270, 2SB220, AC122-125-128-162. OC71-304-604, NKT224, 2N270, 2SB220, AC122-125-128-163. OC71-304-604, NKT224, 2N270, 2SB220, AC122-125-128-163. OC71-304-604, NKT224, 2N270, 2SB220, AC122-125-128-162. OC71-304-604, NKT224, 2N270, 2SB220, AC122-125-126-163. OC45-139-141-390-612, NKT734, 2N194-211-253-254-292-313, 2SA31, AF101, ASY28. OC71-304-604, NKT223, 2N207-270, 2SB221, AC122-126-128-163. OC71-304-604, NKT223, 2N207-270, 2SB221, AC122-126-128-132-163. OC71-304-604, 2N197-217-265-403, 2SB217, AC122-128-132-163. OC70-303-602, 2N199-217-403, 2SB170, AC122-128-132-163. OC70-303-602, 2N199-217-403, 2SB170, AC122-128-132-162. OC70-303-602, 2N199-217-403, 2SB170, AC122-128-132-162. OC70-303-602, 2N199-217-403, 2SB170, AC122
2N148 3N155 2N155 2N157 2N158 2N158 2N160 2N160 2N161 2N162 2N163 2N165	AF 127.  OC26-30, OD603, NKT452, 2N156-157-158-176-178.  OC26-30, OD603, 2N301, 2SB107, AD140-149.  OC26-30, OD603, 2N561, 2SB107, AD140-149.  CV5622, OC26-30, OD603, AD140-149.  ASZ16  2N17-118-119-120-161-162-163-332-333-431.  2N783-834-1060-1962-1964.  2N117-118-119-120-332-333.  2N332-333-335-749-750-789-790-791.  CV9400, 2N117-118-119-120-160-161-162-332-333.  OC139, NKT734, ASY73, 2N35-78-117-118-119-120-160-169	2N205 2N205 2N206 2N207 2N207 2N211 2N212 2N213	2N331, AC125. 2N331, AC125. 2N331, AC125. OC71-304-804, NKT214, 2N34-43-60-191-220-331, 2S39, AC122-125-163. OC58-71-304, NKT264, 2SB221, AC122-163, ASY26, 2N45-65-105-109-111-112-113. OC58-364-803, NKT264, 2N105-207-235-535,536, 2SB32, AC107-150-162, ASY26. OC45-390, NKT73, 2SA31, AF101, ASY28-29, 2N167-364-365-366-377-385-438-439. OC44-410-813, NKT734, 2N94-314-1058-1059, 2SA30, AF101, ASY28. OC76-307-8028, 2N214-228-279-832-1144-1145, 2SB37, AC131-152, ASY28.

## La lettura delle tabelle

La lettura delle tabelle è immediata. Per tutti gli sperimentatori approfittiamo di queste righe per alcuni consigli di massima e per certe indicazioni di carattere generale. Innanzitutto ricordiamo che qualunque transistor può essere usato in tranquillità come semplice diodo escludendo il collegamento di base, prendendo l'emettitore come catodo e il collettore come anodo. Questo suggerimento ovvio può essere utilissimo per il dilettante alle prime armi: l'unica avvertenza di cui tenere conto è quella relativa alla potenza. Non si speri

di tirar fuori da un transistor così usato una potenza più alta di quella sua massima. Poi altro caso: si ha in mano un transistor AF; può essere usato in BF? Si, purché non sia di potenza. Il viceversa vale poco, in pratica non conviene mai. Eccezione famosa tra i dilet-

OC45-169-390, NKT773, 2SA31, AF101, ASY73,

2N78-145-146-172-254-702.

2N251A

2N252

2N253

tanti: il BC 109, decisamente di BF, può essere usato in AF con successo perché ha una elevata frequenza di taglio. Tutto dipende dal punto di lavoro del transistor!

2N310

2N311

2N312

E' ovvio ancora che un transistor che abbia indicata dal costruttore una data potenza massima di dissipazione (corrente e tensione) si può sostituire con un tipo che abbia caratteristiche superiori. Viene usato in fondo un tipo migliore, sottoutilizzandolo. Non vale assolutamente il viceversa, a pena di distruzione. Ricordarsi inoltre, sempre in tema di so-


OC44, 2N373-1109-1111-1122, 2SA154-158, AF105-

OC318, NKT262, 2N404-461, 2SB220, AC106-117-

OC140-318, NKT773, 2N585, 2SD11, AC106-117-128-153, ASY74.

111-116-126-127-137.

126-153, ASY27.




Tipi di contenitori.

Tipo	Corrispondente		
2N313	OC45-390, 2SA31, AF101-127.		
2N314	OC44-410, 2SA30, AF101-127.		
214315	NKT135, ASY27, 2N316-317-578-598-599-1478-1998-		
2N316	1999-2001, OC76. NKT137, ASY27, 2N315-317-579-598-599-1478-1998- 1999-2001.		
2NG17	ASY27, 2N315 316-428-582-598-599-1478.		
2N318	AF125.		
2N319	OC71-304-604, NKT225, 2N270, 2SB219, AC122-		
28/320	126-128-163. OCT2-208 NICT224 2N270 2CD200 AC147-100-150		
214321	OC72-308, NKT224, 2N270, 2SB220, AC117-128-153. OC318, 2N270, 2SB226, AC117-126-128-153.		
21/322	OC74-318, NKT135, 2N406-1130, 2SB221, AC105-		
	117-128-153.		
29323	OC318, NKT135, 2N270, 2SB222, AC117-128-132- 153.		
2N324	OC318, NKT135, 2N407, 2SB222, AC117-128-153,		
	ASY26.		
214325	OC39, OD603, 2N301, 2SB107, AD149.		
214326	OC30, OD603, 2N301 2SB41 AD149		
2N327	OC/4-318, 2SB34, AC117-153, BCZ10.		
210328	OC/4-318, 2SB34, AC11/-153, BCZ10, 2N600-601-		
2N329	985-986-937-2424-2425. OC74-318, 2SB34, AC117-153.		
2N329A	BCY32, 2N327A-328-495, ACZ10, BCZ12, OC449-		
	/91-/03.		
2N330	OC74-318, 2SB34, AC117-128-153.		
2N391	OC318, 2N1287-1291-1502, 2SB225-248, AC106-		
ZM332	117-128-153. CV5625, ASY28-29, 2N333-335-749-750-789-790-		
	792-839-1267		
2N633	CV5789, BFY11, BSY11, 2NG35-475-749-750-789-		
	790-1268.		
2N324	CV8542, BSY11, 2N117-118-119-120-475-749.		
2N335	CV9987, BSY11, 2N480-749-750-789-790-791-792-		
	793-839-1269.		
28336	CV9986, BFY11, 2N117-118-119-120-332-543-749.		
2N337 2N338	CV5626, BSY11, 2N117-118-119-120-332-333-1199. CV9913, BFY11, 2N117-118-119-120-332-333-1199.		
2N339	CV5627, BSY10, 2N340-342-343,		
2N340	2N734.		
2N341	CV9735, BF109, 2N698.		
2N342 2N843	CV9734, BSY10, 2N696. BSY10, 2N340-341-342.		
2N344	CV5628, 2N274-345, HJ75, AF105-114-116-124-126-		
2110-14	137.		
2N045 2N340	2N274, HJ75, AF114-116-124-126-137. OC615, 2N384-504, 2SA235, AF114-124-135, AFZ12.		


Tipo	Corrispondente
2N850 2N351	OC26-30, OD603, 2N801, 2SB248, AD149. OC27-30, OD603, 2SB41, AD149, 2N176-178-251-
2N352 2N353	257-268-297. OC30, OD603, 2N301, 2SB41, AD149. OC30, OD603, 2N301, 2SB41, AD149.
2N354 2N355	BCZ11. 2N1609-1610.
2N366	NKT734, ASY37, 2N357-358-634, OC139. CV5629, NKT734, 2N358-634, ASY75, OC149.
2N357 2N350	CV5829, NKT734, 2N358-634, ASY75, OC149. 2N127-635, OC141.
2N350	OC72-308-604S, HJ17D, 2N360-369-1303-1365, AC117-128-153.
2N000	OC72, AC105-196, GT109, 2N359-1284-1343-1347- 2172.
2N361	OC72, AC105-106, GT109, 2N359-1284-1343-1347- 2172.
2N362	OC318, NKT223, 2N527-1193-1303-1377, 2SB227, AC106-117-125-128-153, ASV26
2N363	OC72-308, NKT224, 2SB226, AC117-125-126-153, 2N59-60-61-281.
2N364	NKT713, AC127, 2N365-366-444-748-754-839-840- 841-842-843-844
2N365 2N366	OC74-318, NKT734, 2T66, AC105-117-126-127-153. 2N446-748-754-839-840-841-842-843-844.
2N367	OC76-307-602S, NKT225, 2N368, 2SB101, AC122- 125-128-131-151-152.
2N368	OC72-307, NKT224, 2SB101, AC128-131-132-152, 2N45-59-60-61.
2N369	OC72-308, NKT229, HJ17D, AC117-128-153, 2N45-59-60-61-109.
2N370	OC614, HJ32, AF115-124, 2N247-407-408-537-640- 641-642-643-644-1516.
2N371 2N372	HJ37, AF105-115-116-124-126-137, 2N274-384-426- 608-1118-1432. HJ72, AF105-115-116-124-126-137, OC140, 2N274-
2N373	384-1118-1432. HJ73, AF105-115-116-124-126-137, 2N374-384-
2N374	1118-1432-1638, 2SA83-84-87. OC170-614 HJ74, AF115-117-124-136, 2N384-1118-
2N375	1432-1638, 2SA83-84-87, OC74-318, 2N561-1295-1324-1331-1359-1437, 2SB249, AC105-117-153, ADY26, ASZ18.
2N376	OC26-27-30, OD603, 2SB107, AD149, 2N178-178- 251-257-268.
2N377	CV5784, OC74-140-318, NKT734, 2N357, 2SD11, AC105-117-153, ASY75.
2N378	OC318, 2N391-581, 2SB248, NKT452, AC106-117- 128-153, AD149, AS715
2N379 2N380	NKT452, ADZ11, 2N418-458-459-630, NKT452, AD149, ASZ15, 2N215-297-379-418-420- 443-457-561.
2N361	OC70-74-303, 2SB219, AC122-128-162, ASY26, 2N270-1924-1925-2000-2171.
2N382	OC72-308, 2SB220, AC117-128-153, AN270-1924- 1925-1926-2000-2171.
2N383	CV10580, OC318, 2N270, 2SB221, AC108-117-128- 153.
2N384	CV5630, OC170, HJ74, AF114-115-124-127-135-136, 2N1023-1066-1225-1396, 2SA279.
2N385 2N386	2N1023-1066-1225-1396, 28A279. OC141, NKT734, ASY75, 2N357-377-1302-1304-1306. CV9000, OC318, 2N301-650-651, 2SB247, AC106- 117-128-153, ASZ15.
2N387	OC318, 2N380-1358-1433, 2SB252, AC106-117-128- 153, ASZ16.
2N388	CV8371, NKT734-736, 2N357-1308, ASY29.
2N389 2N391	BDY11, BLY17, 2N424-1015-1016. OC318, AC117-128-153.
2N392	ASZ16, OC29, 2N443-463-665-1011-1014-1099-1100- 1358-1412.
2N393	ASZ20, 2N501-895-700-769-799-800-807-1516.
2N394 2N395	NKT135, 2N43-44-395-396-404-413-425, NKT135 2N581, 2SA205, AF165-116-126-137, ASY26-27.
2N396	CV8600, OC45-390, NKT135, 2N404, 2SA206, AF101-127
2N397 2N398	CV9251, NKT137, 2N582, ASY28.
2N399	CV9251, NKT137, 2N582, ASY26, NKT243, ASY77, 2SB68-121, OC26-30, OD603, 2N456, 2SB107, AD149, OC26-30, OD603, 2N456, OC26-30, OC26
2N400 2N401	OC26-30, OD603, 2N456, 2SB107, AD149.
2N402	OC26-30, OD603, 2N456, 2SB107, AD149. OC26-30, OD603, 2N456, 2SB107, AD149. OC76-307, NKT224, 2N406, 2SB219, AC131-132-152. OC76-307, NKT225. 2N215. 2SB220, AC128-131-152.
2N403	OC76-307, NKT225. 2N215. 2SB220, AC128-131-152.

#### Corrispondente

21404	CV5631, NKT135, ASY26, OC74, 2N111-112-113-271-
2N405	413-414. OC72-308, NKT272, 2832, AC117-132-153.
2N406	OC71-304-604, NKT272, AC122-128-132-163.
2N407 2N408	OC71-304-604, NKT272, AC122-128-132-163. OC72-308-6048, NKT213, 2S33, AC117-128-132-153. OC72-308-6048, NKT213, HJ51, AC117-128-132-153.
2N409	OCA5-300 NK 1/2 2821 AFTUI-11/-120-12/-101.
2N410 2N411	OC45-390, NKT72, HJ56, AF101-117-126-127-181. OC44-390, NKT11, 2S30, AF101-117-126-127-181.
2N412	OC44-390, NKT11, HJ57, AF101-117-126-181. ASY26, 2N218-416-425-428-427-1174-1191-1192.
2N413	ASY26, 2N218-416-425-428-427-1174-1191-1192.
2N414 2N415	OC45, 2N425-427-428-1174-1191-1192. OC44, NKT137, 2N110-858-859-860-923.
2N416	OC44 2N1174-1191-1192.
2N419 2N422	OC74-318, 2N561, 2SB248, AC117-153, AD149. OC72-308, NKT216, 2N215, 2SB220, AC117-132-153.
2N424	OC72-308, NK1216, 2N215, 23B220, AC117-102-103. BLY17, 2N1015-1016. OC47, 2N1313-2171. NKT135, HJ37, 2N578-1305, AF118-126-137. OC45-390, NKT137, 2N579, 2SA206, AF101-127. OC45-390, NKT137, 2N580-1307-1309, 2SA206,
2N425 2N426	NKT135, HJ37, 2N578-1305, AF118-126-137.
2N427	OC45-390, NKT137, 2N579, 2SA208, AF101-127.
2N428	AF101-127.
2N431	AC176.
2N432	AC176.
2N433 2N438	AC176. 2N440-634-635-1302-1304.
2N439	11/27704 AC107 9NG3/LG35_636-1307-1304
2N440 2N441	CV5782, 2N439-634-835-1302-1304. CV8509, ADZ11, 2N277-278-511-512. ADZ12, 2N173-174-1099-1100-1412.
2N443	ADZ12, 2N173-174-1099-1100-1412. OC74-318, CV8923, NKT773, 2N358-587-680-1012-
2N444	1050 25D11 AC105-117-153
2N447	
2N448 2N449	NKT734, ASY29, 2N78-167-168-169-292-293-449. NKT736, AF181, 2N78-167-169-292-293-448. NKT736, AF181, 2N78-167-169-292-293-448.
2N450	OC45-390, NK1137, AF101-127, 211125-351-110
2N456	426-520. CV5321, NKT452, ASZ17, 2N277-278-441-458.
2N458A	CV5321, NK 1432, ASC17, 2NC77-276-441-433. CV8924, 2N277-278-442-511. CV5632, 2N443-1021-1022-1099-1100-1148, OC29.
2N457 2N457A	CV8925, OC29, 2N443-511-512-513-514.
2N458	CV8925, OC29, 2N443-511-512-513-514. CV5383, OC29, 2N1021-1022-1099-1100-1147-1158. CV9098, 2N511-512-513-514-1021-1022-1099-1100-
2N458A	CV9098, 2N511-512-513-814-1021-1022-1099-1100-
2N460	OC74-318, NKT238, 2N331-881-1303, 2SB224,
2N461	AC105-117-153
2N452	OC80-318, 2N331-1305, 2SB220, AC117-128-153, OC72-308, 2SB220, AC117-153, 2N591-593-1977,
2N483 2N484	OC72-308, 2SB220, AC117-153, 2N591-593-1977, OC30, 2SB107, AD148, ADZ12, 2N1014-1100-1412, OC76-307, NKT240, 2N270, 2SB219, AC125-131-
	152, ASY//.
2N465	OC58-72-308, NKT241, 2N270, 2SB220, AC117- 153, ASY77.
2N466	OC72-308-604S, NKT223, 2N270-610-611-1273-
2N467	OC72-308-604S, NKT223, 2N270-610-611-1273- 1274, 2SB222, AC117-126-153, ASY80. OC72-308-604S, NKT220, 2N585, 2SB227, AC117-
	OC72-308-604S, NKT229, 2N585, 2SB227, AC117- 126-153, ASY80.
2N470 2N473	2N471-472, BFY10.
2N474	2N474-475, BFY11. 2N332-334-335-338.
2N476 2N481	2N477-478-479-480, BSY11. OC44, NKT135, 2N371-373-374-482-483-486, AF126.
2N482	OC45, NKT135, 2N123-359-360-361-373-450-481-569.
2N483 2N484	OC45, 2N123-359-360-361-450-559. OC45, NKT137, AF180, 2N123-359-360-361-559.
2N485	OC44, 2N123-359-360-361-450-481.
2N486 2N489	AF179-180, 2N123-360-481. CV5634-9873.
2N491	CV5635.
2N4918	CV10697.
2N492A 2N494	CV9602. CV9128.
2N495	CV10911, 2N327-328-329-367-368-369-525-526-527.
2N498 2N497	2N862-863-865-1119-1273-2278. CV10557, 2N498-656-657-1047-1048-1049-1050.
2N498	CV10557, 2N498-656-657-1047-1048-1049-1050. CV5636, 2N657-1048-1050-1691.
2N499 2N501	CV8832, AF102, 2N502-1789-1790-1866-1867-2363. CV7370, 2N643-644-645-649-695-710-711.
2N502	CV5663, ASZ21, 2N700-1116-1158-1727-1742-1743.
2N504 2N506	CV5663, ASZ21, 2N700-1116-1158-1727-1742-1743. 2SA235, AF114-135-185, 2N373-606-1749-1788. OC71-304, AC122-163, 2N130-284-464-518-1371-
	2447-2448.
2N507 2N511	AC127, 2N130-284-464-465-518-1371-2447-2448. 2N1100, ADY26.
2N512B	CV10895.







Tipi di contenitori.

Tipo	Corrispondente

2N513A	CV8668.
2N515	NKT773, ASY73, 2N29-35-78-94-97-96-103.
2N518	NKT773, 2N29-35-78-94-97-98-99-103-445.
2N517	NKT773, 2N29-35-78-94-97-98-99-103-445.
2N518	ACZ10, 2N404-416-1997.
2N519	NKT262, AC128, 2N59-60-61-104-109-123-215-
	217-270.
2N520	NKT135, 2N59-60-61-104-109-123-215-217-270,
2N521	NKT135, 2N59-60-61-109-215-270.
2N522	NKT137, 2N59-60-104-123.
2N524	OC76-307, 2N586-1305, 2SB224, AC131-152,
2N525	CV5778, OC72-80-308-604S, 2N597-1057-1191
	1305-1307-1373, AC117-153,
2N525A	CV0313 2N526-2000
2N528	CV9944, OC318, 2N586-1305-1307, 2SB226, AC117
2.10	128-153
2N527	OC318, 2N586, 2SB227, AC117-128-153.
2N529	NKT135.
2N530	NKT135.
2N531	NKT136, 2N59-60-61-104-109-123-138-180-181.
2N532	NKT135.
2N533	NKT135.
2N534	2N1057. OC72-308-604S, NKT223, 2SB264, AC117-153-181,
2N535	2N111-112-113-271-394.
2N536	NKT223, 2N578, AF181.
2N537	AF186, 2N1195.
2N538	OC26, ASZ18, 2N1014-1100-1146-1166-1202-1203.
2N539	CV9407, ADY26, ASZ15-18, 2N1014-1100-1146.
2N540	OC26, ASZ18, 2N1014-1022-1100-1146-1147.
2N541	ASY11, 2N470-471-473-474-476-479.
2N542	CV5637, 2N332-333-334-337-471.
2N544	HJ75, OC170, AF105-116-126-137, BSY11, 2N640-
	641-642-643-844-649.
2N545	2N1052-1116-1117-1700. CV9296, 2N1052-1116-1117-1700.
2N547	CV5638, 2N1052-1116-1117.
2N550 2N553	NKT403, ASZ15, 2N174-665-1011-1014-1099-1100-
211000	1358-1412-1970.
2N554	AD149, OC27, 2N176-178-250-251-257-301.
2N555	AD140-149 OC27 2N176-178-251-257-268.
2N556	NKT736 ASV75 2N377-385-388-438-439-440.
2N551	OC28, OD605, NKT401, 2N618, 2SB249, AD131,
	ASZ15-18.
2N563	OC76-307, NKT225, 2SB219, AC131-152, 2N45-
	59-60-61.
2N584	OC76-307, NKT225, 2SB224, AC131-152, 2N45-
	59-60-61. OC72-308, NKT224, 2SB101, AC117-153, 2N43-
2N565	45-59-60-61.
	40-03-00-01.

Tipo	Corrispondente	Tipo	Corrispondente
2N568	OC72-308, NKT224, 2SB101, AC117-153, 2N45-	2N611	NKT245, AC128, 2N59-60-61-381-382-464.
2N587	59-60-61. OC76-307-602S, 2SB103, AC131-152, 2N382.	2N812	OC76-307, NKT224, 2N217, 2SB224, AC131-152, ASY26.
2N568	OC72-308, NKT229, 2SB103, AC117-153, 2N45- 59-60-61.	2N613	NKT225, AC128, 2N59-60-61-270-331-381-402
2N569	OC72-308, NKT229, 2SB103, AC117-153, 2N45-	2N614 2N615	NKT135, 2N373, AF127. OC45, NKT135.
2N570	59-60-61-383. AC128, NKT229, 2N45-59-60-61.	2N618 2N617	OC45. NKT137
2N571	AC128, 2N45-59-60-61.	2N618	OC44, NKT137, 2N111-112-113-114-271-394-396. OC28, OD605, 2N561, 2SB249, AD131, ADZ12.
2N572 2N573	AC128, 2N45-59-60-61-1125. NKT241, 2N597-650-651-652-1124-1125-1348.	2N619 2N620	OC74-318, 2SB34, AC117-153, 2N620-621. BFY11, 2N619-621.
2N574	ADZ12, 2N511-512-513-514.	2N621 2N623	UC74-318, 2SB34, AC117-153, 2NB10-B20
2N575 2N576	ADY26, 2N511-512-513-514-1099-1100-1146-1147, NKT734, AC127, 2N585.	2N624	2N645, 2SA116, AF114-124-130-135, AC128, 2N43-44-45-59-60-417-1122,
2N578	NKT135, 2N414-425-428-427-1319,	2N626 2N627	2N1020. CV5640, 2N278-442-443-511-513.
2N579	OC45-390, NKT137, AF101-127, 2N414-425-426-427- 598-1313-1319.	2N629	2N561, ADZ12.
2N580	NKT137, 2N317-1313-1319,	2N630 2N631	2N677-1029-1031-1073. OC72-308, 2SB33, AC117-153, ASY26, 2N59-60-61-
2N581 2N583	NKT135, 2N59-60-61-65-111-113-114-520. NKT137, ASY27, 2N111-112-113-123-271-520.	2N632	104-400-200-1176
2N584	NKT137, 2N111-112-113-114-271-404-413-522		OC76-307, NKT223, 2SB37, AC131-152, ASY26, 2N61-104-109-215-217-1176.
2N585	OC72-139-308, CV5639, NKT734, AC117-153, ASY25, 2N634-635-636-1173-1302-1304.	2N633 2N634	NKT224, AC128, 2N59-60-61-104-270, NKT734, AC127, 2N377-385-635-636-1808-1996,
2N586	UC/2-308, NK 1238, AC117-132-153, 2N1008-1124		2SD19-20.
2N587	2000. OC74-318, 2SD11, AC117-153, 2N377-385-388-707-	2N635	NKT734, 2N377-385-634-636-1091-1808-1996, 2SD19-20.
2N588	783-834-1962-1964-1965.	2N636	NKT734, 2N377-385-634-635-1091-1808-1996,
2NE91	ASZ21, 2N499-502-700-1158-1727-1728-1742-1743. OC71-304-604, NKT213, 2SB100, AC122-126-128-	2N627	2SD19-20. OC28, OD605, NKT404, 2N561-638, 2SB248, AD131.
2N592	163, 2N505-518-858-924-1371. OC76-307-602S, 2N593-602-603-604-605-606-607-	2N638	NKT401, 2N297-418-420-463-637-639
2N593	608, 2SB65, AC131-152	2N639 2N640	NKT406, 2N297-418-420-463-637-638. 2N641-642, 2SA113-114-115, AF105-115-116-126-
	OC76-307, 2SB65, AC131-152, 2N110-674-923-924- 925-1467.	2N641	132-137.
2N594 2N595	NKT734, 2N356-357-358-440-1008. NKT734, 2N356-357-358-438-439-440.		2SA113-114-115, AF116-125-126-132-137, 2N247- 588-640-642-987-1285-1517-1637-2084.
2N598	NK 1734, 2N356-357-358-438-439-440	2N643 2N645	2N1495-2097-2100, 2SA78-128-129. CV8864, 2N501-1495-2097-2100, 2SA78-128-129.
2N597	CV9184, OC72-308, 2N578-1303-1305, 2SB225, AC117-153.	2N647 2N649	NN 1/13, ASY29, 2N3/7-385-438-439-440-556-595
2N599 2N600	CV5832, OC80, 2N1478-1998-1999-2000, 2N1123.		NKT713, AC127, 2N407-408-643-644-645-649-1204- 1385-1495.
2N601	CV5762.	2N650	OC318, NKT238, 2SB247, AC117-128-153, ACZ10, 2N460-651-652-1124-1924-1926.
2N602	OC76-307, 2SB65, AC131-152, 2N407-408-537- 604-643.	2N651	CV5641, NKT239, ACZ10, 2N461-650-652-1924-
2N609 2N610	NKT245, AC128, 2N59-60-61-217-331-360-1476	2N852	NKT239, ACZ10, 2N650-1124-1924-1925-1926-1997
ZNOTO	OC72-308. NKT241, 2N217. 2SB222. AC117-153.	2N652A	CV10898, NKT239, 2N597-1997.

stituzioni, che di ogni transistor possono agevolmente ricavare le carattenistiche elettriche, alimentandolo a tensione variabile e ricavando i valori di corrente di collettore in funzione ad esempio della corrente di base. Le curve che ne scaturiscono possono dare utilissimi dati di quei transistor senza sigla che spesso si trovano dimenticati da qualche parte. Analogamente per il controllo di un transistor da sostituire può essere molto efficace il ricavare le resistenze base emettitore. collettore emettitore, collettore base per sincerarsi di un determinato difetto di funzionamento: questo si può fare sem-

plicemente con il tester.

Attenzione alle sostituzioni che nonostante ogni garanzia possono non dare risultati concreti a causa del rumore caratteristico dovuto al passaggio degli elettroni nella giunzione. Questo cambia da tipo a tipo in generale: c'è altro da fare che tentare di cambiare la resistenza di polarizzazione, ammesso che ciò convenga in termini di ricerca e di tempo. Ultimo suggerimento pratico, riservato ai neofiti: attenzione a non surriscaldare il transistor da sostituire durante la saldatura. In ogni caso i terminali vanno tagliati dopo la saldatura.

I transistor sono essenzialmente costruiti di germanio e di silicio. Quanto ciò è indifferente ai fini di una sostituzione? Per quanto riguarda la resistenza alle temperature, sono largamente superiori i transistor al silicio. Sugli ottanta gradi di temperatura è sempre preferibile usare tipi al silicio. E' chiaro dunque che a parità di altre condizioni è sempre meglio usare un ipo al silicio: conseguenza inevitabile è un discreto spostamento del punto di lavoro che dovrebbe essere corretto cambiando i parameri circuitali. Normalmente però lo spostamento non è tale da pregiudicare la sostituzione.

Circa i contenitóri, a fianco delle tabelle appaiono i tipi più noti, ricordiamo che per i transistor di piccola potenza il collettore è spesso contrassegnato con un punto colorato, mentre la base è posta in mezzo tra collettore ed emettitore; molto spesso, come nei transistor di costruzione americana, appare una piccola aletta ad indicare l'emettitore. In questo caso i terminali sono spesso in posizione triangolare: in senso orario si trovano emettitore, base, collettore. Nei contenitori plastici si ha spesso la disposizione emettitore, collettore, base, beninteso guardando il transistor dai terminali e con il lato piano verso l'alto.

Per quanto concerne il montaggio dei transistori sul circuito occorre tenere presente che il transistore stesso è particolarmente vulnerabile per quanto riguarda i transistori di tensione. Quindi è bene, quando si opera su un apparato transistorizzato, staccarlo sempre dalla rete (levare l'alimentazione):

Accorgimento da seguire sarebbe anche quello di alimentare il saldatore attraverso un trasformatore di isolamento e, magari usare un saldatore rapido. Comunque sia, sperimentare con transistori, in generale, si rischia sempre, nonostante le precauzioni, di distruggere qualche transistore in seguito ad ogni piccola distrazione. Per esempio, può accadere che l'inserzione di un condensatore anche solo da 10.000 pF tra base e colletore oppure un condensatore da 100 μF sulla resistenza di emettitore distruggano il transistore. Talvolta addirittura la testina dell'oscilloscipio caricata al potenziale di alimentazione, riportata sulla base, danneggia in modo definitivo il transistore.


A questa delicatezza intrinseca del transistore, corrisponde però una grandissima stabilità nel tempo e una vita pressoché illimitata.



raticamente abbandonati quelli a vuoto, i diodi oggi sono tutti a semiconduttore. Per diodo si intende un elemento elettrico a caratteristica anoinala non rettilinea, a due morsetti, che abbia la proprietà di presentare resistenza diversa al passaggio della corrente a seconda del senso di percorrenza.

Esistono naturalmente diodi per funzioni diverse (basterà qui ricordare i diodi a luce led e i diodi controllati al silicio scr) come ad esempio gli zener. Comunque essi sono struturalmente analoghi e poiché la loro utilizzazione ha caratteri maggiori di rigidità per l'uso, a livello di equivalenza e di sostituibilità essi possono essere trattati alla stregua degli altri. E' molto facile oggi trovare sulle vecchie schede dei calcolatori pre generazione integrati, come surplus, diodi ottimi di commutazione sconosciuti: conviene a costo di rovinarne un paio trovare sperimentalmente la caratteristica volt ampere (come varia I assorbita al variare di V impressa); ancora trovare sempre sperimentalmente la max tensione inversa di rottura (tensione impressa in senso opposto sino alla distruzione dell'elemento). Questo perché il diodo possa poi essere usato con tranquillità in un circuito. Sempre per rimanere su discorsi pratici di interesse per il principiante, ricordiamo che i diodi possono essere posti come ogni altro bipolo elettrico in serie o in parallelo: nel secondo caso la corrente che passa in ogni diodo singolo è una frazione di quella totale. Cioè possiamo sostituire ad un diodo da 100 mA due diodi in parallelo da 50 mA senza tema di sbagliare. Lo sperimentatore, confrontando le sigle dei diodi di cui è in possesso con quelle elencate sul manuale potrà trovare suggerimenti utili per nuove affascinanti sperimentazioni.

Per quanto riguarda i codici di identificazione, sottolineiamo che essi sono stati cambiati nel tempo più volte; in passato la prima lettera era sempre una O seguito da una lettera o da due lettere o da due lettere di categoria (ad esempio A = raddrizzatore, P = fotodiodo, AZ = zener). Oggi il codice prevede in generale due lettere seguite da un numero di omologazione: la prima lettera indica il materiale (A = germanio, B = silicio, C = arseniuro di gallio); la seconda indica l'applicazione (A = rivelatore, B = a capacità variabile, E = diodo tunnel, Q = = generatore di radiazioni, eccetera); il numero di serie ha cifre diverse per i casi professional e commerciale



Tipo	Corrispondente
AA 119 AA 130 AA 131 AA 132 AA 136 AA 137 AA 139 AA 143 AAZ 15 AAZ 17 AAZ 18 BA 100 BA 102 BA 112 BA 136 +	AA 119 OA 90 AA 119 OA 91 AAZ 17 AA 119 AAZ 18 AA 119 AAZ 15 AAZ 17 AAZ 18 BAX 16 BA 102 BA 182
BA 138 BA 145 BA 148 BA 158 BA 159 BA 164 BA 166	BA 145 BA 148 — — —
BA 176 BA 182	OA 91 BA 182

Tipo	Corrispondente	
BA 187 BAX 18 BAW 62 BAX 12 BAX 13 BAX 15 BAX 16 BAX 17 BAX 18 BAX 78 + BAY 26 BAY 32 + BAY 33 + BAY 35 BAY 39 + BAY 39 +	1N 4151 BAX 18 BAW 62 BAX 12 BAX 13 BAX 15 BAX 16 BAX 17 BAX 18 BAV 10  BAX 16 BAX 16 BAX 16 BAX 16 BAX 16 BAX 16	
BAY 70 BB 104 BL	BAY 70 BB 104 B	
BB 104 GN	BB 104 G	
BB 105 A	BB 105 A	
BB 105 B	BB 105 B BB 105 G	
BB 105 G BB 106	BB 105 G	

Tipo	Corrispondente
BB 110 BB 110 SW BO 580 BY 118 BY 127 BY 146 + BY 176 BY 179 BY 184 BY 185 BYX 10 BYX 27 BYX 28 BYX 29 BYX 36 /150 BYX 36 /300 BYX 36 /300 BYX 38 /300 BYX 38 /300 BYX 38 /600 BYX 38 /900 BYY 15 + BYY 16 + BYY 77 +	BB 110 G BB 110 B BY 127 BY 118 BY 127 BY 118 BY 127 BY 176 BY 176 BY 179 BY 184 BY 185 BYX 10 BYX 27 BYX 28 BYX 29 BYX 32 BYX 36/300 BYX 36/300 BYX 36/600 BYX 38/900 BYX 38/900 BYX 52/900 BYX 52/900 R BYX 52/1200

Tipo	Corrispondente
BYY 78 + BYZ 10 + BYZ 11 + BYZ 12 + BYZ 13 + BYZ 14 + BYZ 15 + BYZ 16 + BYZ 17 + BYZ 18 + BYZ 19 + C 1786 DS 0 5 — 400A FD 300 G 580 G 1204 G 1206 G 6004 G 6006 ITT 601 M 405 M 505 M 605 ME 30 ME 66 MO 52 N 1 OA 5 + OA 7 + OA 70 + OA 72 +	BYX 52/1200 R BYX 38/1200 BYX 38/900 BYX 38/600 BYX 38/300 BYX 52/600 R BYX 52/600 R BYX 52/600 R BYX 38/1200 R BYX 38/1200 R BYX 38/1200 R BYX 38/600 R BYX 38/600 R BYX 38/600 R BYX 38/600 BYX 38/1200 BYX 38/600

Tipo	Corrispondente
OA 73 + OA 79 + OA 81 + OA 85 + OA 87 + OA 90 OA 91 OA 95 OA 127 OA 150 OA 159 OA 160 OA 172 OA 174 OA 200 + OA 202 + SFD 86 SFD 108 SFD 108 SFD 122 SFD 143 1N 34 1N 48 1N 54 A 1N 60 1N 64 1N 65 1N 70 1N 87 A 1N 198 1N 541 1N 659	OA 90 AA 119 OA 91 OA 95 OA 95 OA 96 OA 91 OA 95 AAZ 18 OA 91 AA 119 OA 90 AA 119 OA 90 AA 119 OA 91 BAX 16 BAX 16 BAX 17 OA 91 AAZ 18 BAW 62 OA 91 OA 95 OA 95 OA 95 OA 91 OA 91 OA 91 OA 91

Tipo	Corrispondente
	214.11
1N 660	BAX 16
1N 662	BAX 16
1N 663	BAX 16
1N 914	1N 914 IN 914 A
1N 914 A	1N 914 A 1N 914 B
1N 914 B 1N 915	BAW 62
1N 915 1N 916	1N 916
1N 916 A	1N 916 A
1N 916 B	1N 916 B
1N 917	BAW 62
1.N 2867	
1N 3062	BAW 62
1N 3063	BAW 62
1N 3064	BAX 16
1N 3592	AAZ 18
1N 3880	BYX 50/200
1N 3881	BYX 50/200
1N 3883	BYX 50/400
1N 3890	BYX 30/200
1N 3891	BYX 30/200
1N 3893	BYX 30/400
1N 4148	1N 4148
1N 4149	1N4148
1N 4150	1N 4150
1N 4151	1N 4151
1N 4385	BY 127
IN 4446	1N 4446 1N 4446
1N 4447	1N 4448
1N 4448 1N 4449	1N 4448
1N 4585	BY 127
TIV 4303	DIX



## i tubi termoionici

otrebbe sembrare fuori luogo trovare in un manuale di equivalenze edito negli anni settanta tabelle relative ai tubi elettronici: gli apparati termoionici. si usa dire, sono sorpassati. In realtà ciò non è assolutamente vero; basterà pensare, tanto per suggerire un esempio destinato in breve tempo a divenire clamoroso almeno in Italia, ai televisori a colori che utilizzano nei loro moduli sofisticati tubi a vuoto ancora non economicamente sostituibili con transistors. Ancora nel campo delle alte e altissime frequenze, sino ai gigahertz, i tubi termoionici sono a dir poco necessari non essendo stati ancora risolti brillantemente i problemi creati dai componenti a stato solido nei riguardi delle correnti e dei campi variabili ad alta velocità. In ogni caso, seppur a ritmo ridotto, l'industria continua a sfornare tubi per le più diverse esigenze: è prevedibile per un alto numero di anni a venire, anche per i Paesi industrialmente avanzati, che la tecnica elettronica utilizzi ancora con successo apparati a valvole. Tanto vale qui, almeno per tratti essenziali, ricordare i ti-

Tipo	Corrispondente
1A3 1BG2 1BQ2 1CP31 1G35P 2B29 2B32 2B46 2B52 2B94 2V/530C 2V/530E 2V/531E 3BKP7 3BKP11 3BKP31 3BX6 3BY7 3BYP1 3BYP11 3BYP31 3BYP2 3BYP7 3BYP11 3BYP31 3BYP2 3BYP7 3BYP11 3BYP31 3BYP2 3BYP7 3BYP11 3BYP31 3BYP2 3BYP7 3BYP11 3BYP31 3BYP	1A3;DA90 1BG2;DY51 1BQ2;DY802 1CP31;DH3-91 4C35A;6268 (5894);(QQE06/40) 832A;QQE05/40 6252;QQE03/20 5894;QQE06/40 (DCG4/5000) (DCG9/20);(6508) (DCG9/20);(6508) (DCG9/20);(6508) (DCG9/20);(6508) (DCG9/20);(6508) 3BKP7;DP7-78 3BKP11;DB7-78 3BKP31:DH7-78 3BKP31:DH7-78 3BY7;XF85 3BYP2;DN7-11 3BYP1;DB7-11 3BYP1;DB7-11 3BYP1;DB7-11 3BYP1;DB7-11 3BYP1;DB7-11 3BYP1;DB7-11 3BYP1;DB7-11 3BYP31:DH7-11 3BYP1;DF1-11 3BYP31:DH7-11
,	

Tipo	Corrispondente
6BN5 6BQ5 6BR5 6BR4 6BX6 6BY7 6CW7 10C14 10CW5 10DX8 10FC12 10KG6 10L14 10LD3 10LD12 10LD13 10NE40 16A5 16A8 16AQ3 16LD6 16Y9 19BAP4 19BCP4 19BCP4 19CEP4 19CEP4 23AXP4 23BCP4 23	6BN5;EL85 6BQ5;EL84 6BR5;EM80 6BT4;EZ40 6BX6;EF80 6BY7;EF85 6CW7;ECC84 19D8;UCH81 10CW5;LL86 10DX8;LCL84 19FL8;UBF89 10KG6 UCC85 14LT;UBC41 UABC80 UBC81 (ZP1000) 16A5;PL82 16A8;PCL82 16AQ3;XY88 16LD6;PL802 17Y9;PFL200 (19CWP4) (19CWP4) (19CWP4) AW47-91 (19CWP4) AW47-91 AW59-91 AW59-91 AW59-90 AS9-16W AW59-90 AS9-16W 30A5;HL94 30AE3;PY88 9A8;PCF80 7AN7;PCC84 16A5; PL82

Tipo	Corrispondente	Tipo	Corrispondente
120NB 121VP 141DDT 141TH 150A1 631 651 652 653B 655 2255IND 2255NOR 2255FIM 4349 4699 5021B 5031 5121 5544 5545 5550 5551 5551A 5552 5555A 5557 5559 5586 5632 5678 5684 5696 5718 5719 5823 5840 5842 5847 5855 5870 5876 5876 5876 5876 5876 5876 5876 5876	120NB UF41;12AC5 UBC41;14L7 UCH42;14K7 150A1 PL5559 ZX1052 ZX1051 ZX1055 ZX1053(ZX1063) XQ1053 XQ1052 XQ1051 XQ1050 4349 4699 DCG4/1000G;866A DCG5/5000GB;872A DCX4/1000;3B28 PL5544 PL5545 (ZX1060) ZX1051 ZX1051 ZX1055 PL5557 PL5559 5586 PL5632;C3J 5678:DF60 PL5684/C3J/A 5696;EN92 5718;EC71 5719 5823;Z900T 5840;EF732 5842;417A 5847;E182F 5855;XR1-12 5870;DCG12/30 5876 5876A 5893 5894;QQE06/40 5895;QQC04/15 5899;(EF731) 5902 5920;E90CC 5923;TBW6/6000 (5C22);(6279) 6617;TBW12/25 6618;TBL12/25 M8224 7092;TB5/2500 7093 150CVP YJ1011 7119;E182CC 8008;DCG5/5000GS ZY1001 8020 8032;QE05/40K 8032A;YL1371 8118;YL1020 8119;TBL2/400 8120;TBL2/500	8163 8165 8270 8278 8298A 8321 8322 9579B 9579U 9583B 9584B 9584X ASG5121 ASG6807 ATS25 AU1 AVHC41 AX5553 AX5555 AX5822 AX5822A AX7585 AX9900 AX9901 AX9902 AX9903 AX9904 AX9906	8163; YD1130 8165; QB3/200 ZT1000 8278; EL503 8298A; YL1370;6146B 8321; YL1340 8322; YL1341 (54AVP) (54AVP) 554AVP 53AVP; (XP1000) 53AVP; (XP1000) PL2D21; EN91; PL6807 807; QE06/50 AZ50 AVHC41 ZX1053 ZX1055 ZX1061 ZX1061 ZX1061 ZX1055 5866; TB2.5/300 5867; TB3/750 5868; TB4/1250 5894; QQE06/40 5923; TBW6/6000 5924; TBL6/6000 5895; QQC04/15 6077; TBW12/100 6078; TBL12/100 ZM1030 ZS20M ZM1080 1163 1163 UBC41:14L7 EBC33 EBC41; 6CV7 EAC80, 6AK8 DCG4/1000ED DCG5/5000GG (DCG6/18; (6693) (DCG6/18GB) ECC808 E90CC; 5920 E92CC ECC2000 ECF1 ECL805; 6GV8 ED500; 6ED4 PL5557 DCG6/18GB; 7136 866A; DCG4/1000G EL51 EL60 EL71; 5902 EL81; 6CJ6 EL82; 6DY5 EL83; 6CK6 EL84; 6BQ5 EL85; 6BN5 EL86, 6CW5

pi più usati considerando tra questi un certo numero di raddrizzatori, quindi anche i modelli più utili usati in bassa frequenza ed in alta frequenza.

I lettori più preparati sanno anche che molta della letteratura tecnico scientifica moderna è ancora satura di schemi e di apparecchiature utilizzanti tubi elettronici (quanti sono i trasmettitori, ottimi, a valvole?): molto spesso la conoscenza dei discorsi fondamentali su questi permette con sicurezza e tranquillità magari di creare nuovi progetti e transistors con le stesse configurazioni circuitali e con rendimenti elevati. Gran parte degli sperimentatori poi non ha gli stessi problemi di costo peso spazio che opprimono il progettista industriale, sicché un circuito a valvole può rappresentare ancora una soluzione più a portata di mano financo meno costosa di quella suggerita dal battage pubblicitario della tal nota Casa. Come si sa, esistono delle politiche di vendita che condizionano l'utente sino a fargli dimenticare ciò che è semplicemente più conveniente: relegate nei cassetti del laboratorio le vecchie valvole sono ad aspettare per poter funzionare ancora, pronte a ridarci le amplificazioni di un tempo, a riaccendersi almeno sino a quando il filamento nascosto dietro il catodo ce la fa.

Per gli appassionati della Storia dell'Elettronica ricordiamo che i tubi elettronici nacquero con il diodo di J.A. Fleming datato 1904, usato subito come rivelatore nei primi apparecchi telegrafici del tempo. Diodo perché aveva solo due elettrodi, catodo ed anodo. Più tardi vennero il triodo, il pentodo, eccetera sino ai tubi speciali usatissimi ancora oggi nei grandi apparati trasmittenti. La diffusione fu presto enor-

Tipo	Corrispondente
EL90 EL91 EL95 EL136 EL136 EL138 EL360 EL500 EL503 EL504 EL505 EL508 EL509 EL519 EL802 EL821 F369B F672B F869B F672B F869B F677 FG27A FG57 FG97 FG98A FG105 FG172 FG235A FG271 FS9A FS10A/70 HF258 HK90 HL90 HL92 HL94 HMO4 HP6 HT17 HT415 J213AAA	EL90;6AQ5 EL91;6AM5;M8082 EL95;6DL5 EL136;6FV5 EL183 EL360 EL500 EL503;8278 EL504;6GB5A EL509;6KG6A EL509;6KG6A EL519 EL802;6LD6 EL821;6CH6 (6508);(DCG9/20) 872A;DCG5/5000GB (6508);(DCG9/20) PL5557 (PL5559) PL5557 (PL5559) PL5557) (PL105) ZX1052 ZX1053 ZX1051 150AVP XP1030 (DCG4/1000G);866A HK90;12BE6 HL90;19AQ5 HL92;50C5 HL94;30A5 EK90;6BE6 EF91;6AM6 PL5557 SC22;6279 1163
HL92 HL94 HMO4 HP6 HT17 HT415	HL90;19AQ5 HL92;50C5 HL94;30A5 EK90;6BE6 EF91;6AM6 PL5557 5C22;6279

Tipo	Corrispondente
JP2-1A JP2-2.5A JP2-2.5W JP2-2.5W JP8-02B JP9-2.5 JP9-2.5 JP9-2.5B M597 M598B M599A M599B M5005 M5022 M5023 M5031 M5042 M5042 M5043 ME1503 ME1504 MG10H MG13-38 MI1050 MI1053 MI1100 MI1103 MI1104 MI1200 MX122 MX124 MX124/01 MX133 MX135 MX135 MX136 MX145 MX146 MX147 MX148 MX149 MX151 MX152 MX153	DX206 YJ1162 YJ1160 YJ1191 JP8-02B 7028 YJ1000 YJ1071 JP9-18 JP9-2.5D JP9-2.5E YJ1206 YJ1121 YJ1110 JP9-7L YJ1250 YJ1300 (4C35A) PL5559 (18520) MG13-38 ZX1051 ZX1051 ZX1052 ZX1051 ZX1052 ZX1061 ZX1053:ZX1063 18538 18524(ZP1082) 18525 18533;(ZP1083) ZP1000 ZP1010 18545 18503 18504 18505 18506 18509 18515 18516
MX157	18515/17

me; l'elettronica divenne da sperimentale, pratica. Sino all'avvento del transistore, per quarant'anni buoni, non ci furono che le valvole in tutte le radio del mondo. Oggi non possiamo che affermare che funzionarono egregiamente; l'evoluzione tecnologica le ha relegate nel dimenticatoio del tempo a causa dell'avvento del transistor, infinitamente meno costoso. La storia, come è noto, continua e già si sa come gli integrati la stan facendo da padroni. In fondo, è chiaro, sappiamo bene che tutto va così e che è giusto che tutto vada in tal modo: Einstein, uno che

certo se ne intendeva, usava dire dopo ognuna delle sue scoperte che aveva trovato solo
il buco della serratura della
porta della stanza della Scienza. Noi siamo convinti che anche Fleming, De Forest, Niquist, Bode per citare qualche
nome, fossero dello stesso avviso: perciò, se funerale dovrà
esserci per i tubi termoionici,
sia funerale allegro.

Nella prima colonna appaiono le sigle dei tubi che sono sostituibili con quelli corrispondenti della seconda. Come si vede si tratta di tubi di vario tipo e spesso con utilizzazioni diverse. Appaiono valvole di

bassa frequenza, anche raddrizzatrici, e valvole specialmente usate in alta frequenza. Conviene qui ricordare che, almeno per lo sperimentatore, i limiti di utilizzazione solitamente indicati dal costruttore non sono strettamene vincolanti: nel senso che nulla impedisce di utilizzare in «bassa» un tubo magari previsto per « alta » purché il tutto abbia un senso (devono comunque essere rispettate come limite superiore la tensione di alimentazione e quella di anodo a pena di esaurire troppo velocemente il tubo). Il suggerimento di sopra vale naturalmente a livello didattico ed eminentemente sperimentale: è possibile ad esempio lasciare liberi i piedini relativi alla griglia schermo e a quella della sezione convertitrice per usare un complesso triodo pentodo come triodo amplificatore in bassa frequenza; non si può sperare nel contempo che il coefficiente d'amplificazione risulti troppo elevato! Ancora: si ha un vecchio apparato con la raddrizzatrice partita irrimediabilmente. Cosa si può fare? Due tridi a 6,3 V filamento in perfetto parallelo alimentati a 5 V con le griglie collegate alla placca bastano a dare tranquillamente qualche ampere per dare la corrente anodica agli altri tubi dell'apparato. A guardare bene poi le caratteristiche indicate dai costruttori, quelle di solito nascoste nei diagrammi V, I, Ig, eccetera, c'è da fare molte scoperte interessanti. In ogni caso entro, si spera, un anno con l'arrivo della televisione a colori ed il conseguente svilimento degli apparecchi bianco nero si immetterà sul mercato spicciolo una massa enorme di tubi che potranno essere usati con successo dagli sperimentatori: negli Stati Uniti è accaduto già qualcosa di simile con lo smantellamento dei calcolatori elettronici ognuno con 15.000-20.000 valvole almeno. Per chiudere il discorso, con riferimento alle tabelle, sottolineiamo anche che le colonne possono essere lette anche al contrario. Più precisamente ognuno dei tubi della seconda colonna può essere sostituito da quello che appare sulla prima colonna purché sulla stessa riga.

I tipi segnati tra parentesi sono dei quasi equivalenti, volendo con ciò significare che sono dei quasi equivalenti, intendendo con ciò che sono necessarie alcune modifiche facilmene eseguibili (ad esempio cambiare lo zoccolo, disporre diversamente il collegamento di griglia controllo, eccetera). Per i tubi non elencati, lo spazio tipografico è prezioso, conviene scrivere o rivolgersi direttamente a qualcuna della ditte produttrici o distributrici elencate in fondo al manuale.


Le tabelle relative ai tubi elettronici sono di immediata lettura: ciò nonostante, per il neofita cui principalmente è diretto questo lavoro, diamo qui di seguito un codice di lettura ricavato da una pubblicazione industriale Philips. Ogni numero o cifra, come ogni lettera, hanno un preciso significato di codice. Poiché ogni sigla di una valvola elettronica comprende cifre e lettere ricordiamo che la prima lettera indica la tensione del filamento (E = 6.3 V; D = 1.4 V; 5 = 5 V) oppure la corrente che può assorbire in alimentazione serie (P = 300 mA: U = 100 mA) e ciò (anche senza la conoscenza dell'intero codice invero troppo lungo)

Tipo	Corrispondente
MX158 MX163 MX164 MX166 MX167 NL1022 NL1022A/P NL1031 NL1031 NL1051A/P NL1052A NL1052A/P NL1052A/P NL1052A/P NL1052A/P NL1052A/P NL1052A/P NL1053 P844 P846 P846 P847 P848 P849 P854 P860 P862 P862 P864 P865 P868 P8000 P8001 PA5021 QS1207 QS1207 QS1207 QS1208 QS1209 QS1210 QS1211 QS1211 QS1212 QS12113 QS1215	18516/18 18529 18550 18536 18546 ZX1061 (ZX1061) ZX1051 ZX1053 ZX1051G ZX1051 ZX1052 ZX1052 ZX1053 ZX1053 XQ1052 XQ1042 (XQ1050);(XQ1052) (XQ1040);(XQ1042) XQ1053;XQ1054 XQ1043;XQ1054 XQ1043;XQ1054 XQ1041;XQ1051 XQ1041;XQ1041 55875 XQ1052;XQ1053 XQ1030 (XQ1040 series) XQ1041;XQ1051 XQ1041 55875 558751G DCG4/1000G;866A OA2;OA2WA;M8223 OB2;OB2WA;M8224 85A2 OA2WA;M8223 OB2WA;M8224 M8098 M8142 90C1
QS1250 QS2404 QS2406 QV04-7	(5823);(Z900T) M8079 M8162;6201; QE04/10

Tipo	Corrispondente
QV05-10 QV06-20 QV06-20B OV06-20B OV08-100 QV08-100B QV1-150A QV1-150D QV2-250C QY2-100 QY3-65 QY3-125 QY3-125B QY3-1000A QY4-250B QY4-250B QY4-250B QY4-250B QY4-500A QY4-500A QY5-500 QY5-800 RG1-240A RG1-250 RG3-250 RG3-250 RG3-250A RG3-250 RG3-250A RG3-250 RG3	QV05-10;2E26 QE05/40;6146 QE05/40F;6883 QE05/40F;6883 QE05/40H;6159 QE08/200 YL1290 QEL1/150 QEL1/150H;4X150D QEL2/275;4CX250B QB2/250;813 QB3/200;4-65A QB3/300;6155 QB3/300GA;4-125A QBL3.5/2500;8177 QB3.5/750;6156 QB3.5/750GA;4-250A QB4/1100;7527 QB4/1100GA;4-400A QB4/1800;4X500A QB5/1750;6079 QB5/2000;8179 RG1-240A DCG1/250 DCG4/1000ED DCG4/1000ED DCG4/1000G;866A DCG4/5000 RG4-1250 DCG6/18;6693 DCG1/250 DCG4/1000G;866A DCG5/5000GB;872A TB3/750;5867 QB3/300;6155 QB3.5/750;6156 QB5/1750;6079 YD1010 TB5/2500;7092 YL1011 YL1012 YL10101 YL1091 YL1090

serve a dare un'idea immediata d'equivalenza almena a livello della potenza del filamento. La seconda lettera indica la costruzione del tubo (A = diodo; C = triodo; F = pentodo; M == indicatore sintonia). La terza indica l'applicazione (L = = potenza uscita; A = non raddrizzatore: Y = mezza onda; Z = onda intera). Il numero di serie è dato da alcune cifre: la prima indica il tipo di zoccolo, le altre non usate in codice variano a seconda di numeri di catalogo, anno di produzione, considerazioni speciali. Il codice di lettura qui fornito non è comunque da seguirsi rigorosamente perché molte case di produzione hanno immesso negli ultimi tempi sui mercati sigle sui generi assolutamente particolari e molto variabili.

Allo sperimentatore interesseranno comunque soprattutto le equivalenze dirette: ad esse ci si può riferire con tranquillità perché fornite dalle stesse Case produttrici. Un ultimo avvertimento; la rapida evoluzione tecnologica fa si che non tutti i tipi siano sempre disponibili. Molto spesso la sigla rimane nei cataloghi ma il tubo non viene più prodotto: ciò ovviamente vale solo per i tubi nuovi di fabbrica.




### opo i transistor sembrò che la scienza elettronica potesse difficilmente trovare qualcosa di meglio organizzato. La tecnologia di costruzione delle giunzioni a semiconduttore fece subito passi da gigante: si raffinarono fino all'inverosimile i procedimenti di drogaggio e i sistemi di depurazione chimicofisica delle sosanze adoperate. I transistors divennero sempre più piccoli e si abbassarono velocemente i costi di produzione industriali: nelle fabbriche, sotto cappe ad atmosfera controllata e a temperatura condizionata, le macchine prodigiose prima americane poi giapponesi impararono a sfornare milioni di eccezionali transistors senza posa. Ma...qualcuno nel frattempo, auspici le fondazioni di ricerca industriali dei grandi colossi americani del settore elettronico e le pressioni dei gruppi di studio miliitari dell'Air Force che nel contempo si occupava dei sistemi di controllo della navigazione spaziale, trovava che le tecniche di produzione degli strati di germanio già usate per i transistor si prestavano egregiamente anche alla produzione di altri elementi circuitali elettronici, come i resistori, i condensatori, eccetera. Furono perciò dapprima prodotti in via sperimentale alcuni prototipi segretissimi di componenti secondo tali nuove sconosciute tecniche: quindi con uno di quei passaggi logici che ogni tanto molto felicemente la cronaca della Storia concede all'uomo, si giunse a pensare di poter combinare insieme le tecniche dette per realizzare d'un colpo solo l'intero edificio architettonico di un circuito, soprattutto quando questo fosse prevedibile d'essere d'uso comune o anche parte modulare di un complesso più grande. Spieghiamoci meglio con un esempio; costruire diodi semplici

## gli integrati

Tipo	Corrisp	ondente
MIC.7400.J MIC.7401.J MIC.7402.J MIC.7404.J MIC.7405.J MIC.7410.J MIC.7420.J MIC.7430.J MIC.7440.J MIC.7450.J MIC.7451.J MIC.7453.J MIC.7453.J MIC.7454.J MIC.7460.J MIC.7470.J MIC.7470.J	FJH.131 FJH.231 FJH.221 FJH.241 FJH.251 FJH.121 FJH.101 FJH.141 FHL.101 FJH.151 FJH.161 FJH.171 FJH.181 FJY.101 FJJ.101	T 7400 T 7401 T 7402 T 7404 T 7405 T 7410 T 7420 T 7430 T 7440 T 7441A T 7450 T 7451 T 7453 T 7454 T 7460 T 7470
MIC.7473.J MIC.7474.J MIC.7475.J MIC.7476.J MIC.7480.J MIC.7482.J MIC.7493.J MIC.7492.J MIC.7493.J MIC.7493.J MIC.7495.J	FJJ.121 FJJ.131 FJJ.181 FJJ.191 FJH.191 FJH.201 FJH.211 FJJ.141 FJJ.251 FJJ.211 FJJ.231	T 7472 T 7473 T 7474 T 7475 T 7476 T 7480 T 7482 T 7483 T 7490 T 7492 T 7493 T 7495

Esempi di integrati attualmente in produzione.





Tipo	Corrispondente
SN. 4929 N. SN. 4930 N. SN. 4931 N. SN. 4931 N. SN. 4932 N. SN. 4935 N. SN. 7400 N. SN. 7401 N. SN. 7401 N. SN. 7401 N. SN. 7402 N. SN. 7402 N. SN. 7403 N. SN. 7403 N. SN. 7404 N. SN. 7405 N. SN. 7405 N. SN. 7407 N. SN. 7407 N. SN. 7407 N. SN. 7408 N. SN. 7407 N. SN. 7409 N. SN. 7409 N. SN. 7409 N. SN. 7410 N. SN. 7410 N. SN. 7411 N. SN. 7411 N.	FLH.211 FLH.271 FLH.271S
SN. 7416 N. SN. 7417 N. SN. 7420 N. SN. 7423 N. SN. 7426 N. SN. 7426 N. SN. 7430 N. SN. 7437 N. SN. 7438 N. SN. 7440 N. SN. 7441 AN. SN. 7443 N.	FLH.481T FLH.491T FLH.521 FLH.5511 FLH.521 FLH.331 FLH.531 FLH.541 FLH.141 FLH.1401 FLH.281 FLH.281


Tipo	Corrispondente
S.N. 7444 N	FLH.371
SN. 7444 N. SN. 7445 N.	FLL.111
SN. 7446 N.	FLL.121
SN. 7447 N.	FLL.121T
SN. 7448 N.	FLH.551
SN. 7450 N.	FLH.151
SN. 7451 N.	FLH.161
SN. 7453 N.	FLH.171
SN. 7454 N.	FLH.181
SN. 7460 N.	FLY.101
SN. 7470 N.	FLJ.101
SN. 7472 N.	FLJ.111
SN. 7473 N.	FLJ.121
SN. 7474 N.	FLJ.141
SN. 7475 N.	FLJ.151
SN. 7476 N.	FLJ.131
SN. 7480 N.	FLH.221
SN. 7481 N.	FLQ.111
SN. 7482 N.	FLH.231
SN. 7483 N. SN. 7484 N.	FLH.241
	FLQ.121 FLH.431
SN. 7485 N.	
SN. 7486 N. SN. 74 H 87 N	FLH.341 FLH.441
SN. 74 H 67 N.	FLO.101
	FLJ.161
SN. 7490 N. SN. 7490 N. SI	
SN. 7491 AN.	FLJ.221
SN. 7492 N.	FLJ.171
SN. 7493 N.	FLJ.181
SN. 7494 N.	FLJ.231
SN. 7495 N.	FLJ.191
SN. 7496 N.	FLJ.261
SN. 7497 N.	FLJ.331
SN. 49700 N.	FLL.131
SN. 49701 N.	FLL.141
SN. 49702 N.	FLJ.491
SN. 74100 N.	FLJ.301
SN. 74104 N.	FLJ.281


Tipo	Corrispondente
-	
SN. 74105 N.	FLJ.271
SN. 74107 N.	FLJ.341
SN. 74110 N.	FLJ.351
SN. 74111 N.	FLJ.361
SN. 74118 N. SN. 74119 N.	FLJ. 371
	FLJ.371
SN. 74121 N.	FLK.101
SN. 74122 N.	FLK.111
SN. 74123 N.	FLK.121
SN. 74141 N.	FLL.101
SN. 74145 N.	FLL.111T FLY.111
SN. 74150 N.	FLY.121
SN. 74151 N.	FLY.131
SN. 74153 N. SN. 74154 N.	FLY.141
SN. 74155 N.	FLY.151
SN. 74156 N.	FLY.161
SN. 74160 N.	FLJ.401
SN. 74161 N.	FLJ.411
SN. 74162 N.	FLJ.421
SN. 74163 N.	FLJ.431
SN. 74163 N. SN. 74164 N.	FLJ.441
SN. 74165 N.	FLJ.451
SN. 74166 N.	FLJ.461
SN. 74166 N. SN. 74167 N.	FLJ.171
SN. 74180 N.	FLH.421
SN. 74181 N.	FLH.401
SN. 74182 N.	FLH.411
SN. 74 H 183 N	V. FLH.451
SN. 74190 N.	FLJ.201
SN. 74191 N.	FLJ.211
SN. 74192 N.	FLJ.241
SN. 74193 N.	FLJ.251
SN. 74196 N. SN. 74197 N.	FLJ.381
	FLJ.391
SN. 74198 N.	FLJ.311
SN. 74199 N.	FLJ.321
SAA700	(TAA700)
SF252	FHJ101A

Tipo	Corrispondente
SF253	FHJ101B
SF262	FHJ121A
SF263	FHJ121B
SG212	FHH181A
SG213	FHH181B
SG222	FHH141A
SG223	FHH141B
SG232	FHY101
SG242	FHH121A
SG243	FHH121B
SG252	FHH161A°
SG253	GHH161B
SG262	FHH101A
SG263	FHH101B
SG322	FHH201A
SG323	FHH201B
SM62	FHJ141A
SM63	FHJ141B
SN7400N	FJH131
SN7401N	FJH231
SN7401-S1	FJH311
SN7402N	FJH221
SN7403N	FJH291
SN7404N	<b>FJH241</b>
SN7405N	FJH251
SN7405-S1	FJH321
SN7410N	FJH121
SN7413N	FJL131
SN7420N	FJH111
SN7426N	FJH301

Tipo	Corrisponden
SN7430N	FJH101
SN7440N	FJH141
SN7441N	FJL101
SN7442N	FJH261
SN7450N	FJH151
SN7451N	FJH161
SN7453N	FJH171
SN7454N	FJH181
SN7460N	FJY101
SN7470N	FJJ101
SN7472N	FJJ111
SN7473N	FJJ121
SN7474N	FJJ131
SN7475N	FJJ181
SN7476N	FJJ191
SN7480N	FJH191
SN7482N	FJH201
SN7483N SN7486N	FJH211
SN7486N SN7490N	FJH271
SN7491AN	FJJ141
SN7491AN SN7492N	FJJ151 FJJ251
SN7493N	
	FJJ211
SN7496N	<b>FJJ241</b>
SN74107N	FJJ261
SN74118N	FJJ291
SN74119N	FJJ301
SN74121N	FJK 101
SN74151N	FJH441

SN74154N FJH341 SN74155N FJH491 SN74155N FJH491 SN74170N FJQ101 SN74180N FJH281 SN74181N FJH451 SN74191N FJJ401 SN74193N FJJ411 SN76210 TBA500 SN76540 TAA700 SN76550 TAA550 SN76630 TAA630 SN76640 TAA640 TAA131 (OM200) TAA141 (TAA263) TAA151 (TAA293) TAA750 (TAA320) TAA940 (TAA550) TBA271 (TAA550)		
SN74170N FJQ101 SN74180N FJH281 SN74181N FJH451 SN74191N FJJ401 SN74193N FJJ411 SN76210 TBA500 SN76540 TAA700 SN76550 TAA550 SN76630 TAA630 SN76640 TAA640 TAA131 (OM200) TAA141 (TAA263) TAA151 (TAA293) TAA750 (TAA320) TAA940 (TAA550)	SN74154N	FJH341
SN74180N FJH281 SN74181N FJH451 SN74191N FJJ401 SN74193N FJJ411 SN76210 TBA500 SN76540 TAA700 SN76550 TAA550 SN76630 TAA630 SN76640 TAA640 TAA131 (OM200) TAA141 (TAA263) TAA151 (TAA293) TAA750 (TAA320) TAA940 (TAA550) TBA271 (TAA550)		FJH491
SN74181N FJH451 SN74191N FJJ401 SN74193N FJJ411 SN76210 TBA500 SN76540 TAA700 SN76550 TAA550 SN76630 TAA630 SN76640 TAA640 TAA131 (OM200) TAA141 (TAA263) TAA151 (TAA293) TAA750 (TAA320) TAA940 (TAA550) TBA271 (TAA550)		
SN74191N FJJ401 SN74193N FJJ411 SN76210 TBA500 SN76540 TAA700 SN76550 TAA550 SN76630 TAA630 SN76640 TAA640 TAA131 (OM200) TAA141 (TAA263) TAA151 (TAA293) TAA750 (TAA320) TAA940 (TAA550) TBA271 (TAA550)		
SN74193N FJJ411 SN76210 TBA500 SN76540 TAA700 SN76550 TAA550 SN76630 TAA630 SN76640 TAA640 TAA131 (OM200) TAA141 (TAA263) TAA151 (TAA293) TAA750 (TAA320) TAA940 (TAA550) TBA271 (TAA550)		
SN76210 TBA500 SN76540 TAA700 SN76550 TAA550 SN76630 TAA630 SN76640 TAA640 TAA131 (OM200) TAA141 (TAA263) TAA151 (TAA293) TAA750 (TAA320) TAA940 (TAA550) TBA271 (TAA550)		
SN76540 TAA700 SN76550 TAA550 SN76630 TAA630 SN76640 TAA640 TAA131 (OM200) TAA141 (TAA263) TAA151 (TAA293) TAA750 (TAA320) TAA940 (TAA550) TBA271 (TAA550)		- 00
SN76550 TAA550 SN76630 TAA630 SN76640 TAA640 TAA131 (OM200) TAA141 (TAA263) TAA151 (TAA293) TAA750 (TAA320) TAA940 (TAA550) TBA271 (TAA550)		- 25.1000
SN76630 TAA630 SN76640 TAA640 TAA131 (OM200) TAA141 (TAA263) TAA151 (TAA293) TAA750 (TAA320) TAA940 (TAA550) TBA271 (TAA550)		
SN76640 TAA640 TAA131 (OM200) TAA141 (TAA263) TAA151 (TAA293) TAA750 (TAA320) TAA940 (TAA550) TBA271 (TAA550)		
TAA131 (OM200) TAA141 (TAA263) TAA151 (TAA293) TAA750 (TAA320) TAA940 (TAA550) TBA271 (TAA550)		
TAA141 (TAA263) TAA151 (TAA293) TAA750 (TAA320) TAA940 (TAA550) TBA271 (TAA550)	-11.00.0	
TAA151 (TAA293) TAA750 (TAA320) TAA940 (TAA550) TBA271 (TAA550)		\ <i>,</i>
TAA750 (TAA320) TAA940 (TAA550) TBA271 (TAA550)		
TAA940 (TAA550) TBA271 (TAA550)		
TBA271 (TAA550)	22.00	
	TBA271	/
TBA311 (TAA700)	TBA311	(TAA700)
дA702A TAA242	ц <b>А702A</b>	
µA702C TAA241	µA702C	TAA241
1A709 TAA522	µ <b>A709</b>	TAA522
иA709C TAA521	и <b>А709С</b>	TAA521
11A723C TBA281	11A723C	TBA281
JA741 TBA222		
uA741C TBA221		
иA784 TAA640		
μ <b>A785</b> Τ <b>AA700</b>	•	
μ <b>A786</b> TAA630		







Tipico contenitore per integrati.

con anodo e catodo era a quel tempo cosa comune. Ma era altrettanto semplice pensare a costruire, perché usatissimo nei circuiti, un ponte di diodi (4 diodi connessi secondo classico sistema bridge): la tecnica fu combinata dunque per creare d'un colpo solo il sistema 4 diodi a ponte. I computer intanto meravigliavano l'inclita e il volgo: fu immediao rendersi conto che molte configurazioni circuitali logiche utilizzavano pedissequamente le stesse successioni di diodi per creare porte e anelli strutturali dipendenti: ecco allora pensare di cosruire in un unico tutto « integrato » quella certa logica. L'assemblaggio insomma veniva prima fatto dopo aver in mano i componenti; oggi invece si segue quasi il procedimento opposto, i componenti nascendo insieme in un certo disegno che già realizza compiutamente la funzione

per la quale appunto prima i componenti venivano assemblati. Oggi sul mercato si trovano facilmente circuiti integrati che meravigliano per il numero (teorico) di componenti singoli che contengono: quelli usati per i calcolatori tascabili hanno dentro l'equivalente di seimila transistors. Naturalmente, non sembri oziosa l'osservazione, qui parliamo del circuito integrato propriamente detto, non del molto più grosso contenitore che può ingannare per le dimensioni relative.

Evidentemente è stata la miniaturizzazione a decretare il successo della tecnologia integrata; noi aggiungiamo che da non trascurare tra i motivi di successo si trovano la grande facilità di costruzione di apparecchiature complesse utilizzanti integrati, la loro alta affidabilità, la maneggevolezza elettronica in termini di proba-

Ferranti	Fairchild Motorola o ITT	Mullard	National vecchio	Semiconductor nuovo	Siemens	Texas
ZN7400	9002 MC7400	FJH131	DM8000	DM7400	FLH101	SN7400
ZN7461	MC7401	FJH231	DM8001	DM7401	FLH201	SN7401
ZN7402	MC7402	FJH221	DM8002	DM7402	FLH191	SN7402
		FJH291	DM8003	DM7403	FLH291	SN7403
ZN7404	9016 MC7404	FJH241	DM8004	DM7404	FLH211	SN7404
ZN7405	The second second	FJH251	DM8005	DM7405	FLH271	SN7405
ZN7410	9003 MC7410	FJH121	DM8010	DM7410	FLH111	SN7410
ZN7420	9004 MC7420	FJH111	DM8020	DM7420	FLH121	SN7420
ZN7430	MC7430	FJH101	DM8030	DM7430	FLH131	SN7430
ZN7440	9009 MC7440	FJH141	DM8040	DM7440	FLH141	SN7440
ZN7441A		FJL101	DM8840	DM7441	FLL101	SN7441A
V		FJH261	DM8842	DM7442	FLH281	SN7442
ZN7450	9005 MC7450	FJH151	DM8050	DM7450	FLH151	SN7450
ZN7451	MC7451	FJH161	DM8051	DM7451	FLH161	SN7451
ZN7453	9008 MC7453	FJH171	DM8053	DM7453	FLH171	SN7453
ZN7454	MC7454	FJH181	DM8054	DM7454	FLH181	SN7454
ZN7460	9006 MC7460	FJY101	DM8060	DM7460	FLY101	SN7460
ZN7470	1407472	FJJ101	DA SOF SO	T3857493	FLJ101	SN7470 SN7472
ZN7472	MC7472	FJJ111	DM8540	DM7472	FLJ111	SN7473
ZN7473	MC7473	FJJ121	DM8501	DM7473	FLJ121	SN7474
ZN7474	MC7474	FJJ131 FJJ181	DM8510	DM7474 DM7475	FLJ141 FLJ151	SN7475
ZN7475	MC7475	FJJ191	DM8550 DM8500	DM7476	FLJ131	SN7476
ZN7476	MC7476	L22121		DM7483	FLH241	SN7483
			DM8283 DM8086	DM7486	FLH341	SN7486
T117400		FJJ141	DM8530	DM7490	FLJ161	SN7490
ZN7490 ZN7491		FJJ151	Dis10220	12/41/420	FLJ221	SN7491A
ZN7492		FJJ251	DM8532	DM7492	FLJ171	SN7492
ZN7493	MC7493	FJJ211	DM8533	DM7493	FLJ181	SN7493
ZIN 1475	WEC.1475	1 33211	DM8580	DM7495	FLJ191	SN7495
ZN74107		FJJ261	DM8502	DM74107	FLJ271	SN74107
	Motorola		SGS			
	M1C930 MC830		U7A993059X	DM930		SN15830
	MIC932 MC832		U7A993259X	DM932		SN15832
	MIC932 MC833		U7A993359X	DM933		SN15833
	MIC935 MC835		U7A993559X	DM935		SN15835
	MIC936 MC836		U7A993659X	DM936		SN15836
	MIC944 MC844		U7A994459X	DM944		SN15844
	MIC945 MC845		U7A994559X	DM945		SN15845
	MIC946 MC846		U7A994659X	DM946		SN15846
	MIC948 MC848		U7A994859X	DM948		SN15848
	MIC951 MC851		U7A995159X			SN15851
	MIC962 MC862		U7A996259X	DM962		SN15862
	MC1712C	TAA241	U5B771239			SN72702
			U6E771239			
ZLD709C	MC1709C	TAA521	U5B770939	LM709C	TAA251	SN72709
LLL IVI			U6E770939		TAA521	
	MC1710C		U5B771039 U6E771039	LM710C		SN72710
ZLD741C	MCI741C	TAA221	L141	LM741C	ГВА221	SN72741
ZLD141C	MCITTIC	1/3/3441	L141	LM747C	I DINEEL	SN72747

bilità d'errore di cablaggi, la possibilità di sostituzione rapida « indolore » di intere parti di circuiti avariati.

Oggi gli integrati sono la massima espressione della tecnologia elettronica e sono decisamente all'avanguardia in tutti i settori: i successi clamorosi nella navigazione interplanetaria, nella medicina nucleare, nel calcolo automatico, nell'informatica, nella ancora giovane cibernetica sarebbero stati impensabili senza gli integrati. Essi saranno il pane quotidiano di ogni tecnico elettronico almeno sino agli anni ottanta. I computer di Houston, cui ultimamente sono stati affidati calcoli sui problemi dell'organizzazione umana del

2000, hanno già decretato che l'elettronica componentistica è alla vigilia di una nuova rivoluzione che daterà all'incirca dal 1980: staremo a vedere.

Sono così tanti già gli integrati usati che è difficilissimo tentarne una classificazione: questa comunque esulerebbe dai limiti di questo lavoro. Basterà qui distinguere a larghis-

Fairchild	Motorola	Texas	Philips Ford	ITT	Sescosem	Stewart Warner	Raytheon	RCA	N S
9093	MC 953	SN 159093	RD 9093	MIC 9093	SEC 993	SW 705	BC 9093		DM 9093
9094	MC 954	SN 159094	PD 9084	MIC 9094	SFC 994	SW 708	RC 9094		DM 9084
9007	MC 965	SN 159097	PD 9087	MIC 9097	SFC 997	SW 709	RC 9097	1	DM 9097
9099	MC 962	SN 159099	PD 9099	MIC 9099	SFC 999	SW 706	RC 9089		DM 9009
9930	MC 930	SN 15930	PD 9930	MIC 930	SFC 930	SW 930	RC 930	CD 2360	DM 930
9831	MC 931	SN 15931	PD 9031	MIC 931			110 000		
9932	MC 932	SN 15032	PD 9932	MIC 932	SFC 932	SW 932	RC 932	CD 2306	DM 932
9933	MC 933	SN 15933	PD 9933	MIC 933	SFC 933	SW 933	RC 933	CD 2314	DM 333
	MC 934	SN 15834					1	1	1
	MC 936	SN 15038						1	
9935	MC 940	SN 15936	PD 9935		SFC 935	SW 935	RC 940		DM 935
9936	MC 936	SN 16936	PD 9836	MIC 936	SFC 936	SW 936	RC 936	CD 2310	DM 936
9837	MC 937	SN 15937	PD 9937	MIC 937		SW 937	RC 937	CD 2311	DM 937
9944	MC 944	SN 15944	PD 9944	MIC 944	SFC 944	SW 944	RC 944	CD 2307	DM 944
9945	MC 945	SN 15945	PD 9945	MIC 945	SFC 945	SW 945	RC 945	CO 2304	DM 945
9946	MC 946	SN 15846	PD 9946	MIC 946	SFC 946	SW 946	RC 946	CD 2302	DM 946
9946	MC 948	SN 15948	PD 9948	MIC 948	SFC 948	SW 948	RC 948	CD 2305	DM 948
9946	MC 949	SN 15949	PD 9948	MIC 949		SW 949	RC 949	CD 2303	OM 949
9950	MC 950	SN 15950	PD 9950	MIC 950	1	SW 950	RC 950	1	1
9951	MC 951	SN 15951	PD 9951	MIC 951	SFC 951	SW 951	RC 951	1	DM 951
	MC 957	SN 15957		1					1.
	MC 958	SN 15958							1
9961	MC 961	SN 15961	PD 9961	MIC 961		SW 961	RC 961	CD 2301	DM 961
9962	MC 962	SN 15962	PD 9962	MIC 962	SFC 962	SW 962	RC 962	CD 2308	DM 962
9963	MC 963	SN 15963	PD 9963	MIC 963		SW 963	RC 963	CD 2309	DM 963

simo raggio tra quelli cosiddetti logici (usati soprattutto nei calcolatori elettronici e nelle macchine di calcolo automatico) e genericamente gli altri. Lo sperimentatore potrà ciò nonostante usare tranquillamente gli uni e gli altri a seconda delle esigenze specifiche di progetto. Gli integrati sono estremamente flessibili nell'uso con la sola condizione del non superamento delle correnti massime di lavoro.

Motorola	Signetics	Maturala	Stewart
MC 201	SE 101	MC 301	SW 301
MC 202	SE 102	MC 302	SW 302
MC 203	SE 106	MC 303	SW 303
MC 204	SE 110	MC 304	SW 304
MC 206	SE 150	MC 306	SW 305
MC 206	SE 116	MC 306	SW 306
MC 207	CS 700	MC 307	SW 307
MC 206	CS 701	MC 306	SP 306
MC 209	CS 124	MC 309	ZM 308
MC 210	CS 704	MC 310	SW 310
MC 212	03704	MC 311	SW 311
MC 213		MC 351	SW 351
MC 215 MC 217	CS 706	MC 352	SW 352
MIC 217	CS 709	MC 353	SW 353
MC 251	N	MC 354	SW 354
MC 251	NE 101		
MC 262 MC 263	NE 102	MC 355	SW 355
MC 253 MC 254	NE 106	MC 356	SW 356
	NE 110	MC 357	SW 357
MC 255	NE 150	MC 358	SW 358
MC 256	NE 115	MC 359	SW 359
MC 257	NE 700	l	
MC 258	NE 701	MC 360	SW 360
MC 269	NE 124	MC 361	SW 361

Queste dipendono essenzialmente dalle tensioni di alimentazione, supposti corretti i circuiti di connessione: la tensione 5,5 V è usata fondamentalmente negli integrati logici. Il valore è così importante che sono stati creati alimentatori stabilizzati con questo valore di tensione. Attentissimi perciò in pratica a controllare bene circuiti e tensioni perché siano esatti, ad evitare rischi di distruzione. Per l'uso pratico

Sylvania	Texas	Transitron	Sylvania	Texas	Transitron	Sylvania	Texas	Transitron	Sylvania	Texas	Transitron
SF 20	SNF 20	TFF 3011	SF 250	SNF 250	TFF 3241	SG 113	SNG 113	TNG 3254	SG 242	SNG 242	TNG 3142
SF 21	SNF 21	TFF 3013	SF 251	SNF 251	TFF 3243	SG 120	SNG 120	TNG 3051	SG 243	SNG 243	TNG 3144
SF 22	SNF 22	TFF 3012	SF 252	SNF 262	TFF 3242	SG 121	SNG 121	TNG 3053	0.02.40	0.10 240	.110 3 144
SF 23	SNF 23	TFF 3014	SF 253	SNF 253	TFF 3244	SG 172	SNG 122	TNG 3052	SG 250	SNG 250	TNG 4445
			SF 260	SNF 260	TFF 3341	SG 123	SNG 123	TNG 3054	SG 261	SNG 251	TNG 4447
SF 50	SNF 50	TFF 3211	SF 261	SNF 261	TFF 3343	SG 140	SNG 140	TNG 3411	SG 252	SNG 252	TNG 4446
SF 51	SNF 51	TFF 3213	SF 262	SNF 262	TFF 3342	SG 141	SNG 141	TNG 3413	SG 253	SNG 253	TNG 4448
SF 52	SNF 52	TFF 3212	SF 263	SNF 263	TFF 3344	SG 142	SNG 142	TNG 3412	SG 260	SNG 260	TNG 3041
SF 53	SNF 53	TFF 3214				SG 143	SNG 143	TNG 3414	SG 261	SNG 261	TNG 3043
SF 60	SNF 60	TFF 3311	SG 40	SNG 40	TNG 3111	8G 150	SNG 150	TNG 4511	SG 262	SNG 262	TNG 3042
SF 61	SNF 61	TFF 3313	SG 41 SG 42	SNG 41	TNG 3113	SG 161	SNG 151		SG 263	SNG 253	TNG 3044
SF 62	SNF 62	TFF 3312		SNG 42	TNG 3112	SG 162	SNG 152	TNG 4512			
SF 63	SNF 63	TFF 3314	SG 43 SG 50	SNG 43 SNG 50	TNG 3114 TNG 4416	SG 170	SNG 170	TNG 4011	SG 270	SNG 270	TNG 4041
SF 100	SNF 100	TFF 3221	SG 50	SNG 51	TNG 4415	SG 171	SNG 171	T.10 1010	SG 271	SNG 271	
SF 101	SNF 100	TFF 3223	SG 52	SNG 52	TNG 4416	SG 172 SG 173	SNG 172 SNG 173	TNG 4012	SG 272	SNG 272	TNG 4042
SF 102	SNF 102	TFF 3222	8G 53	SNG 63	TNG 4418	SG 173	SNG 1/3 SNG 160	TNO 2511	SG 273	SNG 273	
SF 103	SNF 103	TFF 3224	SG 60	SNG 80	TNG 3011	SG 181	SNG 181	TNG 3511 TNG 3613	SG 280	SNG 280	TNG 6251
SF 110	SNF 110	TFF 3225	SG 61	SNG 61	TNG 3013	SG 182	SNG 182	TNG 3612	SG 281	SNG 281	TNG 8263
SF 111	SNF 111	TFF 3227	SG 82	SNG 82	TNG 3012	SG 183	SNG 183	TNG 3512	SG 282 SG 263	SNG 282 SNG 283	TNG 8252
SF 112	SNF 112	TFF 3228	SG 63	SNG 63	TNG 3014	SG 190	SNG 190	TNG 3314	SG 263	2MG 583	TNG 8254
SF 113	SNF 113	TFF 3228	SG 70	SNG 70	TNG 4256	SG 191	SNG 191	TNG 3317	SG 290	SNG 290	TNG 7911
	1		SG 71	SNG 71	TNG 4257	SG 192	SNG 192	TNG 3318	SG 291	SNG 291	ING /911
SF 120	SNF 120	TFF 3251	SG 72	SNG 72	TNG 4258	SG 193	SNG 193	TNG 3318	SG 292	SNG 292	TNG 7912
SF 121	SNF 121	TFF 3253	SG 73	SNG 73	TNG 4268	S			SG 293	SNG 293	1140 /912
SF 122	SNF 122	TFF 3252	SG 80	SNG 80	TNG 8011	SG 210	SNG 210	TNG 3281	56 155	3140 233	
SF 123	SNF 123	TFF 3254	SG 81	SNG 81	TNG 8013	SG 211	SNG 211	TNG 3283	SG 300	SNG 300	TNG 4345
SF 130	SNF 130	TFF 3255	SG 82	SNG 82	TNG 8012	SG 212	SNG 212	TNG 3282	8G 301	SNG 301	TNG 4347
SF 131	SNF 131	TFF 3257	SG 83	SNG 83	TNG 8014	SG 213	SNG 213	TNG 3284	SG 302	SNG 302	TNG 4346
SF 132	SNF 132	TFF 3256	SG 90	SNG 90	TNG 4811	SG 220	SNG 220	TNG 3441	SG 303	SNG 303	TNG 4346
SF 133	SNF 133	TFF 3258	SG 91	5NG 91	TNG 4813	SG 221	SNG 221	TNG 3443	8G 310	SNG 310	TNG 4285
			SG 92	SNG 92	TNG 4812	SG 222	SNG 222	TNG 3442	SG 311	SNG 311	TNG 4287
SF 200	SNF 200		SG 93	SNG 93	TNG 4814	SG 223	SNG 223	TNG 3444	SG 312	SNG 312	TNG 4286
SF 201	SNF 201		SG 100	SNG 100	TNG 4315				SG 313	SNG 313	TNG 4288
SF 202	SNF 202	1	SG 101	SNG 101	TNG 4317	SG 230	SNG 230	TNG 4541			
SF 203	SNF 203		8G 102	SNG 102	TNG 4318	SG 231	SNG 231				
SF 210	SNF 210		SG 103	SNG 103	TNG 4318	SG 232	SNG 232	TNG 4542			
SF 211	SNF 211		8G 110	SNG 110	TNG 3251	SG 233	SNG 233		14		
SF 212 SF 213	SNF 212 SNF 213		SG 111 SG 112	SNG 111 SNG 112	TNG 3253 TNG 3252	SG 240 SG 241	SNG 240 SNG 241	TNG 3141 TNG 3143			

Motorola	Sylvania	Raytheon	Philos	Transitron	Wastinghouse	Motorola	Sylvania	Raytheon	Philoo	Transitron	Westinghous
MC 2105	SG 280	RG 260	P 9625-61	TG 260	6 G 260	MC 2152	SG 231	RG 231	P 9631-71	TG 231	6 G 231
MC 2106	SG 270	RG 270	P 9629-61	TG 270	6 G 270	MC 2153	SG 241	RG 241	P 9620-71	TG 241	6 G 241
MC 2107	SG 320	RG 320	P 9622-61	TG 320	6 G 320	MC 2154	SG 251	RG 261	P 9630-71	TG 251	6 G 251
MC 2109	SF 250	RF 250	P 9623-61	TF 250	6 F 250	MC 2155	SG 261	RG 261	P 9625-71	TG 261	8 G 261 8 G 271
MC 2110	SF 260	RF 260	P 9626-61	TF 260	6 F 260	MC 2156	SG 271	RG 271	P 9629-71		6 G 321
MC 2111 MC 2112	SG 200 SG 300	RG 200 RG 300	P 9634-61 P 9637-61	TG 200	6 G 200 6 G 300	MC 2157 MC 2159	SG 321. SF 251	RG 321 RF 251	P 9622-71 P 9623-71	TF 261	8 F 261
MC 2113	SG 310	RG 310	P 9632-61	TG 310	6 G 310	MC 2160 MC 2161	SF 261 SG 201	RF 261 RG 201	P 9626-71 P 9634-71	TF 261 TG 201	6 F 261 8 G 201
MC 2123	SF 120	RF 120	Į.	TF 120	6 F 120	MC 2162	SG 301	RG 301	P 9637-71	TG 301	6 G 301
MC 2124	SF 130	RF 130		TF 130	6 F 130	MC 2163	SG 311	RG 311	P 9632-71	TG 311	8 G 311
MC 2125	SF 200	RF 200	P 9624-61		6 F 200	MC 2103	33.11				
MC 2126	SF 210	RF 210	P 9627-61		6 F 210	MC 2173	SF 121	RF 121		TF 121	8 F 121
				1		MC 2174	SF 131	RF 131		TF 131	8 F 131
MC 2150	SG 211	RG 211	P 9628-71	TG 211	6 G 2 1 1	MC 2175	SF 201	RF 201	P 9624-71	1	6 F 201
MC 2151	SG 221	RG 221	P 9621-69	TG 221	6 G 221	MC 2176	SF 211	RF 211	P 9627-71	1	6 F 211

Fairchild	Sescosem	NS	RCA	GE	sgs	177	ATC
μ <b>Α 70</b> 2			CA 3031	-			
-			CA 3032		μA 709	MIC 709	TAA 521
μA 709	SFC 2709				μA 710	MIC 710	
μA 710	SFC 2710	1		1	μA 711	MIC 711	
μΑ 711	SFC 2711		1		μA 712	MIC 712	1
μA 712					1 2000		1
					L 123	MIC 723	1
μA 723					1 2 .20	MIC 726	ì
μA 726	1				μA 727		
μ <b>Α</b> 727	1						
	1			PA 424	L 141	MIC 741	
μΑ 741	1			11.72	1		
μ <b>Α 74</b> 2							
μA 748	SFC 2748						
μA 777	SFC 2101	LM 101					

Motorola	National S	Semiconductor	conductor Texas		Signetics		Fairchild	Sprague	Transitron
MC 7405 MC 7410 MC 7420 MC 7430 MC 7440 MC 7441 MC 7451 MC 7451 MC 7453 MC 7453 MC 7454	DM 8010 DM 8020 DM 8030 DM 8040 DM 8840 DM 8050 DM 8051 DM 8053 DM 8054	SN 7410 SN 7420 SN 7430 SN 7440 SN 7441 SN 7450 SN 7451 SN 7453 SN 7454	SN 7405 SN 7410 SN 7420 SN 7430 SN 7440 SN 7441 SN 7450 SN 7451 SN 7453 SN 7454	N 7410 N 7420 N 7430 N 7440 N 7441 N 7450 N 7451 N 7453 N 7454	N 8870 N 8816 N 8808 N 8855 N 8840 N 8848	FJH 121 FJH 111 FJH 141 FJH 141 FJH 151 FJH 151 FJH 161	9315-69	USN 7410 USN 7420 USN 7420 USN 7440 USN 7441 USN 7451 USN 7451 USN 7453 USN 7454	TG 7410 TG 7420 TG 7430 TG 7440 TG 7441 TG 7450 TG 7451 TG 7453 TG 7454
MC 7460 MC 7472 MC 7473 MC 7475 MC 7476 MC 7479 MC 7493	DM 8060 DM 8501 DM 8550 DM 8500 DM 8510 DM 8533	SN 7460 SN 7473 SN 7475 SN 7476 SN 7474 SN 7493	SN 7460 SN 7472 SN 7473 SN 7475 SN 7476 SN 7474 SN 7493	N 7460 N 7472 N 7473 N 7475 N 7476 N 7474	N 8806 N 8829 N 8822 N 8828	FJY 101 FJJ 111 FJJ 121 FJJ 131 FJJ 221		USN 7460 USN 7472 USN 7473 USN 7474 USN 7493	TG 7460 TF 7472 TF 7473

Motorola	Sylvania	Raytheon	Phileo	Transitron	Westinghouse	Motorola	Sylvania	Raytheon	Philco	Transitron	Westinghou
MC 400	SG 42	RG 42		TG 42		MC 456	SG 123	RG 123		TG 123	
MC 400 MC 401	SG 52	RG 52	1	TG 52		MC 457	SG 133	RG 133		TG 133	1
MC 401	SG 62	RG 62	l	TG 62	1 1	MC 458	SG 143	RG 143		TG 143	1
	5G 92	RG 92		TG 92		MC 459	SG 153	RG 153	1	TG 153	1
MC 403		RG 102		TG 102	1 8		1	ì	<b>{</b>		1
WC 404	SG 102	HG 102		10.00		MC 460	SG 173	RG 173		TG 173	Į.
	I	RG 112	1	TG 112		MC 461	SG 183	RG 183	1	TG 183	1
WC 405	9G 112			TG 122		MC 462	SG 193	RG 193		TG 193	1
WC 406	SG 122	RG 122		TG 132	1 1	MC 463	SF 13	RF 13			1
MC 407	SG 132	RG 132	<b>,</b>	TG 142		MC 464	SF 23	RF 23	1	TF 23	
MC 408	SG 142	RG 142	1				0. 20			l	
MC 409	SG 152	RG 152	1	TG 152		MC 465	SF 53	RF 53		TF 53	
		1	1			MC 466	SF 63	RF 63		TF 63	
MC 410	SG 172	RG 172	1	TG 172		MC 467	0.00	1	1		
MC 411	SG 182	RG 182		TG 182		MC 468			1		
MC 412	SG 192	RG 192		TG 192		MC 469	SG 163	RG 163	1		1
WC 413	SF 12	RF 12		l		WC 405	30 103	110 100	1	1	1
MC 414	SF 22	RF 22		TF 22		MC 470	SG 73	RG 73	1	TG 73	1
		1	1			MC 471	SF 33	RF 33	1	1 -	1
MC 415	SF 52	RF 52		TF 52		MC 472	J 3r 35	1 " 33			1
MC 416	SF 62	RF 62		TF 62		MC 473	SF 103	RF 103		TF 103	1
MC 417	1					MC 473	SF 113	RF 113		TF 113	
MC 418	1					MC 475	31 113	1 " " " "	Į.		
MC 419	SG 162	RG 162			1	MC 475	SG 63	RG 83		TG 83	
	1						SG 283	RG 283	P 9635-79	TG 283	6 G 283
MC 420	SG 72	RG 72	1	TG 72	1	MC 477	30 283	NG 203	F 3033-70	7.0 2.03	100.00
MC 421	SG 32	RF 32	1	1	1		SG 40	BG 40	1	TG 40	
MC 422		1		1	1 1	MC 500	SG 50	RG 60		TG 50	
MC 423	SF 102	RF 102	1	TF 102		MC 501		RG 60	1	TG 60	
MC 424	SF 112	RF 112	1	TF 112		MC 502	SG 60			TG 90	
MC 425	I /	1	1			MC 503	SG 90	RG 90		TG 100	}
MC 426	SG 82	RG 82	1	TG 82		MC 504	SG 100	RG 100		10 100	1
MC 427	SG 282	RG 282	P 9635-69	TG 282	6 G 282					70.00	1
MIC 421	J ~~	1				MC 505	SG 110	RG 110		TG 110	1
MC 450	SG 43	RG 43		TG 43		MC 506	SG 120	RG 120		TG 120	1
MC 450 MC 451	SG 53	RG 53		TG 53		MC 507	SG 130	RG 130	1	TG 130	
	SG 63	RG 63		TG 63		MC 508	SG 140	RG 140		TG 140	
MC 452	SG 93	RG 93		TG 93		MC 509	SG 150	RG 150		TG 150	
MC 453	SG 103	RG 103		TG 103						man and and	
MC 454	56 103	NG 703		1		MC 510	SG 170	RG 170		TG 170	1
MC 455	SG 113	RG 113		TG 113		MC 511	SG 180	RG 180		TG 180	

Motorola	National	Semiconductor	Texas		egnetics	ATC	Feirchild	Sprague	Yransitro
MC 3000		1	SN 74 H 00	N 8 H 80	S8 H B0		9200-59		
MC 3004			SN 74 H 01	14 0 11 00	301180	i	9200-58		
MC 3005		1	SN 74 H 10	N 8 H 70	CO 11 70				
MC 3006				N 8 H /U	S8 H 70		9003-59		1
mc 3000			SN 74 H 11		ł				1
MC 3010	1				200				1
			SN 74 H 20	N 8 H 16	S8 H 16		9004-59		
MC 3011	1		SN 74 H 21					A .	
MC 3012			SN 74 H 22					1	
MC 3015							9007-59		
						i i	-40.00		
MC 3020	4	1	SN 74 H 50				9005-59		
MC 3025	1		SN 74 H 40				9009-59		
MC 3030			SN 74 H 60				9008-59		
MC 3052			u		1		9001-59		
							9001-59		1
MC 3100			SN 54 H 00				1		
MC 3104			SN 54 H 01				9200-51		
MC 3105			SN 54 H 01						
MC 3106							9003-51	1	
3100	1		SN 54 H 11	1					
MC 3110			SN 54 H 20				9004-51		
MC 3111			SN 54 H 21						1
MC 3112			SN 54 H 22						1
MC 3115							9007-51		
	1	1				ľ	5007-51		
MC 3120		1	SN 54 H 50				9005-51		
MC 3125			SN 54 H 40				9009-51		
MC 3130			SN 54 H 60					1	
			014 54 11 00				9006-51		
MC 3152									
MC 4004			SN 7481				9001-51		1
MC GUUG	1		SN /481			1			
MC 5400		SN 5400	SN 5400	1	\$ 8880			USN 5400	
MC 5401			SN 5401		S 8881			USN 5401	
WC 6402			SN 5402					USN 5402	
MC 5404			SN 5404				9016-51	0011 3-102	
							1		
WC 5405			SN 5405						
MC 5410		SN 5410	SN 5410		\$ 8870			USN 5410	1
#C 5420		SN 5420	SN 5420		5 8816		1		
WC 5430	1		SN 5430	1	S 8808			USN 5420	
MC 5440	1	SN 5440	SN 5440		\$ 8855			USN 5430	
MC 5441	1	G. 3440	SN 5441		3 6000		1	USN 5440	
	1		34 5441						1
WC 5450	1		SN 5450						1
	1				S 8840			U\$N 5450	1
AC 5451	1		SN 5451		1			USN 5461	1
WC 5453			SN 5453		S 8848			USN 5453	
MC 5454			SN 5454				1	USN 5454	1
MC 5460	1		SN 5460		S 8806			USN 5480	
		l l					1		
AC 5472		1	SN 5472	[	\$ 8829		1	USN 5472	
AC 5473	DM 7501	SN 5473	SN 5473		S 8822			USN 5473	
AC 5475			SN 5475					USN 54/3	
AC 5476	i	SN 5476	SN 5476				1		
AC 5479	DM 7510	SN 5474	SN 5474		S 8828			I	
AC 5493	DM 7533	34 34/4	SN 5493		2 9970			USN 5474	
TC 3433	DIM /333		214 2497					USN 5493	1
40.2400	000 0000	CN 7400	CAL 7400				- 1		
AC 7400	DM 8000	SN 7400	SN 7400	N 7400	N 8880	FJH 131		USN 7400	TG 7400
IC 7401	DM 8001	SN 7401	SN 7401	N 7401	N 8881	FJH 231		USN 7401	TG 7401
C 7402			SN 7402	N 7402		F JH 221		USN 7402	TG 7402
HC 7404			SN 7404				9016-59		

converrà ricordare l'importanza degli zoccoli e per ragioni di ordine e di sicurezza (il circuito può essere controllato senza inserire i dispositivi leggendo i numeri dei piedini) e per poter fare saldature senza difficoltà (incrementi dannosi di temperatura) lasciando intatti gli integrati stessi che così rimangono nuovi. In ogni caso gli integrati vanno trattati con delicatezza: esistono in

commercio vari accessori d'uso (come le pinzette d'estrazione per non stortare i piedini) per facilitare il loro maneggio. Si eviti nei montaggi di limare meccanicamente i contenitori, così come ci è già capitato di vedere: i contenitori sono calcolati dall'industria anche per ragioni di dissipazione termica ed ogni intervento normalmente tende a peggiorare la situazione di funzionamento di regi-

me. Nelle pagine che seguono appaiono gran parte degli integrati in commercio con gli equivalenti ed i corrispondenti: letti con accortezza i valori di tensione da usare, ci si ricordi che nulla impedisce di usare in modo particolare gli integrati stessi: cioè è possibile usare anche in parte un amplificatore operazionale tralasciando di collegare alcuni ingressi, o opportunamente collegando cer-

Motorole	Stawart- Warner	RCA	Motorola	Stewart- Warner	RCA	Motorqia	Stowart- Warner	RCA	Motorola	Stawart- Warner	RCA
MC 301	SW 301		MC 360	SW 360		MC 1020	5W 1020		MC 1200	SW 1209	
MC 302	SW 302		MC 361	SW 361		MC 1021	SW 1021		INC. 1200	049 1209	
MC 303	SW 303					MC 1022	SW 1022	1	MC 1210	SW 1210	
MC 304	SW 304		MC 1001	SW 1001		MC 1024	SW 1022	1			
MC 305	SW 306		MC 1002	SW 1002		MC 1026			MC 1211	SW 1211	
			MC 1003	SW 1003		MC 1029	SW 1026		MC 1212	SW 1212	
MC 306	SW 306		MC 1006	SW 1004		INC 1029	SW 1029		MC 1213	SW 1213	
MC 307	SW 307		MC 1005	SW 1005				1	MC 1214	SW 1214	
MC 306	SW 308		MC 1008	SW 1006		MC 1030	SW 1030		MC 1215	SW 1215	
MC 306	SW 300		MC 1007			MC 1031	SW 1031		MC 1216	SW 1216	
MC 310	SW 310		MC 1008	SW 1007		MC 1033	SW 1033		MC 1217	SW 1217	
MC 311	SW 311			SW 1008					MC 1218	SW 1218	
	G. 51,		MC 1008	SW 1008		MC 1950		CD 2150	MC 1219	SW 1219	
MC 361	SW 351					MC 1051		CD 2151			
MC 362	SW 362		MC 1010	SW 1010		MC 1062		CD 2152	MC 1220	SW 1220	
MC 363	SW 363		MC 1011	SW 1011					MC 1221	SW 1221	
MC 354	SW 354		MC 1012	SW 1012		MC 1201	SW 1201		MC 1222	SW 1222	
MC 366			MC 1013	SW 1013		MC 1202	SW 1202		MC 1224	SW 1224	
ML 300	SW 366		MC 1014	SW 1014		MC 1203	SW 1203	1	MC 1225	SW 1225	
***			MC 1015	SW 1015		MC 1204	SW 1204		MC 1229	SW 1229	
MC 386	SW 368		MC 1016	SW 1016		MC 1205	SW 1206				
MC 367	SW 367		MC 1017	SW 1017		MC 1206	SW 1205		MC 1230	SW 1230	
MC 368	SW 358		MC 1018	SW 1018		MC 1207	SW 1207		MC 1231	SW 1231	
MC 350	SW 359		MC 1019	SW 1019		MC 1200	SW 1208	d	MC 1233	SW 1233	

ti piedini con intelligenza. Se infatti è vero che un dato integrato possiede tre stadi separati elettricamente, è possibile usare uno stadio per una funzione, il secondo per un'altra diversa, e tralasciare il terzo perché esuberante. Gli sperimentatori accaniti si divertono con successo ad usare diversamente le logiche o i circuiti reazionati scoprendo sempre nuove possibilità: non certo per deluderli assicuriamo che ciò è pratica comune nei laboratori di ricerca industriali dove, fatto un integrato per una certa funzione, si scoprono fa-

Mosorola	Stewart- Warner		Mosorole	Stewart- Warner
MC 1001	SW 1001		MC 1201	SW 1201
MC 1002	SW 1002		MC 1202	SW 1202
MC 1003	SW 1003		MC 1203	SW 1203
MC 1004	SW 1004		MC 1204	SW 1204
MC 1006	SW 1005		MC 1205	SW 1205
MC 1006	SW 1006		MC 1206	SW 1208
MC 1007	SW 1007		MC 1207	SW 1207
MC 1008	SW 1006		MC 1208	SW 1208
MC 1009	SW 1009		MC 1209	SW 1200
MC 1010	SW 1010		MC 1210	SW 1210
MC 1011	SW 1011		MC 1211	SW 1211
MC 1012	SW 1012		MC 1212	SW 1212
MC 1013	SW 1013		MC 1213	SW 1213
MC 1014	SW 1014		MC 1214	SW 1214
MC 1016	SW 1015		MC 1216	SW 1215
MC 1016	SW 1018		MC 1218	SW 1216
MC 1017	SW 1017		MC 1217	SW 1217
MC 1018	SW 1018		MC 1218	SW 1216
MC 1019	SW 1019		MC 1219	SW 1219
MC 1020	SW 1020		MC 1220	SW 1220
MC 1021	SW 1021		MC 1221	SW 1221
MC 1022	SW 1022		MC 1222	SW 1222
MC 1024	SW 1024		MC 1224	SW 1224
MC 1026	SW 1025		MC 1225	SW 1225
MC 1029	SW 1029		MC 1229	SW 1226
MC 1030	SW 1030		MC 1230	SW 1230
MC 1031	SW 1031	1	MC 1231 MC 1233	SW 123
MC 1033	SW 1033			

cilmente altre possibilità suggerendo un nuovo integrato da realizzare.

Poiché infine i contenitori hanno la loro importanza pratica, insieme alle tabelle pubblichiamo alcuni disegni esplicativi: invitiamo comunque il lettore a richiedere dell'integrato che gli interessa i « data » alla Casa costruttrice, perché troverà così altre e più utili notizie. Le solite ragioni di spazio ci impediscono di dilungarci più diffusamente, preferendo rimandare alla letteratura specializzata (vedi bibliografia) e alle pagine via via

Yexas	Sesoosem	Signetics	Sprague		Texas	Sescosem	Signetics	Sprague
N 74 H 00	SEC 400 H	S 74 H 00	USN 74 H 00		SN 74 H 61	SFC 451 H		USN 74 H 51
N 74 H 01	SFC 401 H	S 74 H 01	USN 74 H 01	137.55	SN 74 H 52	SFC 452 H	S 74 H 62	USN 74 H 52
N 74 H 04	3FC 401 H	S 74 H 04	USN 74 H 04	47	SN 74 H 63	SFC 453 H		USN 74 H 53
N 74 H 05		S 74 H 05	USN 74 H 06	17.5				
N /4 N US	1	3741103	034741145	15.	SN 74 H 54	SFC 454 H	]	USN 74 H 54
					SN 74 H 65	SFC 456 H		USN 74 H 55
N 74 H 10	SFC 410 H	S 74 H 10	USN 74 H 10		SN 74 H 60	SFC 480 H		USN 74 H 60
SN 74 H 11	SFC 411 H	S 74 H 11	USN 74 H 11	1.7	SN 74 H 61	SFC 461 H		USN 74 H 61
	37041711	3,4,,,,	00	200	SN 74 H 62			USN 74 H 62
SN 74 H 20	SFC 420 H	S 74 H 20	USN 74 H 20	4		l l		
SN 74 H 21	SFC 421 H	S 74 H 21	USN 74 H 21	100	SN 74 H 71	SFC 471 H		USN 74 H 71
SN 74 H 22	SFC 422 H	374,72	USN 74 H 22	100	SN 74 H 72	SFC 472 H		USN 74 H 72
SN 74 H 30	SFC 430 H		USN 74 H 30		SN 74 H 73			USN 74 H 73
,	5.5.00			100	SN 74 H 74			.USN 74 H 74
SN 74 H 40	SFC 440 H		USN 74 H 40		SN 74 H 76			USN 74 H 76
8N 74 H 50	SFC 450 H		USN 74 H 50	Y., 1	SN 74 H 78			USN 74 H 78

Motorola	Sylvania	Raytheon	Philos	Transitron	Westinghouse	Motorole	Sylvania	Raytheon	Philos	Transitron	Westinghouse
MC 512	SG 190	RG 190		TG 190		MC 657	SG 131	RG 131		TG 131	
MC 513	SF 10	RF 10	1	7.5.00	l l	MC 568	9G 141	RG 141		TG 141	<b>\</b>
MC 514	SF 20	RF 20		YF 20		MC 559	9G 151	RG 151		TG 151	1
	SF 50	8F 50	1	TF 60	1	MC 580	SG 171	RG 171		TG 171	
MC 515				TF 80	l l	MC 581	SG 181	RG 181		TG 181	1
MC 516	SF 60	RF 60		11-00		MC 642	SG 191	RG 191		TG 191	
MC 519	SG 160	RG 160	l .			MC 563	SF 11	RF 11			
MC 520	SG 70	RG 70		TG 70		MC 564	SF 21			TF 21	1
MC 521	SF 30	RF 30	l	1		MC 566	SF 51	RF 51		TF 51	
MC 522	l					MC 586	SF 61	RF 61	ľ	TF 61	
MC 523	SF 100 =	RF 100		TF 100		MC 567	J				
MC 524	SF 110	RF 110		TF 110	1	MC 568	l .			\	1
MC 525		1	1			MC 568	SG 161	RG 161			
MC 526	SG 80	RG 80		TG 80						TG 71	
MC 527	SG 280	RG 280	P 9635-61	TG 289	6 G 280	MC 570	SG 71	RG 71	l	1071	
l	1	1				MC 671	8F 31	RF 31	l		1
MC 550	SG 41	RG 41	1	TG 41		MC 572			l	TF 101	1
MC 561	SG 51	RG 51	1	TG 51	,	MC 673	SF 101	RF 100/101	l		1
MC 552	SG 61	RG 61	1	TG 81		MC 574	SF 111	RF 111		TF 111	1
MC 563	SG 91	RG 91		TG 91		MC 575	l .	I	l	TG 81	1
MC 564	SG 101	RG 101		TG 101	l	MC 576	9G 81	RG 61		1G 81 1G 281	8 G 281
1	1		1			MC 577	SG 281	RG 281	P 9635-71	10 281	6 G 261
MC 555	SG 111	RG 111	1	TG 111				05.01			1
MC 586	SG 121	RG 121	1	YG 121		MC 864	1	RF 21	1		1

Yexas	Fairchild	Motorole	Signetics	Transitron	Sylvenia	N S	Sescosem	Sprague	ıπ	Sigmens	Fermenti	ятс
	9007	MC 7400	N 7400	TG 7400		DM 8000	SFC 400	USN 7400	MIC 7400	FLH 101	ZN 7400	FJH 131
SN 7400	9002	MC 7401	N 7401	TG 7401		DM 8001	SFC 401	USN 7401	MIC 7401	FLH 201	ZN 7401	
SN 7401		MC 7402	N 7402	TG 7402		DM 8002	SFC 402	USN 7402	MIC 7402	FLH 191	ZN 7402	FJH 221
SN 7402	(9015)	IIIC / 402	14,402	TG 7403		DM 8003	SFC 403	Į.	MIC 7403	FLH 261	ì	FJH 291
SN 7403	l	MC 7404	N 8490	TH 7404		DM 6004	SFC 404		MIC 7404	FLH 211	ZN 7404	FJH 241
SN 7404	l	ARC /-NA	14 0400	TH 7406			SFC 405		MIC 7405	FLH 271	1	1
SN 7406 SN 7400		(MC 3001)	1	1117400		Ì	1		Į	ì	1	FJH 251
SN 7410	9003	MC 7410	N 7410	TG 7410	ļ	DM 8010	SFC 410	USN 7410	MIC 7410	FLH 111	ZN 7410	FJH121
	1		l			DM 8020	SFC 420	USN 7420	MIC 7420	FLH 121	ZN 7420	F.JH 111
SN 7420	9004	MC 7420	N 7420	TG 7420		DM 8030	SFC 430	USN 7430	MIC 7430	FLH 131	ZN 7430	F.M 101
SN 7430	(9007)	MC 7430	N 7430	TG 7430	1	Dw program	JA C 450	Care / 400				
	1		N 7440	TG 7440		DM 8040	SFC 440	USN 7440	MIC 7440	FLH 141	ZN 7440	FJH 141
SN 7440	9008	MC 7440 MC 7441	N 7441	TG 7441	1	DM 8041	SFC 441	USN 7441	MIC 7441	FLL 101	ZN 7441	FJL 101
SN 7441	(8315)	MC 7441	(N8251)	TG 7442		DM 8042	SFC 442		MIC 7442	FLH 281		
SN 7442	(9301)	1	(Nezoi)	TD 7443		D.II. 00 IL		1	MIC 7443		1	1
SN 7443	1			TD 7444	1		A		MIC 7444	1	1	1
301 7444		1	1	10 /444			1				1	
		1	1						MIC 7445		1	1
SN 7446	0207	(MC 4039)		1	(SM 202, 203)			1	MIC 7448	1		
SN 7446	9317		1	1	(SM 202, 203)				MIC 7447			
SN 7447	8317	(MC 4039)		TD 7448	, 202, 200,				MIC 7448	1		
SN 7446	9307			TD 7449								
SN 7449	1			10 /449						1		4

Motorola	Stowert- Warner	Yexas	Sylvania	Fairchild	Raytheon	Philes	ITT	RCA	Silloonia
MC 836 MC 836	500 934			9635			MIC 936		
MC 837	SW 937	SN 15836 SN 15837		9836 9837		P(EL) 9837	MIC 936 MIC 937	CD 2310 E/836 CD 2311 E/837	
MC 844	SW 944	SN 15844	E 9443	9944	RC 844	P(EL) 9944	MIC 844	CD 2307 E/844	SI 844
WC 845 WC 946	SW 946	8N 15845	£ 9463 8 9463	9945	RC 946 RC 946	P(EL) 9845 P(EL) 9846	MIC 946 MIC 946	CD 2304 E/845	SI 946
MC 847	SW 946 SW 727	SN 15846	8 9463	9946	RC 946	P(EL) 9946	MIC 946	CD 2302 E/846	SI 946
MC 948 MC 849	SW 948 SW 946	SN 15848 SN 15840	S 9483	9845	RC 946	P(EL) 9948	MIC 948	CD 2306 E/848	SI 946
				9946			MIC 946	CD 2303 E/848	
MC 850 MC 851	SW 950 SW 951	8N 15850 8N 15851		9960	RC 960 RC 951	P(EL) 9960	MIC 950		
MC 852	SW 708	SN 158099	1	9951 9099	RC 995	P(EL) 9099	MIC 951		J
MC 853	SW 706	SN 158093	1	9093	RC 993	P(EL) 9093			
MC 855 MC 856	SW 709 SW 709	SN 158097 SN 158094		9097 9084	RC 997 RC 994	P(EL) 9097 P(EL) 9094			
MC 861	SW 961	SN 15861				1 1 2 2 1 2 2 2 1			
MC 862	SW 862	SN 15862	S 9623	9951 9962	RC 962	P(EL) 9951 P(EL) 9982	MIC 961 MIC 962	CD 2301 E/881 CD 2308 E/882	81 862
MC 863 MC 874	SW 963	SN 15862		9962 8963 9674		P(EL) 9962 P(EL) 9963	MIC 963	CO 2308 E/863	0.000
		9							
MC 900 MC 901			1	9900 9901	1	PL 9900 PL 9901			
MC 902		1	1	9802		PL 9801 PL 9802	1		
MC 903 MC 904				9903 9904		PL 9903 PL 9904			
MC 905									
MC 905				9805 9906		PL 9805 PL 9805			
MC 907			1	9807		PL 9907			
MC 908		SN 17908		9908		PL 9805			
MC 908		SN 17908		9909		PL 9909			
MC 910 MC 911		SN 17910 SN 17911		9910		PL 9910			
MC 912		SN 17912	1	9912		PL 9911 PL 9912			
MC 913		SN 17913		9913		PL 9912 PL 9913			
MC 914				9914		PL 9914			
MC 915				9915		PL 9915			
MC 916 MC 917			1	9916		PL 9916			
MC 918			J			PL 9939			
MC 919						7.2 33.3			
MC 920						PL 9940			
MC 921 MC 925				9921 9926		PL 9921			
MC 927				9827		PL 9926 PL 9927			
AC 930	SW 930	SN 15830	5 9301	9830	RM 930	PL 9930	MIC 930	CD 2300	\$1 930
WC 931		SN 15931	5 9311	9931	RM 931	PL 9931		00 1300	81 931
MC 932 MC 933	SW 932 SW 933	8N 15932 8N 15933	5 9321 5 9331	9932 9933	RM 932 RM 933	PL 9932 PL 9933	MIC 932	CD 2306	81 932
	3# #33	are 10833	3 9331		NIII 1833	PL 9933	MIC 933	CD 2314	SI 933
MC 936 MC 936	SW 936	8N 15936		9836 9836	ĺ	PL 9936	MIC 936	CD 2310	
MC 937	SW 937	SN 19837		9937		PL 9937	MIC 937	CD 2310 CD 2311	
WC 944	SW 944	SN 16944	5 9441	9944	RM 844	PL 9944	MIC 944	CO 2307	\$1 944
HC 945	SW 946	SN 15945	S 9451	9945	RM 946	PL 9945	MIC 945	CD 2304	SI 945
MC 946 MC 947	SW 946 SW 727	SN 15946	5 9481	9946	RM 946	PL 9046	MIC 946	CD 2302	SI 946
AC 948	SW 948	SN 15948	S 9481	9948	RM 948	PL 9948	MIC 946	CD 2306	SI 948
AC 949	SW 949	SN 15949		9948		1	#IC 949	CO 2303	J. 1
AC 950	SW 960	SN 15950		9950	RM 960	PL 9950	MIC 950		
AC 951	SW 951	SN 15961	1	9961	RM 961	PL 9951	MIC 951		
AC 952 AC 953	SW 706 SW 705	SN 158099 SN 158093		9099	RM 999 RM 993	PL 9099 PL 9095			
AC 955	SW 700	SN 158097	1	9097	RM 997	PL 9097	1	1	1
AC 956	SW 708	SN 158094		9094	RM 994	PL 9094			
	SW 961	SN 19861		9961		PL 9961	MIC 991	CD 2301	
		011 .500.							
C 961 C 962	SW 962	SN 15962	8 9621	9962	RM 962	PL 9962	MIC 992	CD 2308	SI 962
		SN 15962 SN 15963	8 9621	9062 9063	RM 962		MIC 992 MIC 963	CD 2306 CD 2306	SI 962

pubblicate dalla rivista che considerano con dovizia di particolari ogni integrato usato in un progetto. Si noti, e non celiamo, che oggi tra russi americani e giapponesi i libri sugli integrati occuperebbero uno spazio paragonabile a quello

della biblioteca mitica d'Alessandria.

Si chiamano integrati quei complessi circuitali racchiusi in involucri non accessibili con accesso diretto esclusivamente ai terminali. Possono in linea generale essere distinti in digi-

Motorola	Stawert- Warner	Texas	Sylvania	Fairchild	Raytheon	Philo	IΠ	RCA	Siliconia
MC 810		SN 17810		9910	_	PL 9910	+		
MC B11		SN 17811	1	9911		PL 9911			l
MC 812		SN 17812		9912		1.200			l
MC 813	1 .	SN 17813		9913		PL 9913			
MC 814			1	9914		1230.5			
MC 815	1			9915		İ			
MC 816				9916					
MC 818						PL 9931			
MC 821		1 .				PL 9921			
MC 826				9926	1				
MC 827				9927					i
MC 829									
MC 830	SW 930	SN 15833	S 9303	9930	RC 930	P(EL) 9830	MIC 930		
MC 831		SN 15831	S 9313	9931		P(EL) 9931	MIC 931	CD 2300 E/830	\$1830
MC 832	SW 932	SN 15832	\$ 9323	9932	RC 932	P(EL) 9932	MIC 932		SI 831
MC 833	SW 933	SN 15833	S 9333	9933	RC 933	P(EL) 9933	MIC 933	CD 2306 E/832 CD 2314 E/833	SI 832 SI 833

Fairchild	ITT	SGS	Motorola	Fairchild	ITT	SGS	Motorola	Forchild	ıП	SGS	Matorola
3300		M 120		9304		T 152		9935		9935	MC 935
3303		M 121	1					9936		9936	MC 936
3304		M 122		9306		T 156		9937			MC 937
3306		M 124		9310		T 157					
3306		1 -		9311		T 159					
				9316		T 158		9944	1	9944	MC 944
4500		4500		9328		T 160		9945		9945	MC 945
						1 1		9946		9948	MC 946
9000	MIC 9000	T 100		9601		T 115		9948		9948	MC 948
9001	MIC 9001	T 101						9949			MC 949
9002	MIC 9002	T 102		9900		RTL 9900	MC 900				
9003	MIC 9003	T 103	1 1	9902		RTL 9902	MC 902	9950		9950	MC 950
9004	MIC 9004	T 104		9903		RTL 9903	MC 903	9961		9961	MC 951
			1	9904		RTL 9904	MC 904	9952	MIC 9952		1
9006	MIC 9005	T 106		9905		RTL 9905	MC 906	9953	MIC 9953		1
9006	MIC 9006	T 106						9964	MIC 9964		1
9007	MIC 9007	T 107		9906		RTL 9906	MC 906	9955	MIC 9956		ı
9008	MIC 9008	T 108		9907		RTL 9907	MC 907				l
9006	MIC 9009	T 109		9906		LPRTL 9908	MC 908	9956	MIC 9956		l
				9909		LPRTL 9909	MC 909	9957	MIC 9957		ı
9016	MIC 9016	T 116						9958	l .	CL 9958	l
9020	mic 3010	T 120	1 1	9910		LPRTL 9910	MC 910	9959	l .	CL 9959	l
9021		T 121		9911		LPRTL 9911			l .		ı
8021		1 121	1 1	9912		LPRTL 9912		9960	l .	CL 9960	
				9913		LPRTL 9913		9961			MC 961
9030		T 153		9914		RTL 9914	MC 914	9962		9962	MC 962
9033		1 153		9915		RTL 9916	MC 915	9963	1		MC 963
	1	T 154		9910		111 6 9910	MC 910	9964	MIC 9964		1
9034		1 104		9921		LPRTL 9921	MC 921				1
			MC 953	9923		LFN IL 8021	MC 923 .	9965	MIC 9965		1
9093		9093 9094	MC 956	9926		RTL 9926	MC 926	9966	MIC 9966		
9094		9097	MC 955	9927		RTL 9927	MC 927	9967	MIC 9967		
9097	1			992/		n 1L 992/	mC 92/	9968	MIC 9968		
9099	1	9099	MC 952	9930		9930	MC 930	9971			
	1		1	9931		9530	MC 931		MIC 9971		
	1		1 1			9932	MC 932	9972	MIC 9972		
9300	1	T 150	1 1	9932		9932	MC 932 MC 933	9974			MC 974
1301	I	T 151		9933		223	MC 233	9989		9989	

Texas	N S
SN 74 L 00	DM 80 L 00
SN 74 L 04	
SN 74 L 10	DM 90 L 10
SN 74 L 20	DM 80 L 20
SN 74 L 30	DM 80 L 30
SN 74 L 51	DM 80 L 51
SN 74 L 54	DM 80 L 54
SN 74 L 56	DM 90 L 66
SN 74 L 71	DM 85 L 71
SN 74 L 72	DM 85 L 72
SN 74 L 73	DM 85 L 73
SN 74 L 78	DM 85 L 78

NS	Sesoosem	Raytheon		NS	Sescosem
LM 100	SFC 2100		(4. N.	LM 205	SFC 2205
LM 101	SFC 2101	RM 101		LM 206	SFC 2206
	1		40	LM 207	SFC 2207
LM 104	SFC 2104	1	100	LM 208	SFC 2208
LM 105	SFC 2105	1	4.00		1
LM 106	SFC 2106			LM 300	SFC 2300
LM 107	SFC 2107		14.5	LM 301	SFC 2301
LM 108	SFC 2108	RM 4131	2		
			A	LM 304	SFC 2304
LM 200	SFC 2200			LM 305	SFC 2305
LM 201	SFC 2201			LM 306	SFC 2306
			9.1	LM 307	SFC 2307
LM 204	SFC 2204			LM 308	SFC 2308

NS	Sescosem		NS	Sescosem
MM 400	SF F 3500 M		MM 502	SFF 3502
MM 402	SF F 3502 M		MM 504	SFF 4504
MM 404	SEE 4504 M	33.00	MM 505	SFF 4505
MM 405	SEF 4505 M		MM 506	SFF 3506
MM 406	SFF 3506 M			
		100	MM 508	SFF 4508
MM 408	SFF 4508 KM		MM 509	SFF 4509
MM 409	SEE 4509 KM		MM 510	SFF 3510
MM 410	SFF 3510 M	43.5	MM 515	SFF 3515
MM 415	SFF 3515 KM	70.7		
			MM 550	SFF 150
MM 500	SFF 3500	100	MM 551	SFF 151

Motorola	Sylvania	Raytheon	Philos	Transitron	Westinghouse	Motorola	Sylvania	Raytheon	Philo	Transitron	Westinghouse
MC 2000	SG 212	RG 212	P 9628-69	TG 212	8 G 212	MC 2053	SG 243	RG 243	P 9620-79	TG 243	6 G 243
MC 2001	5G 222	RG 222	P 9621-71	TG 222	6 G 222	MC 2064	SG 253	RG 253	P 9630-79	TG 263	6 G 253
MC 2002	SG 232	RG 232	P 9631-69	TG 232	6 G Z32				Į.		
MC 2003	SG 242	RG 242	P 9820-69	TG 242	6 G 242	MC 2066	SG 263	RG 263	P 9625-79	TG 263	6 G 263
MC 2004	SG 252	RG 252	P 9630-69	TG 252	6 G 252	MC 2066	SG 273	RG 273	P 9629-79		8 G 273
C 200-1	00101	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				MC 2067	SG 323	RG 323	P 9622-79		6 G 323
MC 2006	SG 262	RG 262	P 9625-69	TG 262	6 G 252	MC 2050	SF 253	RF 253	P 9823-79	TF 263	6 F 253
MC 2006	%G 272	RG 272	P 9525-69	TG 272	6 G 272						l
MC 2007	SG 322	RG 322	P 9822-89			MC 2060	SF 263	RF 263	P 9626-79	TF 263	6 F 263
MC 2009	SF 252	RF 252	P 9623-69	TF 252	6 F 252	MC 2061	SG 203	RG 203	P 9634-79	TG 203	6 G 203
INIC ZUUM	3F 202	NF 202		,,		MC 2062	SG 303	RG 303	P 9837-79	TG 303	6 G 303
MC 2010	SF 262	RF 262	P 9626-69	TF 262	6 F 262	MC 2063	SG 313	RG 313	P 9832-79	TG 313	6 G 343
	SG 202	RG 202	P 9634-69	TG 202	6 G 202		1		1		
MC 2011		RG 302	P 9837-69	TG 302	6 G 302	MC 2073	SF 123	RF 123	l .	TF 123	6F 123
MC 2012	SG 302		P 9632-69	TG 312	6 G 312	MC 2074	SF 133	RF 133		TF 133	6 F 133
MC 2013	5G 312	RG 312	F 9032-08	10312	00312	MC 2075	SF 203	RF 203	P 9624-79	1	6 F 203
				TF 122	6 F 122	MC 2076	SF 213	RF 213	P 9627-79		6 F 213
MC 2023	SF 122	RF 122		TF 132	6 F 132	IMC 2070	3F Z 13	NF Z IS	F 5027-78		6 7 2 13
MC 2024	SF 132	RF 132		IF 132				l		l .	
MC 2025	SF 202	RF 202	P 9624-69		6 F 202		00.040				4 0 000
MC 2026	SF 212	RF 212	P 9627-09	l .	6 F 212	IAC 2100	9G 210	RG 210	P 9628-61	TG 210	6 G 210
			I	I		MC 2101	SG 220	RG 220	P 9621-61	TG 220	6 G 220
MC 2060	SG 213	RG 213	P 9628-79	TG 213	6 G 213	MC 2102	9G 230	RG 230	P 9631-61	TG 230	6 G 230
MC 2051	SG 223	RG 223	P 9621-71	TG 223	6 G 223	MC 2103	SG 240	RG 240	P 9620-61	TG 240	6 G 240
MC 2052	9G 233	RG 233	P 9631-79	TG 233	6 G 233	MC 2104	SG 250	RG 250	P 9630-61	TG 250	6 G 250

Motorola	Texas	Fairchild	Philos		Motorolia	Texas	Fairchild	Philico
IC 700		9900			MC 722			
		9901			MC 723		9923	
AC 701		9902	1 ,		MC 726		9926	
MC 702		9903	1		MC 727	l	9927	ì
MC 703			1		/L/			1
WC 704		9904	Į.		MC 774		9974	1
		1		12.5	MC //-		1	1
MC 705		9905					9900	
MC 706	Į.	9906			MC 800		9901	
MC 707		9907	1	1	MC 801			
MC 708		9908		100	MC 802		9902	1
MC 709		9909			MC-803	l .	9903	
					MC 804		9904	
MC 710		9910				1		
MC 714	1	9914			MC 805		9906	
MC 715		99 16			MC 806	1	9906	
mc / 10		55.15		100	MC 807		9907	
MC 720			PL 9940		MC 808	SN 17808	9908	PL 3908
MC 721		9921			MC 809	SN 17909	9909	PL 9909



tali ,analogici, analogico-digitali. Le lettere costituenti le sigle di identificazione hanno sempre un significato (le prime due lettere indicano il gruppo di appartenenza del circuito, la terza la funzione circuitale) che non interessa direttamente lo sperimentatore. Più interessante il discorso sulle cifre: la terza cifra dice la gamma di temperatura ambientale di funzionamento normale (3 da -10 gradi a + 85 gradi; 4 da + 15 a + 55; ecc.). Anche per le temperature comunque rimandiamo alle note generali e ai data tecnici delle Case, sottolineando che non vi sono grossi problemi per i casi di sostituzione essendo almeno per i nostri climi e per le prevedibili applicazioni da esperi-

mento tutti gli integrati equivalenti sotto tale aspetto.

Nelle tabelle pubblichiamo le tabelle di sostituzione integrati tra i diversi tipi prodotti dalla Fairchild, Texas, Sylvania, RCA, ITT, Motorola, Transitron, Philco Ford, Raitheon, Siemens, Ferranti, Sprague, SGS ed altre minori: come si evince facilmente, quasi tutto della produzione mondiale. Gli integrati che appaiono in colonna sono sempre sostituibili secondo la stessa riga. Le tabelle sono a riguadro per una più semplice identificazione per gruppi (serie DTL, serie numerica; serie lineare, ecc.). Le sostituzioni sono garantite dalle stesse Case produttrici con tranquillità.

Texas	Forehold	Motorole	Signatura	Transitron	Sylvania	N S	Sescosem	Sprague	ITT	Siemens	Ferrenti	ATC
SN 7450	9005	MC 7456	N 7450	TG 7450	<del>                                       </del>			_	-			
SN 7451		MC 7451	N 7451	TG 7451		DM 8050	SFC 450	USN 7450	MIC 7450	FLH 151	ZN 7450	FJH 1
SN 7453	(9008)	MC 7463	N 7453			DM 8061	SFC 461	USN 7461	MIC 7451	FLH 161	ZN 7461	FJH 1
EN 7454	(=000)	MC 7464		TG 7463	ſ	DM 8053	SFC 453	USN 7453	MIC 7463	FLH 171	ZN 7463	FJH 1
SN 7460	9806		N 7454	TG 7464		DM 9064	SFC 454	USN 7464	MIC 7464	FLH 181	ZN 7464	FJH 1
		MC 7480	N 7480	TG 7480		- DM 8080	SFC 400	USN 7460	MIC 7480	FLY 101	ZN 7480	FJV
SPI 7470			N 7470	TF 7470								
894 7472		MC 7472	N 7472	TF 7472		DM 8646	SFC 470		MIC 7470	FLJ 101		FUN
<b>891</b> 7473		MIC 7473	N 7473	TF 7473			SFC 472	USN 7472	MIC 7470	FLJ 111	ZN 7472	FUT
SN 7474		MC 7474	N 7474	TF 7474	ſ	DM 8601	SFC 473	USN 7473	MHC 7473	FLJ 121	ZN 7473	FJJ 12
SN 7476	(9314)	MC 7475	N 7475	TF 7475	(SM 62, 63, 72, 73)	DM 8510 DM 8550	SFC 474 SFC 475	USN 7474 USN 7475	MIC 7474 MIC 7475	FLJ 141	ZN 7474 ZN 7475	FJJ 11
SN 7470	(9024)	MC 7474	N 7476	TF 7476								
SN 7477 SN 7480						DM 8500	SFC 476	USN 7476	MIC 7476	FLJ 131	ZN 7476	FJJ 11
			N 7480	TA 7480			1		MIC 7480	FLH 221	J	FJH 1
891 7481				TM 7481			SFC 481		MIC 7481	, cn 22,	l	F.J. 16
SN 7482		MC 7482	]	TA 7482					MIC 7482	FLH 231		FJH 3
SN 7483			(N 6268)	TA 7483	(SM 12, 13, 22, 23, 32, 33)	DM 8263	SFC 483	USN 7483		FLH 241		F.8H 2
SN 7484			l	1	ł						l	' • ' ' -
SN 7486	(8014)		l	ł		DM 8086	SFC 486				J	FJH Z
SH 7480			N 7480	TC 7480	(SM 62, 93, 172, 173)	DM 8538	SFC 480	USN 7460	MIC 7480	FLJ 161		FJJ 14
SN 7401			N 7491	TR 7491			SFC 491	0347444	MIC 7481	F C 3 191		FJJ 16
SN 7482	J		N 7492	TC 7492	ļ	DM 8632	SFC 492	USN 7402	MIC 7482	FLJ 171		FJJ 26
SN 7483	(9376)	MC 7483	N 7493	TC 7483	(SM 162, 163)	DM 8533	SFC 493	USN 7493	MIC 7493	FLJ 181		
SN 7484				TR 7484			4.0 440	Gard / Appl	MIC 7494	FL3 181		FJJ 21
SN 7495	(8360)	(MC 4012)	(N 8271)	TR 7496	(SM 112, 113)	DM 8580	85 C 405					
SN 7496				TR 7496	(3-4172, 113)	Um tiseu	SFC 496		MIC 7495 MIC 7496	FLJ 191		FJJ 24
SN 74100						l						
SN 74104					1							
SN 74105			1									
SN 74107				TF 74107			SFC 4107					
SN 74121	- 1			TO 74121								FJJ 26
	- 1			10 /4121			SFC 4121		MIC 74121			FJK 10
SN 74146	- 1			l			1 1			}		
SN 74150	- 1			l				Ĭ	MIC 74145			
	- 1			l		ſ						
SN 74151	- 1			<b>I</b>	[							
SN 74152	- 1											
SN 74153	J					l	1 1					
SN 74154				ĺ								
SN 74180				l .		l			MIC 74180			
SN 74190				l .		l		J	MIC /4160	C		FJH 24
SN 74191						l				FLJ 201		
SN 74192	(8006)		(N 6266)	ł I	(SM 162, 163, 192, 193)	DM 8500	SFC 8560			FLJ 211	í	
SN 74193	(93.26)		(N 8281)		(SM 142, 143, 182, 193)							
, , _, _,	(4510)		(N 8242)			DM 8563	SFC 8563				- 1	
	(4510)		(44 8545)		(SM 132, 133)	DM 8200	SFC 8200					
	(9312)	(MC 40061	(N 8232)			DM 8210	SFC 8210					
		(MC 4008)			(SM 122, 123)	DM 8220	SFC 8220			4		
			(N 8276)			DM 8270						
			(N 8276)			DM 8290					í	
1	(9824)			(		DM 8800						
	(9615)			1		DM 8820	SFC 8820					
	(9614)	(MC 3020)				DM 8830	SFC 8830					
74040				TF 74948				1				
N 746712				TG 745712								
N 745912			l)	TG 746912		9					1	
				14 1400 17								

## ЗАРУБЕЖНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ

## Componenti d'oltre Cortina

Tipo	Corrispondente	Tipo	Corrispondente	Tipo	Corrispe donte	Tipo	Corrispondente
2 N 3 4 A A 3 4 A A 3 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	MI120A, MI141A 1127A, I128 MI138A, MI137E 1127, I127A 1127, I127A 1127, I127A 1127, I127A 1127, I127A 1125E MI125E, MI125A MI141A MI139, MI139E, MI140A MI140A MI140A MI140A MI140A MI120E; MI142E MI121F; MI142E MI121E; MI142E MI131; MI141E MI141A; FT108B, MI14EA; FT109B, MI131E; FT109E MI131E; FT109E MI131E; FT109E MI131E; FT109E MI131E; FT109E MI131E; FT109E	2N109 2N1111 2N1111A 2N112B 2N1130 A 2N130 A 2N1313 A 2N132A 2N132A 2N132A 2N132A 2N132A 2N132A 2N132A 2N132A 2N133A 2N13	MII426 MII42A: MII40A MII42A: MII40A MII42A: MII40A II422: TT309A, FT309E, FT310A, FT309E, FT310B, FT109A, FT109B, FT109B FT109B, FT109B FT109B, FT109B FT108B, FT109B FT108B, FT108B FT108B, FT108B FT108B, FT108B FT108B, FT108B FT108B, FT108B IT108B, FT109B IT108B, FT109B IT108B, FT109B IT108B, FT109B IT108B, FT109B IT108B, II10B III0B III0B III0B IIIIIIIIIIIIIII	2 N 1888 A 2 N 1888 A 2 N 1898 B 2 N 1899 1 2 2 N 1991 1 2 2 N 207 A 2 2 0 6 2 0 7 A 2 2 0 7 A 2 2 0 7 A 2 2 0 7 A 2 2 1 2 2 1 4 A 2 2 1 2 2 1 4 A 2 2 1 2 2 1 A 2 2 1 2 2 1 A 2 2 1 2 2 1 A 2 2 1	MII 20 A MII 42 B; MII 20 B MII 20 A; MII 25 MII 20 A; MII 25 MII 20 A; MII 25 MII 20 A; MII 20 B MII 30 B; MII 36 A FT 108 B; FT 108 B; FT 108 F; MII 41 A FT 108 F; MII 42 B MII 20 B; MII 22 B MII 20 B; MII 42 B MII 41 B; MII 42 B MII 42 B; MII 42 B MII 41 B; MII 42 B MII 42 B; FT 30 9 D, FT 310 B MII 42 B; MII 42 B MII 42 B; FT 30 P, FT 310 B; MII 42 B MII 42 B; MII 42 B; MII 42 B MII 42 B; MII 42 B;	2 N 25 6 A 2 N 26 6 3 2 N 26 6 5 2 N 26 6 5 2 2 N 27 7 4 2 2 N 22 7 7 4 2 2 N 22 8 4 2 2 N 23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	14Б, П4Д; П216А, П216В П307В П307В П307А МП39Б; РТ108Р МП41А, МП42Б МП42А, МП42Б П414, П414А; П401, П42Б МП39А МП39А МП39А МП39А МП39Б МП39А, МП39Б МП39А, МП39Б МП25Б, МП20А МП25Б, МП20А МП42Б, МП20А МП411 МП111Б, П307В МП411 МП111Б, П307В МП413A, П307В МП413A, П307В МП413A, П307В МП113A, П307В МП113A, П307В МП113A, П307В МП113A, П307В П307В; КТ312Б Г310Д
2 N 3 4 6 2 N 3 5 0 2 N 3 5 1 2 N 3 6 1 2 N 3 6 1 2 N 3 6 2 2 N 3 6 3 2 N 3 6 7 2 N 3 6 7 2 N 3 6 9 2 N 3 7 1 2 N 3 7 2 2 N 3 7 3 2 N 3 7 6 2 N 3 8 1 2 N 3 8 3 2 N 3 8 3 2 N 3 8 4 2 N 3 9 8 2 N 3 9 8	PT310/4  IT4/1, II203, II214A  II4/1, II203, II214B  II14/1, II203, II214B  III4/1, II203, II214B  III4/1, II203, II214B  III4/1, III205  III4/1, III205  III4/1, II4/1, II4/	2 N479 A 2 N480 A 2 N480 A 2 N480 A 2 N480 A 2 N481 2 N482 2 N592 A 2 N508 2 N508 2 N508 2 N535 A 2 N535 B 2 N538 A 2 N541 2 N542 2 N5541 2 N5545 2 N5566 2 N5566 2 N5566 2 N5666	1307B		H307B	2SA69 2SA70 2SA71 2SA72 2SA73 2SA75 2SA76 2SA76 2SA92 2SA92 2SA93 2SA111 2SA112 2SA112 2SA117 2SA112 2SA117 2SA121 2SA121 2SA121 2SA121 2SA121 2SA121 2SA214 2SA214 2SA214 2SA214 2SA216 2SA216 2SA216 2SA216 2SA211 2SA216 2SA221	11402. 11403, 11416 11402. 11403, 11416 11403. 11415A. 11415A. 11415A. 11415A. 11415A. 11415A. 11309A. 11309E, 11322B. 11416E. 11416E. 11422. 11322B. 11422. 11322. 11309E. 11414. 11414 11309E. 11414 11414 11309E. 11414 11414 11309E. 11410. 11310B. 11310A. 11310B. 11310A. 11310B. 11310A. 11310E. 11422. 11322B. 11310B. 11310E. 11422. 11322B. 11310B. 11310A. 11310B. 11310B. 11310A. 11310B.

Tipo	Corrispondente	Tipo	Corrispondente	Тіро	Corrispondente	Tipo	Corrispondente
2 N 3 9 9 2 N 4 0 0 0 2 N 4 0 0 1 2 N 4 0 0 2 2 N 4 0 0 6 2 N 4 0 0 6 2 N 4 0 0 6 2 N 4 0 0 6 2 N 4 1 3 4 2 N 4 1 3 4 2 N 4 1 2 2 N 4 2 5 2 N 4 4 5 4 2 N 4 4 5 6 2 N 4 5 6 2 N 4 6 6 2 N 4 6 6 2 N 4 6 6 2 N 4 6 7 2 N 4 6 7 2 N 4 7 1 A	1146, 1141; 11216A 1146, 1141; 11216A 1146, 1141; 11216A 1146, 1141; 11316A 1142A 1142A 1142A 1142A 1140, 1140A; 1141 1141A, 1142E 1141A, 1143E 1141A, 1143E 1141A, 1143E 1141A, 1143E 1141A, 1143E 1141A, 1143E 1141A, 1143E 1144A, 1143E 1144A, 1143E 1144A, 1143E 1144A, 1143E 1144A, 1143A, 1143A, 1143E 1144A, 1143A, 1143A, 1143E 1144A, 1143A, 1143A, 1143E 1144A, 1143A,	2 N 5 8 8 2 N 5 9 1 2 N 5 0 2 2 N 5 0 2 2 N 6 0 0 2 2 N 6 0 0 3 2 N 6 0 4 2 N 6 1 0 2 N 6 1 1 2 N 6 1 3 2 N 6 1 3 2 N 6 1 3 2 N 6 1 3 2 N 6 3 9 2 N 6 3 9 2 N 6 3 9 2 N 6 4 0 2 N 6 4 0 2 N 6 4 0 2 N 6 5 4 2 N 6 5 4 2 N 6 5 6 2 N 7 7 1 1 1 8 2 N 7 7 9 6 2 N 8 3 9 2 N 8 4 9 2 N 8 8 9 2 N 8	H422, FT309B, FT310J FT109B, FT109F H401, H416 H401, H416 H302, H416A, H102, H403, H416B MH25B, MH42B MH25B, MH42B MH25B, MH42B MH25A, MH42B MH39B, MH40 MH41, MH41A, MH42B H39A, MH42 MH42B H41A, H4B; H216B H4J, H4B; H216B H5J, H4BA, H422 H402, H416A, H422 H402, H416A, H422 H402, H416A, H422 H418 H120A, MH42A MH20A, MH42A MH20A, MH42B FT330BB FT30BB FT3DB	2N1338 2N1339 2N13341 2N13341 2N1342 2N1342 2N1346 2N1479 2N14882 2N14882 2N14882 2N14882 2N14882 2N14882 2N14882 2N14882 2N14882 2N14882 2N14882 2N14882 2N14882 2N14882 2N14882 2N14882 2N14882 2N14882 2N14883 2N1704 2N17714 2N17718 2N17718 2N17718 2N17718 2N17718 2N17718 2N17718 2N1837 A 2N1837 A 2N1837 A 2N1837 A 2N1837 A 2N1837 A 2N1833 A 2N1837 A	КТ602Б КТ602Б КТ602Г П422, П416Б МП41А, ГТ109Б МП416Б, ГТ309Д МП416В, ГТ309Д МП416В МП39Б МП39Б ГТ309Б, ГТ309Г ГТ309Б, ГТ309Г	28A223 28A224 28A224 28A226 28A226 28A226 28A229 28A233 28A233 28A233 28A233 28A235 28A235 28A246 28A268 28A268 28A268 28A270 28A270 28A271 28A272 28A273 28A273 28A273 28A273 28A273 28A273 28A273 28A273 28A273 28A273 28A273 28A273 28A314 28A315 28A315 28A315 28A315 28A321 28A321 28A321 28A321 28A321 28A321 28A321 28A3315	FT322B, FT322F FT322B, FT309F FT322B, FT309F FT322B, FT309F FT322B, FT309F FT332A FT313A FT313A FT313A FT313A FT313A FT309H, FT309B H116A, H416B: FT309H, FT309E H116, H416B; FT309H, FT309E FT309B, FT309E FT308B, H415B FT322E, FT322F, FT322E, FT322F, FT322E, H101, H102, H114A H101, H102, H114A H101, H102, H114A H101, H102, H114A H101, H101, H101, H101 H115B, H114B; H101 H115B, H114B FT313A, FT313B FT108F FT313A, FT313B FT108F FT313A, FT313B FT108F FT313A, FT313B FT108F FT312B, FT322B, H116B H122, FT322B, H116B H122, FT322B, H116B H122, FT322B, H116B FT322E, FT309E
2N477 2N478 2N479 2SA348 2SA350 2SA351 2SA351 2SA353 2SA353 2SA353 2SA354 2SA416 2SA420 2SA427 2SA448 2SA435 2SA435 2SA436 2SA436 2SA436 2SA436 2SA436 2SA436 2SA436 2SA461 2SB464 2SB46	1307 B   1307 B   1307 B   1307 B   1307 B   1307 B   1308   1416 E   17322 F   1416 E   17322 F   17323 F   17313	2 N 840 2 N 842 2 SA 777 A 2 SA 877 A 2 SA 110 2 SA 110 2 SA 1110 2 SA 1110 2 SA 1111 2 SB 136 2 SB 136 2 SB 136 2 SB 136 2 SB 138	TT108A, FT108B FT108A, FT108B FT108A, FT108B IT201A MI39B, FT108B FT108F MI39B, FT108B, FT108F MI39B, FT108B, FT108F MI42B, MI20A MI21E MI419, H217B MI419, H217B MI419, H217B MI42B, MI20A FT403E, FT403E MI42B, MI20B MI4B MI4B MI4B MI4B MI4B MI4B MI4B MI4	2SA360 2SA460 2SA460 2SB330 2SB330 2SB330 2SB336 2SB340 2SB341 2SB342 2SB346 2SB375 2SB368 2SB368 2SB368 2SB368 2SB368 2SB368 2SB376 2SB368 2SB378 2SB368 2SB378 2SB368 2SB378 2SB386 2SB378 2S	ГТ309Б, ГТ309Г II402, II414 MI39Б MI39Б MI326, MI126A; MI320A ГТ108В, ГТ108Г МТ201A ГТ701A ГТ701A ГТ804A, ГТ804В ГТ403В, ГТ403И, П201A ГТ403Б, ГТ403И, П201A ГТ403Б, ГТ403И, П201A ГТ403Б, ГТ403И, П201A ГТ403Б, ГТ403И, П201A ГТ403Б, ГТ403И, П201A ГТ403Б, ГТ403И, П201A ГТ403Б, ГТ403И, П201A ГТ403Б, ГТ403И, П201A П405, МІ39Б МІ120Б МІ120Б МІ121Б МІ121Б МІ121Б МІ121Б МІ121Б МІ14ДЭ, П217В П4ДЭ, П217В П4ДЭ, П217В П4ДЭ, П216В ГТ701A П4ДЭ, П216В ГТ701A П4ДЭ, П216В	2SA3316 2SA3316 2SA3316 2SA3316 2SC1101 2SC1101 2SC151 2SC151 2SC151 2SC3154 2SC3030 2SC3030 2SC3030 2SC3030 2SC3030 2SC3030 2SC3030 2SC3030 2SC3030 2SC3030 2SC3030 2SC352 2SC35	TT313A

# indirizzi

Oggi è tempo, elettronica permettendo, di comunicazioni rapide. Il tecnico conosce bene anche come ogni Casa costruttrice che si rispetti possiede funzionalmente un Ufficio Stampa e P.R. con il preciso scopo di diffondere non solo pubblicitariamente tutte le notizie sui prodotti della Casa. Perciò, con fiducia, in tutti i casi dubbi di particolari sostituzioni, per il necessario continuo aggiornamento sui nuovi prodotti che vengono immessi continuamente sul mercato, per un rapporto anche più diretto tra produttore e consumatore, è spesso molto utile scrivere con una precisa richiesta d'informazioni. Diamo qui un estratto di indirizzi delle più importanti Case produttrici e dei più noti distributori nazionali cui rivolgersi in caso di necessità. La raccomandazione più significativa che desideriamo fare ai lettori è la seguente: poiché l'Ufficio Stampa normalmente non è organizzato come Ufficio Tecnico, è necessario usare un foglio separato per ogni domanda rivolta. I lettori più smaliziati hanno già compreso il motivo: spesso ogni diversa domanda deve essere smistata a un ingegnere diverso. Per la lingua, è bene usare sempre quella inglese: in ogni caso per necessità scrivere pure chiaramente in italiano; naturalmente quando l'indirizzo è fuori Italia.

Amtron - Via Ferri 6 - 20092 Cinisello Balsamo (MI).

G.B.C. - V.le Matteotti 66 - 20092 Cinisello Balsamo (MI).

General Instrument Europe - P.zza Amendola 9 - 20149 Milano.

G.T.E. Sylvania - Cassina de' Pecchi (Milano). Eledra - Via L. da Viadana 9 - 20122 Milano.

Labes - Via Oltrocchi 6 - 20137 Milano.

I.B.M. - Via Tonale 26 - 20125 Milano.

Innovazione - C.so Italia 13 - 20122 Milano Milag - Via Comelico 10 - 20135 Milano.

Marcucci - Via F.lli Bronzetti 37 - 20129 Milano.

Motorola Semiconduttori - Via Menotti 11 -20129 Milano.

Super Radio - Via Provinciale Pisana 188 -57100 Livorno.

Sirtel Zodiac - Via Fontana 16 - 20122 Milano. Silvestar - Via dei Gracchi 20 - 20146 Milano. S.G.S. Ates - Via C. Olivetti 1 - 20041 Agrate (MI).

Texas Instruments Italia - V.le Lunigiana -20125 Milano.

Vecchietti - Via Battistelli 6/C - 40122 Bologna. Virtec - Via Copernico 8 - 20125 Milano.

Magneti Marelli - Via XXIV Maggio 10 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI).

Electronics Components Div. of United Aircraft - Trevose - Penna 19047 - USA.

Electronics Transistors Corp. - 153/13 Northern Blvd. - Flushing N.Y. 11354 - USA.

Fairchild Semiconductor Division - 313 Fairchild Drive - Mountain View - California 94040 - USA.

Ferranti LTD - Gem Mill, Chadderton, Oldham - Lancs - Inghilterra.

General Electric Co. - Semiconductors products - Bldg. 7, Electronics Park - Syracuse -N.Y. 13201 - USA.

General Instruments Corp. - 200 North Franklin st., - Hempstead - N.Y. 11554 - USA.

Lansdale - 1111 N. Broadstreet - Lansdale - PA. 19446 - USA.

Lucas - Mere green Works, Mere Green Road, Four Oaks - Sutton Coldfield - Warwickshire - England.

Matsushita - 300 Oaza, Nishiiozumi, Taktsuki -Osaka - Japan.

Microelectronics Ltd. - Kwun Tong - Hong

Miniwatt Division of Philips Electrical Pty -Ltd. - 20 Herbert Street - Artarmon - N.S.W. -Australia.

Mistral - Manifattura intereuropea semiconduttori transistori - Latina - Via Carnevali 113 - Milano - Italia.

Mitsubishi Electric Corporation - 2-12 Marunouchi, Chiyoda-Ku - Tokyo - Japan.

- Motorola Semiconductors Products 5005 East McDowell Road - Phoenix - Arizona 85008 -USA.
- Mullard Mullard House Torrington Place, 1 London W.C. England.
- Ms Transistor Corp. Subsidiary of silicon transistor corporation 80-02 51st Avenue Elmhurst N.Y. 11373 USA.
- National Semiconductor Corp. P.O. Box 443 Danbury Conn. 06810 USA.
- Newmarket Ltd. Ening Road, New-market Cambridge Inghilterra.
- Nippon Electric Company 1753 Shimonumabe - Rawasaki City - Giappone.
- Nucleonic Products Comp. 3133 East 12th St. Los Angeles California 90023 USA.
- Philco Corp. Micro electronics division Union Meeting Road Blue Bell Pennsylvania 19422 USA.
- Philips Electron devices Ltd. 116 Vanderhoof Avenue Toronto 17 Ontario Canada.
- Radio Techniques Div. tubes electroniques 130 Avenue Ledru Rollin Paris Ile Francia.
- Raytheon Semiconductor Devices 350 Ellis St. - Mountain View - California 94040 - USA.
- R.C.A. Electronic components and devices Somerville New Jersey 08876 USA.
- Hitachi Ltd. Electronic device and component division New Marunouchi Bldg 4-1-chome Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo Giappone.
- Sony Corporation 351 Kitashinagawa 6 Shinagawa Ku Tokyo Giappone.
- Sperry Semiconducor 380 Main Ave. Norwalk Conn. 06852 USA.
- Sprague Electric Co. 491 Marshall St. North Adams Mass. 01247 USA.
- **Standard Telephones and cables -** Footscray, Sidcup Kent Inghilterra.
- **Transistorag** Hohlstrasse 610 Zurich 9 Svizzera.
- Telefunken Allgemeine elektricitats gesellschaft A.E.G. - Postfach 1042 - 71 Heilbronn (Neckar) - West Germania.
- Texas Instruments P.O. Box 5012 Dallas Texas 75222 USA.
- Tokyo Sanyo Electric Co. Ltd. Semiconductor div. Oizumimachi Oragun Gumma Giappone.
- Toshiba Tokyo Shibaura Electric Co. 1 Komukaitoshiba - Chome - Kawasaki - Giappone.
- Zenith Sales Corp. 6001 Dickens Avenue Chicago 39 Illinois USA.
- **Tekelec-Airtronic** Cité des Bruyères, rue Carle-Vernet, 92 Sèvres.
- Ates, 2 Via Tempesta, Milan, Italie.
- Crystalonics 147, Sherman St., Cambridge 40, Mass. U.S.A.

- Delco Radio Div. General Motors Corp. Kokomo Ind. - U.S.A.
- Fairchild Semiconductor Division 440 Middlefield Road, Mountain View, Calif., U.S.A. -
- General Instrument Corp. Semiconductor Products Group, 600 West John Street, Hicksville, Long Island, N.Y., U.S.A. - General Instruments France, 11-13, rue Gandon, Paris (13°).
- Hitachi Ltd. 4, 1-chome, Marunouchi Chiyodaku, Tokyo, Japon - 4 Düsseldorf, Graf-Adolf-Strasse 37, Allemagne.
- Intersil Inc. 10900, North Tantau, Av. Cupertino, California 95014, U.S.A.
- Kmc Semiconductor Corp. Parker Road, R.D. 2, Long Valley, N.J., U.S.A.
- Lignes Télégraphiques et Téléphoniques 89, rue de la Faisanderie, Paris (16").
- Joseph Lucas Ltd. Mere Green Road, Sutton Coldfield, Warwickshire, Grande-Bretagne -96, bd du Gl-Leclerc, 92 - Nanterre.
- Motorola Semiconductor Products 5005 East McDowell Road, Phoenix, Ariz. U.S.A.
- Radio Corporation od America Electronic Components, Harrison, N.J. U.S.A.
- **VEB Halbleiterwer***k* Frankfurt (Oder), **Alle**magne-Est.
- La Radiotechnique-Compelec 130, av. Ledru-Rollin Sescosem, 101, bd. Murat, Paris (14°). Paris (11°).
- Siemens et Halske Balanstrasse 73, Munich. Allemagne - Siemens-France, 128, rue Fg. St-Honoré, Paris (8°).
- Siliconix Inc. 1140 West Evelyn Av., Sunnyvale, California 94086.
- Silicon Transistor Corp. East Gate Blvd. Garden City, L.I. N.Y. U.S.A.
- Solitron Devices 1177 Blue Heron Blvd. Riviera Beach Florida 33304.
- Sprague Electric Co. North Adams Mass., U.S.A. - Sprague France, 2, av. Aristide-Briand 94 - Arcueil.
- Telefunken Fachunterbereich Halbleiter, 7100 Heilbronn, Rosskampfstr. 12 - Telefunken France, 37, rue de la Chine, Paris (20°).
- Texas Instruments Inc. Semiconductor-Components Div. P.O. Box 5012, Dallas Texas, U.S.A.
- **Transistor AG** Hohlstrasse 610, Zurich 9, Suisse.
- Transitron Electronic Corp. 168 Albion Street, Wakefield. Mass., U.S.A. - Transitron Electronic, 29, av. de l'Opéra, Paris (1°).
- TRW Semiconductors, Inc. 14520 Aviation Blvd. Lawndale, Calif. U.S.A.
- Westinghouse Electric Corp. Semiconductor Dept. Youngwood, Pa., U.S.A. Westinghouse, av. G.-Durand. 72 Le Mans.

## Glossario

L'elettronica oggi ha superato tutte le frontiere di provincia. Data la larga diffusione in più lingue della letteratura tecnica, è opportuno conoscere i termini più usati nelle varie lingue almeno per poter districarsi nel leggere uno schema o una didascalia significativa. Diamo qui di seguito un piccolo assaggio dei tre dizionari delle lingue inglese (la più importante comunque in elettronica), francese, tedesca.

## inglese

Admittance - Ammettenza Alpha cutoff frequency - Frequenza di taglio (del coeff. a, quindi a base comune) Bandwidth - Larghezza di banda Base - Base Beta frequency cutoff - Frequenza di taglio (del coeff. B, quindi ad emettitore comune) Bias - Polarizzazione Block diagram - Circuito a blocchi Bridge - Ponte Cathode-follower - Uscita di catodo Clamping circuit - Circuito limitatore Collector - Collettore Common base (...collector,...emitter) - (collettore..., emettitore ...) Converter - Convertitore Coupled - Accoppiato Counter - Contatore (elettronico) Discriminator - Discriminatore Emitter - Emettitore Frequency - Frequenza Gain - Guadagno Grounded base (... emitter, ... collector) - Base a terra (emettitore ... collettore ...) Impedance - Impedenza Input - Ingresso, entrata Junction - Giunzione Limiter - Limitatore Load - Carico Network - Filtro, rete (elettrica) Noise factor - Fattore di disturbo o di rumore Noise figure - Figura di rumore Power supply - Alimentatore Rectifier - Raddrizzatore Resistance (resistor) - Resistenza (resistore) Resonance - Risonanza Reverse - Inverso Ripple - Componente alternata (sovrapposta a una continua) r.m.s. = root mean square - Valore efficace Screen - Schermo Short - Corto Thermal resistance - Resistenza termica Time - Tempo Transformer - Trasformatore Trigger - Avviamento, pilota

Tuned circuit - Circuito accordato

#### tedesco

Arbeitssperrspannung - Tensione inversa di lavoro Ausgabe - Uscita Basis - Base Basisschaltung (Basis geerdet) - Base comune (base a terra) Betriebsspannung - Tensione di lavoro Daten - Dati, caratteristiche Durchlaßspannung - Tensione diretta Effektivwert - Tensione efficace Eingang - Entrata Eingangswiderstand - Impedenza d'entrata Erregung - Eccitazione Flücktig - Transitorio Gleichrichter - Raddrizzatore Gleichstrom - Corrente continua Hochspannung - Alta tensione Kippgenerator - Oscillatore di rilassamento Kurzgeschlossen - Cortocircuitato Lastwiderstand - Resistenza di carico Leistungsverstärkung - Guadagno in potenza Nebenschluss - Parallelo (shunt, by-pass) Oder-schaltung - Circuito OR Pegelausgleich - Equalizzatore Rauschzahl - Fattore di disturbo Richtstrom - Corrente raddrizzata Spannung - Tensione Sperrschicht - Giunzione Spitze - Picco Spitzenspannung - Tensione di picco Steuerung - Controllo Stromstoss - Impulso di corrente Stromverstärkung - Amplificazione di corrente Temperaturkoeffizient - Coefficiente di temperatura Trennen - Separare, isolare Ubertrager - Trasformatore Umwertung - Inversione Verhältnis - Rapporto Verzeichnung - Distorsione

Verzogerungsleitung - Linea di ritardo

Vorverstärker - Preamplificatore Wechselstrom - Corrente alternata

Widerstand - Resistenza Zenerdioden - Diodi Zener

Zenerspannung - Tensione di Zener

## francese

Diode - Diodo Fréquence - Frequenza Fréquence acoustique - Frequenza di modulazione Circuit - Circuito Circuit d'antenne - Circuito d'antenna Circuit de couplage - Circuito d'accoppiamento Convertisseur - Convertitore Collecteur, collecteur-commutateur - Collettore Compteur - Contatore Bande - Banda Détecteur/Révélateur - Rivelatore Résistance - Resistenza Résistance de rayonnement - Resistenza di radiazione Emetteur - Emettitore

Réaction - Reazione Champ - Campo Champ - tournant - Campo rotante Courant - Corrente Courant oscillatoire - Corrente oscillante Gain - Guadagno Conductibilité Thermique - Conducibilità termica Impédance - Impedenza Limiteur - Limitatore Filtre - Filtro Réaction - Reazione Puissance - Potenza Puissance de sortie - Potenza d'uscita Dissipation - Dissipazione Ampéremétre - Amperometro Amplificateur - Amplificatore Haute fréquence - Alta frequenza Alimentateur - Alimentatore Impulsion - Impulso Réactance - Reattanza Radresseur - Raddrizzatore Condensateur - Condensatore Composante - Componente Saturation - Saturazione Ecran - Schermo Onde - Onda Onde carrée - Onda quadra Interrupteur/Disjoncteur - Interruttore Coupe, circuit - Fusibile Coefficien de température - Coefficiente di temperatura Transformateur - Trasformatore Duplicateur - Duplicatore Fil - Filo Fil pilote - Filo pilota Enroulement - Avvolgimento Triode - Triodo Pentode - Pentodo

## **BIBLIOGRAFIA**

Integrated Circuits di Robert Hibberd edizioni Mc Graw Hill New York Fundamentals of Integrated Circuits, di L. Stern, ediz. Hayden, New York Dati Tecnici Philips, edizioni Philips Elcoma, Milano Electron Tubes Abridged Data, edizioni EEVCL, London 1973 Catalogo semiconduttori, edizioni GBC, Milano 1973 Electronics Circuits, di J. Marcus ediz. Mac Graw Hill, New York Radio Electronic Master, ediz. Harrison, Farmingdale, USA Hobby Radio Manual, ediz. Innovations General Electric, New York JEI Rewiew, edizioni Dempa, Tokio Japan Toshiba Ind., Edizioni Toshiba Audio Ind, Tokio, Japan

L'Electronique, di R. Crespin, ediz. Librarie Parisienne, Paris Pratical Electronics, IP limited, London, Great Britain 1973 British Institute of Tecnology, ediz. omonime, London. Circuits Integres, Societe des Editions, Paris Transistori, di Mazza, ed. Delfino, Milano Motorola Handbook, ed. Motorola Inc. New York 1972 e 1973 Dizionario di Elettronica, DI Handel, ed. Zanichelli, Bologna Guida semiconduttori, di Schreiber, ed. CELI, Bologna Classificatore Transistori, ediz. Antonelliana, Torino Applicazioni Componenti Elettronici, Ediz. Philips, Milano.



copyright Radio Elettronica 1973

## CIVINI ABOCH BALL



Via Libero Battistelli, 6/C - 40122 BOLOGNA - Telefono 55.07.61



## MARK 80

Nel seguire il costante sviluppo tecnologico delle maggiori fabbriche di componenti attivi, abbiamo sviluppato una nuova serie di amplificatori. Di tale serie è il primo è stato il Mark 30, amplificatore per potenze fino a 15 W; il secondo è stato il Mark 300, amplificatore in grado di erogare 200 W eff., il terzo è quello che Vi presentiamo oggi, il Mark 80. Questa nuova unità di potenza, si presta particolarmente per la realizzazione di impianti HIFI grazie alla larghezza della banda passante ed alla distorsione ridottissima. Tali risultati sono stati resi possibili dall'impiego di coppie di transistor complementari anche nello stadio finale, oltre che in quello di pilotaggio, nonché dall'uso di circuiti integrati a larga banda passante. Per semplificare il montaggio sono stati impiegati dei connettori sia per l'ingresso che per l'uscita e l'alimentazione. Abbiamo anche provveduto a fornire il Mark 80 di un circuito di protezione a limitazione contro i corto-circuiti accidentali sul carico, per renderne più sicuro il funzionamento.

#### CARATTERISTICHE

Tensione d'alimentazione a zero centrale
Potenza d'uscita
Impedenza d'uscita
Sensibilità per massima potenza d'uscita
Rapporto segnale disturbo
Banda Passante a 30 W 4 ohm
Distorsione
Protezione contro i circuiti
sul carico Soglia di protezione
Impiega
Dimensioni

20 + 20 V cc max. 30 W eff. (RMS) su 4 ohm  $4 \div 16$  ohm

regolabile da 300 mV a 10 V tarata a 0 dB migliore a 70 dB 8 Hz  $\div$  35 KHz entro 3 dB  $\leqslant$  0,2% a 20 W 8 ohm

33 W su 4 ohm a 20+20 V cc 1 integrato e 13 semiconduttori  $112 \times 86 \times 36$ 

Montato e collaudato L. 16.200

#### **ELENCO CONCESSIONARI**

BENTIVOGLIO FILIPPO 70121 BARI Via Carulli N. 60 RENZI ANTONIO 85128 CATANIA Via Papale N. 51 PAOLETTI FERRERO 50100 FIRENZE Via Il Prato N. 40/R 16100 GENOVA ELI Via Cecchi N. 105/R MARCUCCI S.p.A. 20129 MILANO Via F.IIi Bronzetti N. 37 ELETTRONICA COMPONENTI 41100 MODENA

Via S. Martino N. 39

30125 VENEZIA


17100 SAVONA


10128 TORINO

43100 PARMA

-00100 ROMA

HOBBY CENTER
Via Torelli N. 1
COMMITTIERI & ALLIE'
Via G. Da Castel Bolognese N. 37
D.S.C. ELETTRONICA S.R.L.
Via Foscolo N. 18/R
ALLEGRO FRANCESCO
Corso Re Umberto N. 31
MAINARDI BRUNO
Campo Dei Frari N. 3014
RA.TV.EL.
Via Dante 241/243





Prototipo cablato su basetta forata. Senza alcuna difficoltà è possibile miniaturizzare ulteriormente il montaggio.


Particolare del prototipo visto sopra. I due transistor BC238 in plastic case devono essere saldati con la massima cura.

funzionamento del complesso.

Se vogliamo vedere attentamente questo sistema, noteremo che non si tratta proprio ed in assoluto di un circuito di collaudo; oggi molti automatismi (specie nelle macchine utensili) prevedono lo scatto di qualche dispositivo quando una leva compia una rotazione maggiore di « tot » gradi. Quando i microswitch non assicurano una velocità


#### Trig uno

#### **IL MONTAGGIO**






Disposizione dei terminali relativa ai semiconduttori utilizzabili per la costruzione del Trig-uno.




Prototipo realizzato con l'ausilio del supporto ramato. Per avvalersi di questa soluzione è necessario fare uso delle indicazioni grafiche riprodotte nelle pagine precedenti.


Attraverso un relé del tipo riprodotto è possibile operare dinamicamente le funzioni per le quali il Trig-uno è stato costruito.

di esecuzione sufficiente, si fa ricorso a bistabili: in altre parole, a circuiti come questo, che rappresenta già un nucleo fondamentale per applicazioni cibernetiche. Particolarmente, se si nota che per ruotare il potenziometro « non » occorre alcuna forza; abbiamo insomma un interruttore rotante a leva angolare che non abbisogna di alcuna pressione per l'azionamento.



Per una maggiore garanzia di funzionamento, sul transistor surplus abbiamo sistemato una consistente aletta di raffreddamento. Nel prototipo impiegante semiconduttori nuovi è stato utilizzato il tipo AC180/K che viene venduto con dissipatore incorporato.





Ma vediamo qualcosa di maggior interesse. Sempre lasciando collegato il relais all'uscita, così come la tensione « standard » di alimentazione ai capi previsti, possiamo trasformare la funzione dell'apparecchio in « fotorelais » applicando ai capi A-B-C una resistenza ed un fotoresistore, come si vede nella figura.


Regolando la resistenza, ovvero impiegando un potenziometro, in pratica il « P » dello schema, in modo tale da far prevalere la polarizzazione del TR1 su quella del TR2, il relais rimarrà inerte. Per altro, un aumento della luce ridurrà il valore della FR, ed in tal modo TR1 risulterà « meno polarizzato »; ne conseguirà che TR2 potrà « prendere l'inizia-


litico da 10 µF o più.

Nelle applicazioni è presentato un secondo fotorelais che lavora in modo eguale e contrario al precedente. In questo, P sarà regolato in modo tale che RY scatti e rimanga chiuso con la luce dell'ambiente: come dire che TR2 (quindi anche TR3) siano eccitati « a riposo ».

Evidentemente, aumentando la luce, la FR2 ridurrà la propria resistenza, quindi TR1 sarà maggiormente eccitato e finirà per soverchiare il TR2. TR2 e TR3 andranno allora a riposo ed il relais si aprirà.

Abbiamo quindi un relais che « va a riposo » quando aumenta la luce; la precisione ed il comportamento nient'affatto casuale del pre-





tiva » ed entrare in conduzione producendo lo scatto del relais.

Questo è quindi un relais che scatta ogni qual volta la luce aumenti; non si tratta però di un apparecchio piuttosto « vago » nel funzionamento: tutt'altro. A differenza di apparecchi più semplificati che non offrono una costanza di funzionamento ed una secca, precisa inserzione, questo è addirittura di livello professional-industriale. Può essere impiegato come fotoflash, antifurto, controllo di macchine, nell'antiinfortunistica varia, nei vari controlli notte-giorno di luci perimetrali o delle automobili. Se occorre un « ritardo » nell'azionamento del relais, in parallelo a R6, e rispettando la polarità, può essere aggiunto un elettro-

cedente circuito, in questo sono ovviamente riportate tali e quali.

Se alle fotoresistenze si sostituiscono dei termistori di valore piuttosto elevato, del tipo per misure, come il G.B.C. DF/0510-00 (modelli da 10.000 ohm, 22.000 ohm a 20 °C, con una variazione di — 4% per R/°C), i circuiti or ora visti diverranno termostatici; vale a dire che il relais si chiuderà e cadrà a riposo con una variazione della temperatura ambiente invece che della luce. Anche la temperatura di azionamento dipenderà dalla regolazione del già visto « P ». La gamma comunque risulterà assai ampia, nello standard, da 0 °C a + 40 °C.

Le applicazioni di simili interruttori elettro-


nici sono ovviamente infinite: vanno dalla regolazione del riscaldamento invernale negli appartamenti a quella degli acquari; dalla protezione di apparecchiature elettroniche in rack alla stabilizzazione dei forni di stagionatura, dal « salvamotore » all'allarme antincendio; il tutto passando per la chimica, la fotografia, l'automobilismo e l'Arte; chi può porre un limite alle applicazioni di un buon termostato, preciso, sicuro?


Ma veniamo ad altro ancora.

Non sempre è necessario azionare un relais, per i compiti detti e che si diranno; anzi, sovente basta una lampadina di allarme collegata in modo che si accenda quando il relais viene attratto o cade a riposo.

Vi sono oggi in commercio certi « magneto-resistori » o « Elementi di Hall ». Questi, in sostanza sono resistori che in assenza di campo magnetico hanno un valore standard ben definito, per esempio 50.000 ohm. Ove si accosti alla loro superfice sensibile un magnete permanente, od un elettromagnete, la resistenza interna cala a precipizio, sino ad assumere un valore di pochi Kilo ohm. Questi elementi sono normalmente venduti dalla GBC e da altri grossisti ben forniti ad un prezzo che ultimamente è venuto calando, tanto da essere alla portata di tutti gli sperimentatori.

Uno « Hall » può essere collegato al posto della Fr o del Th degli schemi di applicazione come fotorelais; si avrà in tal modo un relais





Poiché il nostro TR 3 può sopportare una corrente di 50 mA Ic continua senza danni, purché sia provvisto di adeguato radiatore, nulla impedisce di « saltare » addirittura il relais medesimo, collegando direttamente la Lp (o eventuale LED) direttamente come carico per il transistor. Questa apparentemente semplice modifica appare nell'illustrazione; come sempre, tutto è elementare: basta pensarci!

La lampadina a incandescenza o il LED serviranno per indicare l'accadimento che si attende; ovvero lo stato di conduzione di TR2-TR3, che, a sua volta, dipenderà dal circuito applicato ad « A-B-C »: l'ingresso generale.

Ancora un passo verso le applicazioni più insolite.

sensibile al campo magnetico! Cosa vi può essere di meglio per serrature segrete, antifurti per abitazioni ed automobili( o magari motoscafi, è stagione!) per impedire l'apertura di portelli « riservati » e simili?

Ancora una idea. Nel successivo schema noi vediamo il solito nostro modulo che all'ingresso reca due fotoresistenze (o due termistori o due Hall, o quel che vi pare): ma mettiamo due fotoresistenze per comprendere meglio la funzione. Tra le due è connesso « P ».

Regolandolo, si può ottenere un punto di commutazione « critico ».

In queste condizioni, il relais collegato all'uscita seatterà solo se FR1 è illuminata bruscamente, ma rimarrà attratto anche se la luce

#### **ESTATE - VACANZE** MARE - MONTI

Non rinunciate ai vostri Q.S.O. con ie

SIGMA ANTENNE

Per mobile dotate di bobina a distribuzione omogenea che vi offrono maggiore resa, minimo ORN e niente OSB prodotto dall'oscillazione dello stilo


Con la bobina a distribuzione uniforme la corrente si distribulsce come in un comune stilo 1/4 \( \lambda \) non caricato, pertanto anche il lobo di radiazione sarà simile pur essendo la lunghezza non superiore ai cm. 180.

#### Attenzione però che slano Sigma.

Diffidate delle imitazioni il cui rendimento è di gran lunga inferiore


Accertatevi che il cavo RG 58 in dotazione porti stampato Sigma Antenne

Ed in albergo, pensione, balta, motoscafo, ecc. la Sigma Universal risolve qualsiasi problema di installazione.



In vendita presso i migliori rivenditori E. FERRARI, c.so Garibaldi 151 Mantova 46100 - tel. 23657

TIMER RyoLp -9/12V CX = condensatore elettrolitico con valore compreso fra 10 µF e 1000 µF (o oltre) 12 VI. S1 = deviatore unipolare



improvvisa decade. Per disinnescarlo, sarà necessario illuminare la FR2: così avverrà nel contrario. Tolta la luce da FR 2 non avverrà nulla. Per chiudere il relais, sarà di nuovo necessario illuminare FR1.

Ecco qui un attivatore a codice, insomma, e molto semplice!

Servirà per automazione, apertura di cancelli, robot e chissà quante altre applicazioni, che lasciamo immaginare al lettore.

« Last but not least »: ultima, ma non come importanza, ecco una diversa funzione del nostro modulo che potrà forse servire come ... trigger per la fantasia elettronica del lettore.

Si tratta di un Timer elaborabile all'...infinito.

Qui vediamo che « CX », un condensatore elettrolitico da 10 µF minimi o magari anche da 1000-2000 µF, è applicato tra il negativo generale ed un deviatore che lo carica (posizione 1) sul positivo, e lo scarica (posizione 2) sulla base del TR1. Il funzionamento di questo sistema è intuibile quanto pochi: sin che CX avrà una carica tale da rendere TR1 del mo-

dulo prevalente sul TR2, il relais rimarrà diseccitato. Poi, non appena la carica si esaurirà circolando nella giunzione base-emettitore e nella Rl, il TRl cadrà in interdizione ed il relais si potrà chiudere.

Il tempo di ritardo, ovvero il tempo in cui RY rimarrà aperto, dipende ovviamente dal valore di CX; si avranno pochi secondi con 10 μF e qualche decina di secondi con 1000 μF e più. Volendo regolare esattamente il funzionamento, con un intervallo esattamente prevedibile, sarà necessario togliere dal modulo la R1 e sostituirla con un potenziometro da 100.000 ohm o valore analogo.

Detto potrà essere calibrato con una scala indicante i secondi di ritardo. E... ma no, ma no. basta!

Vi giriamo la palla. Divertitevi ad escogitare altre applicazioni per il nostro modulo « bistato ». Non è difficile; può servire, lo ripetiamo, per migliaia di impieghi pratici diversi: c'è anche quello che volevate sempre attuare, ma purtroppo non trovavate lo schema adatto e così ... Bene, eccolo qui.

#### on abdaoina

strumenti di misura digitali

di A. Taglietti - Via Provinciale, 59 Tel. 031/427076 - 22038 Tavernerio (Co)

#### RICETRASMETTITORE FM 10 CANALI DG 1009



Versatile Ricetrasmettitore per 144/146 MHz, particolarmente adatto per stazioni mobili adibite ad assistenza radio. Può essere alimentato sia con la batteria entrocontenuta, con la

batteria auto o con la rete.

Un pulsante permette collegamenti a mezzo dei ponti radio.

E' dotato di: Pulsante di chiamata - Antenna a stilo incorporata - Presa per antenna esterna.

#### CARATTERISTICHE RICEVITORE

- 10 canali di ricezione (doppla conversione a VXO)
   Sensibilità: 0,5 uV. a 10 dB S/N (preamplificatore a MOS
- FET)

- Selettivítà: + 3,5 Khz
   Squelch a soglia regolabile
   Presa per altoparlante esterno

#### CARATTERISTICHE TRASMETTITORE

- 10 canali di trasmissione isofrequenza
- Potenza di uscita in antenna: 2 W Deviazione massima: 3,5 KHz
- Nota regolabile di chiamata

#### CARATTERISTICHE GENERALI

- Alimentazione: 12 V. cc 500 mA
- Batterie entrocontenute da 1,5 Ah Semiconduttori: 4 MOS FET 3 FET 3 circuiti integrati -
- Dimensioni: mm. 106 x 66 x 210

#### ACCESSORI A RICHIESTA

Carica batterie con possibilità di lavorare in tampone - Borsa di cuolo per il trasporto.

Altra produzione: pre-scaler, frequenzimetri, calibratori, cronometri, orologi, ecc.

Punti di esposizione, dimostrazione e assistenza:

LOMBARDIA: Soundproject Italiana

Via dei Malatesta 8 - 20146 Milano - tel. 02-4072147

VENETO: A.D.E.S.

Viale Margherita, 21 - 36100 Vicenza - tel. 0444-43338

TOSCANA: Paoletti Via II Prato 40r - 50123 Firenze - tel. 055-294974

LAZIO e CAMPANIA: Elettronica De Rosa Ulderico Via Crescenzio, 74 - 00193 Roma - tel. 06-389456

Spedizioni ovunque. Pagamenti a mezzo vaglia postale o tra-mite nostro conto corrente postale numero 18/425. Non si accettano assegni di c.c. bancario. Per pagamenti anticipati mag-giorare L. 350 e in contrassegno maggiorare di L. 500 per spese postali.

#### zeta elettronica presenta la: NUOVA LINEA HI-FI STEREO

Amplificatore stereo 30 + 30 W eff. (derivato dall'affermato AP 30 M) completo di alimentatore livellatore, autoprotetto contro II sovraccarico ed II cortocircuito sul carico.

Alimentazione

30 W eff [60 W di pico) per canale

Risposta freq. Distorsione a 25 W

Rapporto sagnale/disturbo

Montato tarato e collaudato

L. 22,500





MPS



#### MPS

1º puls. Pass Filtro
2º puls. ingr. Radio 300 mV
3º puls. ingr. Aux 150 mV
4º puls. ingr. magn. 2 mV
5º puls. ingr. registr. 250 mV monitor
1º pot. toni bassi (+ 18 d8 — 20 d8 a 20 Hz)
2º pot. toni aiti (+ 16 d8 — 18 d8 a 10 KHz)
3º pot. volume 0,2 v a 5 v (secondo resist, da inserire)
4º pot bilanciament.

Rapporto segnale/disturbo Dimensioni

24 - 50 Vcc 10 - 150.000 Hz (+ IdB) - 0,1% con 500 mV ont - 0,2 % con 5 V ont - 75 dB 330 x 55 x 30 n. 2 BC 269 B n. 2 doppi circ. int. TBA 231 per un totale di 34 semicond.

Montato tarato e collaudato

L. 15,800

TR 80

Trasformatore per detti moduli (80 VA) L. 4.200

A completamento della linea AP 30 S, MPS e TR80 sono in allestimento mobile, telaio, pannello per creare il nuovo complesso ORION 1000 a sostituzione del precedente formato da PS3G, n. 2 x AP30M ed ST50.
Si fa notare che la produzione di quest'ultimi moduli procede normalmente.



p.za Decorati, 1 - (staz. MM - linea 2) tel. (02) 9519476 20060 CASSINA DE' PECCHI (Milano)

#### CONCESSIONARI

ELMI, via Balzac 19, Milano 20128
ACM, via Settefontane 52, Trieste 34138
MARK, via Lincoln 16 ab, Carpi 41012
AGLIETTI & SIENI, via Lavagnini 54, Firenze 50129
DEL GATTO, via Casilina 514, Roma 00177
ELET. BENSO, via Negrelli 30, Cuneo 12100
A.D.E.S., v.le Margherita 21, Vicenza 36100

# IL MONDO A PORTATA DI VOCE CON JUMBO IL SUPERSONICO dei C.B.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

				· ·
Frequence couverages				26,8 - 27,3 MHz.
Amplification mode				AM - SSB
				45 - 60 Ohm.
Plate power imput				
				AM 200 Watt
rate power eatput	•	•		
Minimum R.F. drive required				2 Watt
Maximum R.F. drive required				
Tube complement				
Power sources				
Dimension				300 x 200 x 110 H.
Peso				14 40 500
Garanzia				5
Prezzo netto				

COSTRUZIONI TECNICO ELETTRONICHE Via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (Reggio Emilia) - Tel. 61397 - 61411





In esclusiva presso le sedi GBC di tutta Italia

## ANTENNE RICETRASMITTENT

### LE INDUSTRIE ANGLO-AMERICANE IN ITALIA VI ASSICURANO

UN AVVENIRE BRILLANTE c'è un posto da INGEGNERE anche per Voi Corsi POLITECNICI INGLESI Vi permetteranno di studiare a casa Vostra e di

INGEGNERE regolarmente iscritto nell'Ordine Britannico.

una CARRIERA splendida

ingegneria CIVILE - ingegneria MECCANICA

conseguire tramite esami, Diplomi e Lauree.

un TITOLO ambito

ingegneria ELETTROTECNICA - ingegneria INDUSTRIALE

un FUTURO ricco di soddisfazioni

ingegneria RADIOTECNICA - ingegneria ELETTRONICA

LAUREA DELL'UNIVERSITA' DI LONDRA

Matematica - Scienze Economia - Lingue, ecc.

RICONOSCIMENTO LEGALE IN ITALIA

in base alla legge n. 1940 Gazz. Uff. n. 49 del 20-2-1963

Per Informazioni e consigli senza impegno scriveteci oggi stesso.



#### BRITISH INST. OF ENGINEERING TECHN.

Italian Division - 10125 Torino - Via Giuria 4/T



Sede Centrale Londra - Delegazioni in tutto il mondo.

# IL MONDO A PORTATA DI VOCE CON JUMBO IL SUPERSONICO dei C.B.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Frequence couverages			26,8 - 27,3 MHz.
			AM - SSB
Antenna impedence			45 - 60 Ohm.
Plate power imput			507 Watt
Plate power output			AM 200 Watt
			SSB 385 Watt PeP
Minimum R.F. drive required			2 Watt
Maximum R.F. drive required			8 Watt
Tube complement			EL 34 - 2 X EL 509
Power sources			220 Volt 50 Hz.
Dimension			300 x 200 x 110 H.
Peso			
Garanzia			MESI SEI - valvole escluse
Prezzo netto			LIRE 200.000

COSTRUZIONI TECNICO ELETTRONICHE
Via Valli, 16 - 42011 BAGNOLO IN PIANO (Reggio Emilia) - Tel. 61397 - 61411





In esclusiva presso le sedi **GBC** di tutta Italia

## ANTENNE RICETRASMITTENT

#### LE INDUSTRIE ANGLO-AMERICANE IN ITALIA VI ASSICURANO

ON AVVENIRE BRILLANIE c'è un posto da INGEGNERE anche per Voi Corsi POLITECNICI INGLESI Vi permetteranno di studiare a casa Vostra e di conseguire tramite esami, Diplomi e Lauree.

INGEGNERE regolarmente iscritto nell'Ordine Britannico.

una CARRIERA splendida

ingegneria CIVILE - ingegneria MECCANICA

un TITOLO ambito

ingegneria ELETTROTECNICA - ingegneria INDUSTRIALE

un FUTURO ricco di soddisfazioni

ingegneria RADIOTECNICA - ingegneria ELETTRONICA

DELL'UNIVERSITA' DI LONDRA

Matematica - Scienze Economia - Lingue, ecc.

RICONOSCIMENTO LEGALE IN ITALIA

in base alla legge n. 1940 Gazz. Uff. n. 49 del 20-2-1963

Per Informazioni e consigli senza impegno scriveteci oggi stesso.



#### BRITISH INST. OF ENGINEERING TECHN.

Italian Division - 10125 Torino - Via Giuria 4/T



Sede Centrale Londra - Delegazioni in tutto il mondo.



n tempo le fotocamere reflex monobiettivo erano un lusso riservato a pochi privilegiati, dato il loro costo decisamente astronomico. Oggi si possono già acquistare a prezzi ragionevoli, anche perché a prendere il loro posto nella classifica astronomica dei costi si sono avvicendate le Reflex della secon-

Come diceva orgogliosamente un nostro conoscente: mi costa più l'esposimetro che tutta la fotocamera! E noi, un po' per compiacenza, un po' per poter ammirare lo splendido e costoso giocattolo nuovo, annuivamo accarezzando gli spigoli del gioiello made in Japan. Finché non giunse nelle mani del nostro tecnico, tutto transistor, ma assolutamente indifferente alle prezioserie fotografiche, che esclamò: Splendido! ci saranno dentro almeno trecento lire di fotoresistenza al Cds!...

È vero. E con un migliaio di lire di microamperometro, una pila, qualche aggeggetto qua e là, il gioco è fatto. La fotocamera Reflex ha già rivoluzionato tutta la tecnica della foto d'amatore, data la sua enorme flessibilità, la possibilità di eseguire foto e scegliere inquadrature intercambiando gli obiettivi in un batter d'occhio, al punto di diventare, in determinati casi, lo strumento indispensabile per affinare e documentare attività ed hobby che un tempo potevano solo apparire fantasiose interpretazione dell'appassionato.

Dalla filatelia alla numismatica, dall'alpinismo alle attività subacquee, l'assoluta necessità di una documentazione fotografica ha fatto sì che le reflex monobiettivo finissero nelle mani di una miriade di persone che considerano la fotografia uno strumento accessorio e non il centro di un'attività fine a se stessa.

Specie in costoro, il problema della corretta esposizione è assai rilevante, diremmo determinante, in quanto il loro più vivo desiderio è

## Di agevole costruzione, funzionamento sicuro, costo economico, facile taratura, trasformerà la vostra reflex monobiettivo in una lussuosa e costosa TTL.

quello di schiacciare — possibilmente — una (sola volta il bottone, e non pensarci più. Tanto più che, specie a colori, l'eseguire più foto per documentare lo stesso soggetto, diventa cl

dannatamente costoso.

La fotografia tecnica e quella scientifica richiedono generalmente l'uso di un cavalletto, e di solito sia la fotocamera che il soggetto sono immobili come rocce, anzi, devono proprio essere così. Questo fattore rende ancor più soddisfacente l'uso dell'esposimetro TTL costruito da voi stessi, anche perché non è adatto a cogliere l'attimo fuggente, dato che nel momento della lettura dell'esposizione il mirino sarà momentaneamente oscurato.

Lo schema elettrico, la costruzione, il montaggio, sono talmente elementari, che c'è quasi da vergognarsi... che un TTL del commercio sia venduto a quel sacco di bigliettoni che so-

litamente viene richiesto!

Il nostro TTL può essere applicato con successo a qualsiasi tipo di fotocamera reflex e, sia per questo motivo, che per ragioni costruttive, la parte meccanica è stata ridotta all'essenziale, lasciando piuttosto all'abilità manuale del singolo costruttore curare certi dettagli e certi perfezionamenti tecnici che devono seguire necessariamente la forma e la meccanica del corpo della fotocamera alla quale l'esposimetro deve essere adattato.

L'aspetto più interessante del nostro TTL è l'automazione dell'inserimento. In tutti i TTL del commercio è infatti necessario premere un pulsante — perlomeno — in quanto la pila finirebbe per scaricarsi troppo rapidamente e rendere inutilizzabile il sistema al momento in cui se ne sta per fare uso.

L'aspetto interessante del nostro TTL è per l'appunto, oltre alla sua applicabilità su qualsiasi tipo di fotocamera reflex, l'accensione e lo spegnimento completamente automatici, grazie all'inserzione di un piccolo microswitch

(microdeviatore sensitivo) del tipo Bulgin, normalmente disponibile in un notevole assortimento presso le sedi GBC, quale il GL/2760 che scatta con la pressione di soli 3 grammi. Quindi l'inserzione ed il disinserimento del TTL sull'oculare del mirino reflex sarà più che sufficiente per provocare l'accensione ed il successivo spegnimento dell'esposimetro. Nulla di tassativo in tutto ciò, s'intende: si può usare anche un interruttore a pressione, a pulsante, a slitta, a quello che preferite. Ma sarebbe un passo indietro.

Le applicazioni di questo esposimetro non si limitano all'uso su di una sola fotocamera: con semplici aggiustamenti meccanici potrete estenderne la flessibilità d'impiego. Ed ulteriori perfezionamenti potranno consentirvi, a vostra scelta, di ottenere dei risultati di piena soddisfazione.

#### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il nostro TTL funziona, per quanto concerne la parte elettronica, esattamente come quelli del commercio, con la sola differenza che, non potendo pretendere che andiate a lavorare all'interno del pentaprisma, l'indicatore rimarrà, grosso, nitido, visibile, all'esterno del mirino, il che, tutto sommato, è un grosso vantaggio specie per la fotografia tecnica e quella scientifica, oltre-a quella di riproduzione, micro e macrofotografia.

Tutti sanno che le fotoresistenze sono composte di CdS, ossia Solfuro di Cadmio, un semiconduttore che al buio completo non contiene o contiene pochissimi elettroni. Pertanto la sua resistenza è considerevolmente elevata in tali condizioni. Quando invece il CdS è in grado di assorbire luce, gli elettroni vengono liberati e per questo motivo il materiale diviene più conduttivo. Il solfuro di Cadmio è infatti considerato tecnicamente un fotocon-

duttore, ed il termine fotoresistenza ha motivazioni più commerciali che scientifiche.

La caratteristica atomica più interessante del CdS è che i suoi elettroni sono dei veri e propri cani da guardia: restano liberi solo per il tempo limitato in cui viene assorbita la luce, e quando essa viene a mancare, essi vengono nuovamente catturati da quei punti ove erano originalmente, ed il materiale CdS diviene nuovamente isolante.

Naturalmente non c'è solo CdS nel fotoconduttore: grosso modo si tratta di una miscela con altri componenti, in polvere, che compressa diviene simile appunto ad una compressa di Aspirina. Gli elettrodi vengono applicati con un'evaporazione di ossidi metallici sotto vuoto (qualcosa che ricorda il trattamento antiriflessi degli obiettivi azzurrati) ai quali vengono saldati i reofori, indi il tutto viene coperto da una lacca trasparente e inserito in un contenitore.

La modestia del prezzo, l'assoluta linearità del rendimento, hanno fatto sì che la cellula, o meglio il sensore al CdS soppiantasse abbastanza rapidamente le vecchie cellule all'ossido di selenio, che in presenza della luce generavano deboli correnti elettriche, sempre pronte però ad esaurirsi nel tempo, e che richiedevano microamperometri particolarmente sensibili e, di conseguenza, delicati e costosi.

Il microamperometro dell'esposimetro al CdS è molto più robusto meccanicamente, ma il circuito richiede un'adeguata alimentazione, mentre l'ossido di selenio generava da sé la debole corrente necessaria.

L'avvento delle pile al mercurio e di quelle alcaline hanno risolto anche l'ultimo aspetto del problema senza alcuna difficoltà o complicazione pratica, anzi, il vantaggio del CdS è quello di consentire la lettura di dati rigorosamente esatti anche in presenza di luce scarsissima, mentre il vecchio ossido di Selenio, nei casi più critici in cui la luce si presentava particolarmente scarsa, andava allegramente a farsi benedire, in quanto l'ago dell'esposimetro non voleva più saperne di muoversi.


#### **ANALISI DEL CIRCUITO**

La sua elementarità deriva dal fatto che usa soltanto un fotoconduttore al CdS, uno strumento, un diodo al silicio, una pila e due resistori, uno dei quali semifisso, come si può rilevare dallo schema elettrico che pubblichiamo.

Per descrivere il funzionamento di questo semplicissimo circuito, è conveniente considerarlo come se fosse diviso in due parti, la prima formata da P1, S1, R1 e D1. È ovvio che se si chiude S1, la corrente scorrerà nel circuito, dato che D1 è polarizzato correttamente. In queste condizioni il diodo al silicone avrà ai suoi capi una tensione di circa 0.6 V.


È appunto questa debole tensione che viene misurata dal voltmetro ad alta sensibilità formato da FR1, RV1 e M1. Una volta regolato RV1, il voltmetro leggerà un valore in funzione della resistenza di FR1. Il voltaggio da misurare sarà sempre a 0.6 V. Siccome la resistenza di FR1 varia in funzione della quantità di luce che la colpisce, M1 indicherà, praticamente, questa quantità di luce incidente.

Siccome l'assorbimento di energia è trascurabile, e l'uso dello strumento intermittente, la tensione ai capi della pila P1 non è soggetta a variazioni in funzione dell'uso e, nel caso sia usato un tipo alcalino o al mercurio, sarà praticamente una sorgente campione.



#### **Esposimetro TTL**

#### **IL MONTAGGIO**



La costruzione della scatola è in funzione della sagomatura esterna della fotocamera sulla quale si intende usare l'esposimetro. Ad esempio, la custodia che illustriamo nella foto è stata progettata per essere inserita su di una fotocamera reflex munita di una slitta per accessori incorporata, sistemata esattamente sopra l'oculare. Nel caso intendiate adottare questa soluzione, e la vostra fotocamera non sia munita di questa slitta, o non l'abbia piazzata esattamente sopra l'oculare, non c'è difficoltà a procurarsela come accessorio: in Italia sia la Kaiser che altre fabbliche di accessori sono rappresentate e qualsiasi buon fotonegoziante avrà nell'espositore la caratteristica bustina contenente la slitta sciolta insieme con le due vitine per il fissaggio. Se non ve la sentite di avvitare qualcosa sopra il pentaprisma, niente male: basterà incollare la slitta con una resina epossidica tipo Araldite o Uhu Plus, disponibile nel caratteristico doppio tubetto da miscelare prima dell'uso, distribuito in confezione da 40 grammi (750 lire) dalla UHU Italiana di Milano Cesate.

La scatola non ha quindi molte pretese e poche difficoltà di costruzione, specie se adotterete uno di quegli scatolini in plastica trasparente, incernierati da delle divertenti sferette, che probabilmente avrete già in vostro possesso, dato che vengono di solito usate per contenere componenti elettronici e vengono vendute nei negozi di minuterie, ed anche presso i rivenditori di bomboniere. gioiellerie di basso costo (bibiotterie) ed altri posti di solito meno frequentati dai costruttori di strumentazioni elettroniche.

L'unico compito « serio » è quello di centrare esattamente la fotoresistenza, una volta inserita in un anello di supporto, in modo che essa si Cablaggio dell'esposimetro nel contenitore previsto.

#### COMPONENTI

R1 = 1,5 Kohm

RV1 = 15 Kohm potenziometro


D1 = OA 202

FR1 = OPR 12 M1 = 100  $\mu$ A fs

S1 = interruttore miniatura

Aliment. = 1,5 V





Come si vede in figura, l'esposimetro è stato cablato in un contenitore d'ingombro limitato che ne rende praticissimo l'impiego.

venga a trovare di fronte al centro geometrico (si fa per dire, visto che questo articolo è stato scritto di domenica e quindi bisogna usare qualche parola difficile) ossia sull'asse ottico dell'oculare del mirino.

Quando inserirete la scatoletta, la pressione che eserciterà contro l'oculare farà scattare il microswitch (niente paura: si legge micro-suic) che potrete divertirvi a scegliere del tipo più adatto al corpo macchina della fotocamera, in modo che il bottoncino di pressione scatti una volta entrato in contatto con una qualche sua parte. Lo scatto farà inserire automaticamente l'alimentazione dell'esposimetro, che verrà meno quando lo staccherete dalla fotocamera.

Il formato ideale dello scatolino non dovrebbe discostarsi molto da una dimensione di 50 x 40 x 30 mm o giù di lì. Se proprio ci tenete, lo scatolino può essere' realizzato in metallo, o comprato bello e fatto, o recuperato frugando nella cassetta delle cianfrusaglie.

La foto ed il disegno costruttivo illustrano in forma abbastanza esauriente la semplice tecnica del montaggio. Non dimenticate che il fotoconduttore o fotoresistenza deve conservare una lunghezza nei suoi terminali sufficiente per il tipo di centraggio descritto sopra. Come al solito, la costruzione dovrà iniziare soltanto quando vi sarete procurati tutti i componenti necessari per portarla a termine. Noterete che la fotoresistenza non ha polarizzazione, ossia può essere montata in qualsiasi senso, mentre il diodo al silicio dovrà essere opportunamente orientato.

Il montaggio inizia con la sistemazione di S1, controllando che lo scatto sia preciso e sicuro. Poi toccherà a FR1, M1 e P1 all'interno dello scatolino.

Toccherà poi a R1 e RV1, collegando infine S1 e FR1 e saldando per ultimo il diodo D1 utilizzando il solito sistema di dissipazione del calore durante la saldatura, inserendo sui reofori (o terminali), tra il diodo ed il punto di saldatura, i becchi piatti di una

pinzetta, in modo da evitare che il calore arrivi alle giunzioni interne del diodo stesso, danneggiandolo irreparabilmente. È preferibile adoperare un saldatore di piccole dimensioni e passare i terminali da saldare tra un pezzetto di tela smeriglio ripiegata.

Il microamperometro, un tipo economico, ma da 100 µA. a bobina mobile, richiede una piccola modifica. Usando un piccolo cacciavite, rimuovete la scala (nella scelta, date la preferenza ad uno strumento con una scala nera su fondo bianco, con la minor quantità di segni possibile) ed a questo punto sta a voi decidere: o raschiate via tutti i segni originali, con una lametta da barba, oppure verniciate di bianco tutta la superficie (utilizzando un barattolino di bianco matt della Humbrol, ossia quei colori usati per verniciare i modellini di plastica, che costa 150 lire) oppure vi accontentate di ritagliare un foglio di cartoncino (ottimo il retro di un biglietto da visita) delle medesime dimensioni della scala, che potrete successivamen-



Non tutte le fotocamere sono provviste di esposimetro: nell'immagine, un apparecchio fotografico di vecchio tipo senza esposimetro TTL.

te sostituire o sovrapporre. Perché la scala originale in questo caso è solo d'impaccio.

Il sistema migliore rimane però quello di poter inserire diversi cartoncini sopra la scala originale, aprendo una fessura sul lato superiore dello strumento, in modo da poter usare le scale in funzione del tipo e della sensibilità del film che state usando.

Tutta l'operazione è di una semplicità estrema, e l'unica precauzione da prendere è che i cartoncini non devono strisciare contro l'ago dell'indice perché, frenandolo, falserebbero la lettura.

L'indice infatti si sposta con la contrapposizione di una molla e se dovesse vincere oltre alla resistenza della spirale anche quella del cartoncino, da un microamperometro, rischierebbe di trasformarsi in un rastrello elettronico . . .

Altra precauzione, è quella di curare il montaggio del resistore variabile da 15 k $\Omega$  in modo sufficientemente solido.

#### LA MESSA A PUNTO

Una volta completato e attentamente controllato il circuito, puntate la fotoresistenza verso zone più o meno illuminate, l'ago subirà degli spostamenti.

Se tutto funziona, si può già montare il TTL sulla fotocamera, munendo quest'ultima dell'obiettivo standard e sistemandola su di un cavalletto, in modo che l'obiettivo inquadri una superficie chiara, illuminata uniforme-

mente, come ad esempio una porta.

Usate ora un normale esposimetro, per leggere la luce riflessa dalla superficie chiara, mettendovi nella direzione della fotocamera, e facendo attenzione a non oscurare, con la

vostra ombra, la superficie in esame.

Regolate la fotocamera per questa lettura a 1/100 sec. per la sensibilità del film che usate normalmente. Centrate allora l'ago dello strumento al centro della scala, agendo col cacciavite su RV1. Il punto corrispondente alla posizione dell'ago sarà contrassegnato con 1/100. Variate ora l'apertura esattamente di un diaframma in meno, e segnate sul punto ove si fermerà l'ago con 1/200, poi fate due passi indietro sulla regolazione del diaframma, e segnate sulla scala 1/50 nel punto ove si sarà spostato l'ago.

A questo punto la scala è regolata per una data sensibilità del film, ed è possibile eseguire altre scale, semplicemente ricopiando la prima ma variando i dati in funzione di altre sensibilità, tenendo presente che le lettura dello strumento deve essere effettuata in funzio-

ne del diaframma prescelto.

#### **HISO PRATICO**

Ormai tutto è chiaro. Ma quando l'esposimetro TTL sarà ultimato, un piccolo controllo pratico sarà utile per vedere se tutto funziona come si deve.

Montate la fotocamera su di un cavalletto, puntate su di un soggetto, possibilmente illuminato uniformemente, e fate la vostra lettura con un esposimetro qualsiasi. Controllate se il vostro TTL è d'accordo. Naturalmente l'apertura del diaframma deve essere identica a quella indicata dall'esposimetro a mano.

In pratica sarete voi a scegliere il diaframma e il TTL ad indicarvi quale tempo di posa usare, ma potrà verificarsi il caso che l'ago resti fra due tempi indicati sulla scala. In tal caso sarà sufficiente un lieve ritocco del diaframma, proprio una frazione, agendo sulla corona dell'obiettivo, e l'ago si sposterà esattamente sul tempo da adottare, al quale vi adeguerete per un corretta esposizione.




interessati alla TELEVISIONE a COLORI

come tecnici o commercianti

questo opuscolo è per Voi indispensabile. Esso Vi offre il mezzo più pratico, efficace ed economico per acquisire in breve tutte le nozioni necessarie ad una padronanza della nuova tecnica. Richiedetelo oggi stesso (unendo lire 100 in francobolli) all':

ISTITUTO TECNICO DI ELETTRONICA « G. Marconi » Segreteria - Sez. R - Cas. post. 754 - 20100 Milano

#### WHW



Radioricevitori e telaietti monobanda e multibanda VHF - AM - FM - CW. Ricevono oltre i normali programmi radio e TV, le gamme marine, soccorsi stradali, ponti radio, aerei, CB, radioamatori, telegoniometriche, ecc.

Elenco illustrato gratis a richiesta

Esclusiva per l'Italia:

«U G M Electronics» - Via Cadore, 45 20135 Milano - Tel. (02) 577,294

ORARIO: 9-12 e 15-18,30 - sabato e lunedi: chiuso

## D. E. R. I. C. A.

#### **ALLA FONTE DEI BC 1000**

Ricetrasmettitori revisionati dall'armata francese e non più usati.

Parti interne tutte come nuove e completissime L. 6.000 cad. - 5 pezzi L. 25.000 10 pezzi L. 45.000.

Per quantitativi sconti extra a rivenditori e grossisti.

 Motorino temporizzatori
 1
 ½
 2
 ½
 RPM
 220
 V

 Microswitch originali
 5
 2
 2
 ½
 2
 ½
 RPM
 220
 V

 TRIAC 400
 V - 10
 A
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

Basette « Raytheon » con transistors

2N837 oppure 2N965, resistenze, condensatori, diodi, ecc. a L. 50 ogni transistor; 1200 connettori Cannon, Amphenol; 6000 relè assortiti 12-24-50-125-220 V

Motorini 120-160-220 V con elica plastica L. 1.000 Variatori tensione 125 V - 1000 W L. 3.000 Viteria speciale americana con dado n. 2-4-6-8-10 Transistors 2N333 nuovi L. 120 Lampade 220 V - 300 W L. 350 Lampade Mignon Westinghouse n. 13 L. 50 Lampade 65 V - 25 W normali L. 75

00181 ROMA - Via Tuscolana 285/B Tel. (06) 72.73.76

## ASSORTIMENTO COMPLETO DI VALVOLE DI ANTICA COSTRUZIONE

(803-WE-205B-5T4-100TH ecc.)

#### **PIASTRE VETRONITE A PESO!!!**

Ramate nei due lati

In lastre già approntate da cm 5 x 15 fino a cm 100 x 100.

L. 3.000 al Kg.

oltre Kg. 5 L. 2.500 - oltre Kg. 10 L. 2.000

Chiedeteci la misura che vi occorre. Noi vi invieremo la misura richiesta o quella leggermente più grande addebitandovi però quella ordinata.

Disponiamo anche di lastre in vetronite ramate su un lato da mm 225 x 275 L. 500 da mm 225 x 293 L. 550 cad.

12% per IVA



I lettori che desiderano una risposta privata devono allegare alla richiesta una busta già affrancata e la scheda di consulenza debitamente compilata. La redazione darà la precedenza alle domande tecniche relative al progetti pubblicati sulla rivista. Non si possono esaudire le richieste effettuate a mezzo telefono. In questa rubrica, una selezione delle lettere pervenute.

#### OHM E WATT

Le resistenze che utilizzate nei vostri progetti molte volte, oltre al valore in ohm, riportano l'indicazione 1/4, 1/2 di watt. Che legame esiste fra gli ohm ed i watt?

> Lucio Garresi Roma

Gli ohm rappresentano il valore resistivo ed i watt la dissipazione di potenza. Fra loro questi elementi sono legati dalla formula W = RI² dove, R è il valore resistivo, ed I il quadrato della corrente che percorre la resistenza.

#### ALIMENTATORE PER IL FILODIFFUSORE

Ho costruito l'alimentatore del filodiffusore apparso su Radio Elettronica di Marzo e vorrei sapere se il condensatore e le polarità in uscita sono state invertite per un errore di disegno.

> Luigi Vanga Torino

Il condensatore C29, essendo elettrolitico, deve essere inserito con il positivo in corrispondenza del relativo polo. Nello schema da Lei citato, come si può vedere dalla disposizione dei diodi, ai terminali in uscita sono state scambiate le indicazioni di polarità per cui, anche il condensatore deve essere adeguato alla corretta polarità del circuito.

#### REGOLATORE PER TERGICRISTALLO

Sono un appassionato lettore della vostra rivista e, riguardo al progetto del « Regolatore per tergicristallo » apparso sulla rivista di febbraio '73 che ho intenzione di realizzare, devo chiedervi un piccolo favore: dove potrei trovare il relé citato (con quelle caratteristiche da 12 V - 1000 ohm?

Ettore Mortignani Massa Lombarda

Il relé da 12V 1000 ohm del regolatore per tergicristallo potrà essere reperito presso qualche magazzino di materiali per elettrotecnica della sua città, piuttosto che presso rivenditori di materiali elettronici. Si tratta infatti di un componente elettromeccanico, e, come tale, è trascurato dagli « elettronici ». Se proprio non lo trovasse, un'opportuna resistenza in serie da 10 W potrebbe fornirle la resistenza di carico necessaria. (Resistenza bobina + resistenza di carico = 1000 ohm). Faccia qualche prova, perché il sistema non è molto ortodosso.

### BOBINE E

Sfogliando il fascicolo di gennaio '72 di Radiopratica ho letto che l'induttanza di una bobina è definita dal numero delle spire che la costituiscono, dal diametro di quest'ultima e da quello del filo impiegato per avvolgerla. Immagino quindi che per trovare l'induttanza di una bobina si faccia uso di una formula contenente questi tre dati, ma per quanto abbia fatto ricerche e tentato di trovarla utilizzando dati noti, non sono riuscito a ottenere dei risultati. Vi prego quindi di inviarmi questa formula da tanto tempo sospirata.

Domenico Mancini Roma



Riportiamo volentieri nelle nostre pagine la formula per il calcolo dell'induttanza di una bobina e precisiamo che quando si è in difficoltà con formule sul tipo di questa è opportuno consultare testi scolastici di fisica o manuali come il « Colombo ». Ecco la formula per il calcolo dell'induttanza:

$$L = \mu \frac{1000 \, \mathrm{d}}{1000 \, \mathrm{d}}$$

ove:

L = induttanza in μH

 $\pi^2 D^2 N^2$ 

D = diametro medio degli avvolgimenti, in cm

pi greco: 3,1416

N = numero spire della bobina

l = lunghezza assiale dell'avvolgimento in cm

 $\mu$  = permeabilità del nucleo magnetico della bobina ( $\mu$  aria = 1).

#### LE TV ESTERE

Seguo da anni la vostra rivista e, costruendo molti dei progetti proposti, ho avuto l'opportunità di apprendere i rudimenti dell'elettronica.

Fra gli argomenti da voi trattati, ho seguito con molto interesse quelli inerenti la ricezione e la trasmissione radio e TV; proprio riguardo alla ricezione televisiva desidererei chiedere alcune informazioni.

Io abito nella provincia di Salerno e, ruotando il selettore di frequenza dell'apparecchio televisivo, ricevo in tre posizioni il programma nazionale ed in quattro il secondo. Considerato questo fatto e che in vari punti della penisola si ricevono emittenti straniere, desidererei avere consigli da voi per captare i programmi irradiati verso la mia direzione.

#### Raffaele Piazzi Salerno

Come prima cosa le suggeriamo di informarsi presso diversi installatori di antenne della sua zona se già qualcuno riceve i programmi di emittenti estere, dopo di che (se ciò accade) si documenti sulla frequenza del canale televisivo, sull'antenna impiegata e di ogni altro accessorio di cui si fa uso (preamplificatori, convertitori). In seguito, se avrà ottenuto dei buoni risultati dalle prove condotte, si procuri il 1973 World Radio-TV Handbook edito in Danimarca, rivolgendosi alla Libreria Internazionale Di Stefano via Ceccardi - 16100 Genova. Esso contiene tutti i dati utili per l'identificazione e la miglior ricezione dei programmi TV di tutto il mondo.

#### I CONDENSATORI DEL MOOGH

Appassionato lettore della vostra rivisa, mi sono accino alla costruzione del Moogh pubblicato sul numero di Aprile 73. Ma ho avuto dei problemi di identificazione dei condensatori, e vorrei sapere se quelli plastici possono essere sostituiti da tipi ceramici.

#### Giuseppe Gaudio Salerno


Il Moogh è un circuito di una certa complessità, e quindi le spiegazioni sono state un pò compresse per esigenze di spazio. Comunque: C21 è un condensatore ceramico a disco da 150 KpF.

I condensatori da C12 a C19 possono essere preferibilmente plastici ma non vi sono difficoltà per la loro sostiuzione con tipi ceramici. C19A è raccomandao nel valore di 470 KpF, menre C19A, C19B e C19C possono essere posti a piacere, in scala crescente, magari da 2μF, 10μF e 50μF, naturalmente del tipo elettrolitico. I valori ed il tipo di questi condensatori genereranno diversi tipi di Buzz, e sarà l'orecchio del costruttore a preferire i valori che, a suo gusto, gli parranno più soddisfacenti.

### NEL PROSSIMO NUMERO

## di Radio Elettronica

in edicola in ottobre



## LA ROULETTE ELETTRONICA

L'elettronica, e in particolare l'elettronica digitale, ha trasformato e sta trasformando (nella forma oltre che nel principio di funzionamento) numerosi oggetti che ci circondano e che da sempre eravamo abituati a vedere in una veste ben precisa. Nel nostro caso, il dispositivo elettronico che viene descritto, è una moderna elaborazione della tradizionale roulette che da sempre siamo abituati a vedere tra i tanti giocattoli dei bambini se non proprio nelle sale da gioco dei casinò.



#### LE FIBRE OTTICHE

Le applicazioni delle fibre ottiche non appartengono esclusivamente al campo dell'arredamento; anzi, le più importanti, le abbiamo dall'industria: guide per la trasmissione d'informazioni e trasduttori ottici.



#### PREAMPLIFICATORE CB

Un accessorio per la stazione CiBi costruito con i più avanzati mezzi della tecnica a stato solido.

Il cuore del dispositivo è un modernissimo MOS-FET che assicura un elevato quadagno facilmente regolabile.



VIA MANTEGNA 6 20154 - MILANO Nei prezzi indicati sono comprese le spese di imballo e di spedizione. I prodotti e le scatole di montaggio indicati in queste pagine devono essere richiesti a Etas Kompass, Radio Elettronica, via Mantegna 6, 20154 Milano.

L'importo può essere versato con assegno, vaglia, versamento sul ccp 3/11598 comunque anticipatamente. Non sono ammesse spedizioni contrassegno.

#### Soddisfatti o rimborsati

Le nostre scatole di montaggio sono fatte di materiali, di primarie marche e corrispondono esattamente alla descrizione. Se la merce non corrisponde alla descrizione, o comunque se potete dimostrare di non essere soddisfatti dell'acquisto fatto, rispeditela entro 7 giorni e Vi sarà RESTITUITA la cifra da Voi versata.

PER FACILITARE AL MASSIMO I VOSTRI ACQUISTI

## FRIEND ORION

MUSICA SENZA DISTURBI E INTERFERENZE - PER TUT-TI GLI APPASSIONATI DEL SOUND, UN APPARECCHIO DALLE CARATTERISTICHE VERAMENTE PROFESSIO-NALI



#### LA FILODIFFUSIONE PER TUTTI


una scatola di montaggio veramente completa

Sintonizzatore ed amplificatore RF per l'ascolto dei programmi della rete di filodiffusione. Costruzione compatta ed estremamente elegante: nella scatola di montaggio sono comprese le basette già preparate. Il mobiletto, i tasti, le prese di connessione, sono forniti insieme.



Per ogni ordinazione è necessario versare anticipatamente l'importo a Radio Elettronica, Etas Kompass, via Mantegna 6, Milano.





## **TAM TAM**

## **Ricevitore** amplificatore telefonico



Un apparecchio quasi straordinario: ricevé in altoparlante le trasmissioni radio o a volontà amplifica i deboli segnali telefonici. Il circuito del ricevitore è a circuito integrato, con bobina in ferrite, comando sintonia e potenziometro di volume. Con un captatore telefonico, che viene fornito già bell'e pronto, si possono amplificare le comunicazioni dal telefono. Il Tam Tam, con le istruzioni di montaggio, è stato presentato sul numero di dicembre '72 di Radio Elettronica: questo verrà inviato in omaggio ai lettori che compreranno il Tam Tam.

in scatola di montaggio

L'apparecchio viene venduto in scatola di montaggio in una confezione che comprende tutti i componenti necessari alla costruzione, captatore compreso.

LIRE **11.000** 

oppure già montato

Chi volesse l'appareccho già costruito e perfettamente funzionante, deve specificare nella richiesta di desiderar il Tam Tam già montato.

LIRE **13.000** 



## SALDATORE ELETTRICO

L'impugnatura in gomma di tipo fisiologico ne fa un attrezzo che consente di risolvere quei problemi di saldatura dove la difficile agibilità richiede un efficace presa da parte dell'operatore. Punta di rame ad alta erogazione termica, struttura in acciaio. Disponibili punte e resistenze di ricambio.

postal service VIA MANTEGNA 6 20154 - MILANO



## la radiopenna

Un gadget divertente ed utile, un piacevole esercizio di radiotecnica pratica.

#### IN SCATOLA DI MONTAGGIO

Ricevitore onde medie a tre transistor più un diodo. Antenna incorporata in ferrite, variabile di sintonia a comando esterno. Si può scrivere ed ascoltare contemporaneamente la radio. Per le piccole dimensioni può essere sempre portata nel taschino della giacca. Indirizzare ogni richiesta a Radio Elettro-

nica, Etas Kompass, via Mantegna 6, Mi-

lano 20154.



il ricevitore tutto pronto in scatola di montaggio

> Un ottimo circulto radio transistorizzato di elevata potenza in un elegante mobiletto di plastica entiurto

#### CUFFIE STEREOFONICHE



Qualcosa di nuovo per le vostre orecchie. Certamente avrete provato l'ascolto in cuffia, ma ascoltare con il modello DH-10-S stereo rinnoverà in modo clamoroso la vostra esperienza. Leggerissime consentono, cosa veramente importante, un ascolto » personale » del suono sterofonico ad alta fedeltà senza che questo venga influenzato dal riverbero, a volte molto dannoso, del-

impedenza 8 ohm a 800 Hz collegabili a impedenze da 4 a 16 ohm potenza massima in Ingresso 200 millwatt

gamma di frequenza da 20 a 12.000 Hz sensibilità 115 db a 1000 Hz con 1 mW di segnale applicato Peso 300 grammi



La linea elegante, il materiale qualitativamente selezionato concorrono a creare quel confort che cercate nell'ascoltare i vostri pezzi preferiti.



## IL LABORATORIO DELLO SPERIMENTATORE ELETTRONICO

Duecentocinquanta pagine fitte di argomenti, disegni, fotografie per la più completa guida del tecnico elettronico nel proprio laboratorio.

#### Volume dono per gli abbonati

Fuori abbonamento

4.000

L'importo va inviato anticipatamente a Radio Elettronica, Etas Kompass, via Mantegna 6, Milano.

## INDISPENSABILE! INIETTORE DI SEGNALI

in scatola di montaggio!

CARATTERISTICHE

Forma d'onda = quadra impulsiva - Frequenza fondamentale = 800 Hz. circa - Segnale di uscita = 9 V. (tra picco e picco) - Assorbimento = 0,5 mA.

Lo strumento è corredato di un filo di collegamento composto di una micropinza a bocca di coccodrillo e di una microspina, che permette il collegamento, quando esso si rende necessario, alla massa dell'apparecchio in esame. La scatola di montaggio è corredata di opuscolo con le istruzioni per il montaggio, e l'uso dello strumento,

SOLO Lire 3500

L'unico strumento che permette di individuare immediatamente ogni tipo di interruzione o guasto in tutti i circuiti radioelettrici.

La scatola di montaggio permette di realizzare uno strumento di minimo ingombro, a circuito transistorizzato, alimentato a pila con grande autonomia di servizio.

## CASA AUTO JU



in scatola di montaggio

Per tutti una costruzione conveniente e di sicuro successo, un apparecchio portatile ed elegante. In casa o in automobile, in città o in campagna.

#### LE CARATTERISTICHE

Ricevitore audio 7 transistor, con antenna incorporata o a stilo. Ricezione in altoparlante. Alimentazione in alternata o a pile a piacere. Due gamme d'onda, comando sintonia con variabili a gruppo. La scatola di montaggio comprende anche il mobiletto.

SOLO 9.900



## trasmittente

Autonomia 250 ore - 110 MHz Banda di

30 - 8.000 Hz le dita!



STA IN UN **PACCHETTO** DI SIGARETTE DA DIECI

E' un radiomicrofono di minime dimensioni che funziona senza antenna. La sua portata è di 100-500 metri con emissione in modulazione di freguenza.

Funziona senza antenna! La portata è di 100 - 500 metri. Emissione in modulazione di frequenza. Completo di chiaro e illustratissimo libretto d'istruzione.

Questa stupenda scatola di montaggio che, al piacere della tecnica unisce pure il divertimento di comunicare via radio, è da ritenersi alla portata di tutti, per la semplicità del progetto e per l'alta qualità dei componenti in essa contenuti.



SOLO



QUESTO MODULO DI C/C POSTALE PUO' ESSERE UTI-LIZZATO PER QUALSIASI RICHIESTA DI FASCICOLI ARRETRATI, SCHEMI, CONSULENZA TECNICA ED AN-CHE DI MATERIALE (KITS ecc.) OFFERTO DALLA NO-STRA RIVISTA. SI PREGA DI SCRIVERE CHIARAMENTE, NELL'APPOSITO SPAZIO LA CAUSALE DEL

Servizio dei Conti Correnti Postali	di L. • (in cifre)	Lire (in lettere)	eseguito da D	OOUI	sul c/c N. 3/11598 intestato a: वि	Radioelettronica 20154 Milano - Via Mantegna 6	Bollo lineare dell'Ufficio accettante	Tassa L.	numerato  di accettazione  Bollo a data	L'Ufficiale di Posta	(*) Sbarrare cou un tratto di penna gli apazi rimasti di disponibili prima e dopo l'indicazione dell'importo
Servizio dei Conti Correnti Postali SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI	Bollettino per un versamento di L	Lire (in lettere)	eseguito da	cap località	c/c N. 3/11598 intestato a:	RADIOELEITRONICA 20154 MILANO - VIA MANTEGINA O neil'ufficio dei conti correnti di MILANO Firma del versante	Bollo lineare dell' ficio accettante	Tassa	Cartellino del bollettario Bollo a data	dell'Ufficio accettante Modello ch. 8 bis	(1) La data deve essere quella del giorno in cui si effettua il versamento.
Servizio dei Conti Correnti Postali	Certificato di Allibramento	Versamento di L.	eseguito la E E		e via sul cle N. 3/11598 intestato a:	ETAS KOMPASS Radioelettronica	Addi (¹)	Bollo lineare dell' Ufficio accettante	pipul saidu	dell'Ufficio del bollettario ch 9 accettante	

Spazio per la causale del versamento. La causale è obbligatoria per i versamenti a favore di Enti e Uffici Pubblici,

## AVVERTENZE

Il versamento in conto corrente è il mezzo più semplice e più economico per effettuare rimesse di denaro a favore di chi abbia un C/C postale.

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro, il presente bollettino (indicando con chiarezza il numero e la intestazione del conto ricevente qualora già non vi siano impressi a stampa).

Per l'esatta indicazione del numero di C/C si consulti l'Elenco generale dei correntisti a disposizione del pubblico in ogni ufficio postale.

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abrasioni o correzioni.

Parte riservata all'Ufficio dei conti correnti

Dopo la presente operazione il credito

del conto è di L.

dell'operazione.

Il Verificatore

A tergo dei certificati di allibramento, i versanti possono scrivere brevi comunicazioni all'indirizzo dei correntisti destinatari, cui i certificati anzidetti sono spediti a cura dell'Ufficio conti correnti rispettivo.

Il correntista ha facoltà di stampare per proprio conto bollettini di versamento, previa autorizzazione da parte de rispettivi Uffici dei conti correnti postali.

La ricevuta del versamento in c/c postale in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata, con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito

# Fatevi Correntisti Postali I

Potrete così usare per i Vostri pagamenti e per le Vostre riscossioni il

## POSTAGIRO

esente da tassa, evitando perdite di tempo agli sportelli degli Uffici Postali.



QUESTO MODULO DI C/C POSTALE PUO' ESSERE UTI-LIZZATO PER QUALSIASI RICHIESTA DI FASCICOLI ARRETRATI, SCHEMI, CONSULENZA TECNICA ED AN-CHE DI MATERIALE (KITS ecc.) OFFERTO DALLA NO-STRA RIVISTA. SI PREGA DI SCRIVERE CHIARAMENTE, NELL'APPOSITO SPAZIO LA CAUSALE DEL




Una Cassetta che mostra i denti


## nuova Compact Cassetta BASF

Registrare BASF sinonimo di **LH/SM** perfezione anche per le C 120









Il nastro LH - offre la migliore qualità d'ascolto: bassissimo rumore di fondo elevato livello di modulazione. La speciale meccanica SM
assicura l'ideale
scorrimento del nastro
nella cassetta.
La prova più evidente:
C 120 senza problemi.
La meccanica speciale è
indicata dal marchio «SM»
sulle Compact Cassette
BASF LH e Chromdioxid:
C60, C90, C120.

Richiedete questo marchio ne vale la pena



SASEA Via Rondoni, 1 20146 Milano

Registrare BASF sinonimo di perfezione

l'Europea

l'Americana





(valvole al piú avanzato livello tecnologico)

FIVRE lascia a voi la scelta



40 anni di esperienza e l'altissimo livello tecnologico nei processi di lavorazione garantiscono tutta la riostra produzione. Cinescopi per televisione. Valvole riceventi. Valvole trasmittenti e industriali. Linee di ritardo per televisione a colori. Componenti avvolti per televisione in bianco e nero e a colori. Condensatori elettrolitici in alluminio. Quarzi per basse e alte frequenze. Unità di deflessione per Vidicon. Tubi a catodo cavo. Interruttori sotto vuoto. Microcircuiti ibridi a film spesso.

RIVRE Stabilimento della EL MAGNETI MARELLI - 27100 PAVIA - Via Fabio Filzi I - Tel 31144/5 - 26791 - Telegramme CATODO - PAVIA

FIVRE E' QUALITA' TECNOLOGICA